



NL NEDERLANDS
(Oorspronkelijke instructies)

BEDIENINGSHANDLEIDING

GRASTRIMMER

GT-222ES

WAARSCHUWING



LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK.
HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES EN REGELS KAN ERNSTIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.



Contents

Veilig gebruik van uw product.....	3
Beschrijving	8
Voordat u begint	9
Paklijst	9
Montage.....	9
Brandstof voorbereiden	10
Motorbediening	12
De motor starten	12
De motor stoppen	13
Maaien	14
Basismaaiwerk bij gebruik van de nylondraadkop.....	15
Onderhoud en verzorging	17
Onderhoudsrichtlijnen.....	17
Onderhoud en verzorging	17
Opslag	24
Specificaties.....	25
Conformiteitsverklaring	26



Veilig gebruik van uw product

Belangrijke informatie

⚠ WAARSCHUWING

Lees de bedieningshandleiding voordat u het product gaat gebruiken.

Over uw bedieningshandleiding

- In deze handleiding vindt u de benodigde informatie voor de montage, de bediening en het onderhoud van uw product. Lees deze aandachtig en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt.
- Bewaar de handleiding altijd op een gemakkelijk bereikbare plaats.
- Indien u de bedieningshandleiding hebt verloren of deze onleesbaar is geworden, schaf dan een nieuw exemplaar aan bij uw dealer.
- De eenheden die worden gebruikt in deze handleiding zijn SI-eenheden (International System of Units). De cijfers tussen haakjes zijn referentiewaarden en er kan, in enkele gevallen, sprake zijn van kleine omrekenfouten. Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.

Juist gebruik van dit product

- Dit product is een krachtige lichtgewichtmachine met een benzinemotor, ontworpen om op moeilijk bereikbare plaatsen onkruid te verwijderen en gras te maaien.
- Gebruik deze machine niet voor andere dan de hiervoor genoemde doeleinden.
- Wijzigingen van de inhoud van deze handleiding bij upgrades van het product zonder voorafgaande kennisgeving zijn voorbehouden. Sommige gebruikte illustraties kunnen verschillen van het product om de uitleg te verduidelijken.
- Raadpleeg uw dealer in het geval van onduidelijkheden of problemen. Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.

Wijzigingen van het product zijn niet toegestaan

- U mag het product niet wijzigen. Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden. Alle defecten die voortvloeien uit een wijziging van het product worden niet gedekt door de garantie van de fabrikant.

Gebruik het product niet zonder dat het is gecontroleerd en onderhouden.

- U dient het product niet te onderhouden wanneer het niet is gecontroleerd en onderhouden. Zorg u er altijd voor dat het product regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden. Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.

Uitlenen en overdragen van uw product

- Indien u het product dat beschreven staat in deze handleiding uitleent aan een derde, zorg u dan voor dat de persoon die het product leent ook de handleiding ontvangt.
- Indien u dit product overhandigt aan een derde, voeg er dan de bedieningshandleiding bij. Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.

Gebruikers van het product

- Het product mag niet gebruikt worden door:
 - ◆ vermoeide mensen
 - ◆ mensen die alcohol hebben gedronken
 - ◆ mensen die medicijnen gebruiken
 - ◆ zwangere vrouwen
 - ◆ mensen met een slechte fysieke conditie
 - ◆ mensen die de bedieningshandleiding niet hebben gelezen
 - ◆ kinderen
- Houd er rekening mee dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen van of gevaren voor andere personen of hun eigendommen. Niet opvolgen van deze instructies kan een ongeval tot gevolg hebben.



Veilig gebruik van uw product

WAARSCHUWING

Trillingen en kou

- Het vermoeden bestaat dat een aandoening genaamd Fenomeen van Raynaud, dat van invloed is op de vingers van bepaalde personen, wordt veroorzaakt door blootstelling aan trillingen en kou. Blootstelling aan trillingen en kou kan een tintelend en branderig gevoel veroorzaken, waardoor de vingers bleek en gevoelloos worden. De volgende voorzorgsmaatregelen worden ten eerste aangeraden omdat niet bekend is bij welke mate van blootstelling de verschijnselen optreden.
 - ◆ Houd uw lichaam warm; met name hoofd en nek, voeten en enkels, en handen en polsen.
 - ◆ Zorg voor een goede doorbloeding door tijdens regelmatige werkonderbrekingen krachtige armbewegingen te maken en door niet te roken.
 - ◆ Beperk het aantal uren dat u met de machine werkt. Probeer elke dag een aantal werkzaamheden te verrichten waarbij u niet hoeft te werken met de trimmer of andere handbediende apparatuur.
 - ◆ Hebt u last van pijnlijke, rode en opgezwollen vingers, gevolgd door verbleken en gevoelloosheid van de vingers, raadpleeg dan een arts alvorens u zich opnieuw blootstelt aan kou en trillingen.

Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de gezondheid tot gevolg hebben.

RSI-aandoeningen (herhalingsoverbelasting)

- Het vermoeden bestaat dat overbelasting van de spieren en pezen in de vingers, handen, armen en schouders kan leiden tot irritatie, zwellingen, gevoelloosheid, slapheid en extreme pijn in de zojuist genoemde lichaamsdelen. Bepaalde herhalende handbewegingen zorgen voor een hoger risico van het ontwikkelen van herhalingsoverbelasting (RSI). Doe het volgende om de kans op RSI te verminderen:
 - ◆ Vermijd het gebruik van uw pols in gebogen, uitgestrekte of verdraaide positie.
 - ◆ Neem regelmatig een pauze om herhaling tot een minimum te beperken en om de handen te laten rusten. Verminder de snelheid en de kracht waarmee u herhalingsbewegingen maakt.
 - ◆ Doe oefeningen om de hand- en armspieren te verstevigen.
 - ◆ Raadpleeg een arts indien u last hebt van een tintelend gevoel, gevoelloosheid of pijn in vingers, handen, polsen en armen. Hoe eerder RSI wordt vastgesteld, des te beter kunnen permanente zenuw- en spierbeschadigingen worden voorkomen.

Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de gezondheid tot gevolg hebben.

Juiste instructie

- Zorg dat niemand de machine gebruikt zonder de juiste instructies en een veiligheidsuitrusting
- Zorg dat u precies weet hoe de machine wordt bediend en gebruikt.
- Weet hoe u de machine moet stoppen en de motor moet afzetten.
- Zorg dat u weet hoe een machine snel van het harnas kan worden losgemaakt.
- Zorg dat niemand de machine gebruikt zonder de juiste instructies.

Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de gezondheid tot gevolg hebben.

Beschermende kleding dragen

- Draag uw haar zo dat het tot op uw schouders komt.
- Draag geen stropdassen, sierraden of losse kleding die door de machine kunnen worden gegrepen.
- Draag geen schoeisel zonder neus (slippers, sandalen etc.), loop niet blootsvoets of met blote benen.

Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan oog- of gehoorbeschadiging of ander ernstig letsel tot gevolg hebben.



Beschermende uitrusting dragen


- Draag altijd de volgende beschermende uitrusting wanneer u met de grastrimmer werkt.

1. Hoofdbescherming (helm): Beschermt het hoofd
2. Oorbeschermers of oordoppen: Beschermen het gehoor
3. Veiligheidsbril: Beschermt de ogen
4. Gelaatsscherm: Beschermt het gelaat
5. Veiligheidshandschoenen: Beschermen de handen tegen kou en trillingen
6. Passende werkkleding (lange mouwen, lange broek): Beschermt het lichaam
7. Stevige antisliplaarzen (met veiligheidsneus) of antislipschoenen (met veiligheidsneus): Beschermen de voeten
8. Scheenbescherming: Beschermt de benen

Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan oog- of gehoorbeschadiging of ander ernstig letsel tot gevolg hebben.

- Gebruik indien nodig de onderstaand vermelde veiligheidsuitrusting.

- ◆ Mondkap: Beschermt de ademhalingsorganen
- ◆ Bijennet: Beschermt tegen aanvallen van bijen



Veilig gebruik van uw product

WAARSCHUWING

Omgeving voor gebruik en bediening

○ Gebruik het product niet:

- ♦ onder slechte weersomstandigheden.
- ♦ op steile hellingen of onstabiele of glibberige oppervlakken.
- ♦ 's avonds of op donkere plaatsen met een slecht zicht.

○ Wanneer u het product op een licht hellend terrein gebruikt, werk dan met vlakke bewegingen en volg de contour van het terrein.

Als u valt of uitglijdt, of het product niet correct bedient, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

○ Voor uw eigen gezondheid en voor een veilige en comfortabele werkprocedure, dient u de machine te gebruiken binnen een temperatuurbereik van de buitenlucht van -5 °C tot 40 °C.


Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de gezondheid tot gevolg hebben.

Voorbereid zijn in geval van een verwonding

○ Zorg ervoor dat u bent voorbereid in het onwaarschijnlijke geval van een ongeval of verwonding.

- ♦ EHBO-doos
- ♦ Windsels en zwachtels (om eventuele bloedingen te stoppen)
- ♦ Fluit of mobiele telefoon (om hulp in te roepen)

Indien u geen eerste hulp kunt uitvoeren of hulp van anderen kunt vragen kan de verwonding verslechteren.



Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in geval van vuur of rookontwikkeling

○ Indien er vuur uit de motor komt of uit een andere plaats dan de uitlaatopening, breng dan altijd eerst uzelf in veiligheid.

○ Werp met een schop zand of gelijksoortig materiaal op het vuur om te voorkomen dat het zich verspreidt, of blus het met een brandblusser.

Een paniecreactie kan ertoe leiden dat de brand zich uitbreidt en er grotere schade ontstaat.



Waarschuwingssymmetelingen

GEVAAR

Dit symbool in combinatie met het woord "GEVAAR" vestigt de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.

WAARSCHUWING

Dit symbool in combinatie met het woord "WAARSCHUWING" vestigt de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.

LET OP!

"LET OP" geeft aan dat er een potentieel gevaarlijke situatie is, die wanneer die niet wordt vermeden, licht tot matig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

Overige aanduidingen



Het pictogram met een cirkel en een schuine streep geeft aan dat hetgeen wordt getoond, verboden is.



OPMERKING

Deze ingesloten boodschap bevat tips voor gebruik, verzorging en onderhoud van het product.



















BELANGRIJK

Omkaderde tekst met het woord "BELANGRIJK" bevat belangrijke informatie over het gebruik, de controle, het onderhoud en de opslag van het product dat beschreven staat in deze handleiding.

Symbolen

Symboolvorm	Symboolbeschrijving / toepassing	Symboolvorm	Symboolbeschrijving / toepassing
	Lees de bedieningshandleiding aandachtig door		De maximum snelheid van de as van de maaiaccessoire in t/min

Veilig gebruik van uw product


Symboolvorm	Symboolbeschrijving / toepassing	Symboolvorm	Symboolbeschrijving / toepassing
	Draag oog-, gehoor- en hoofdbescherming		Bewaar een afstand van 15 meter ten opzichte van omstanders
	Draag voetbescherming en handschoenen		Benzine- en oliemengsel
	Noodstop		Positie "Koude start" van chokehendel (choke dicht)
	Waarschuwing! Gelanceerde voorwerpen!		Positie "In bedrijf" van chokehendel (choke open)
	Waarschuwing, zwenkt zijwaarts uit		Afstelling van de carburateur - stationair toerental
	Gebruik zonder beschermkap niet toegestaan.		Pas op voor plaatsen met hoge temperatuur
	Gebruik van metalen snijbladen is niet toegestaan.		Gegarandeerd geluidsvermogeniveau
	Gebruik het product niet op plaatsen met een slechte ventilatie		Motor starten
	Pas op voor vuur		Pas op voor elektrische schokken

Veilig gebruik van uw product


Veiligheidssticker(s)

- De veiligheidssticker, zoals hieronder getoond, is bevestigd aan de producten die in deze handleiding beschreven staan. Zorg ervoor dat u begrijpt wat de sticker betekent voordat u het product gaat gebruiken.
- Indien de sticker onleesbaar wordt door slijtage of beschadiging, of de sticker heeft losgelaten en is verloren, schaf dan een vervangende sticker bij uw dealer aan en bevestig de sticker op de plaats die in de onderstaande illustratie wordt getoond. Zorg ervoor dat de sticker altijd leesbaar is.


1. Veiligheidssticker (onderdeelnummer X505-000140)



2. Veiligheidssticker (onderdeelnummer X505-002310)




Beschrijving



1. **Maaiaccessoire** Nylondraadkop voor het maaien van gras en onkruid.
2. **Beschermkap** Voorziening waarmee de gebruiker wordt beschermd tegen onvoorzien contact met de snijkop en gelanceerde voorwerpen.
3. **Afsnijmes** Snij hiermee de nylondraad door om de draadlengte aan te passen aan het desbetreffende zwad.
4. **Asbuis** Deel van de machine dat de behuizing voor de krachtoverbrengingsas vormt.
5. **Rondhandgreep** Lichtgewicht, geschikt voor de trimmer met nylondraad.
6. **Ontstekingsschakelaar** "Schuifschakelaar" aan de bovenzijde van de behuizing van de handgastrekker; schuif de schakelaar naar voren in de RUN-stand en naar achteren in de STOP-stand.
7. **Handgastrekker** Wordt door de vinger van de gebruiker geactiveerd om het motortoerental te regelen.
8. **Handgastrekkerblokkering** Blokkeert de handgastrekker in de stationaire stand totdat u met uw rechterhand een stevige grip hebt om de handgreep.
9. **Handgreep** Achterste (rechter) handgreep.
10. **Luchtfilterdeksel** Dekt het luchtfilter af.
11. **Brandstoftank** Bevat brandstof en een brandstoffilter.
12. **Brandstoftankdop** Voor het afsluiten van de brandstoftank.
13. **Starthendel** Trek aan de hendel om de motor te starten.
14. **Geluidemperkap** Dekt de geluidemper af, zodat de gebruiker het hete oppervlak van de geluidemper niet kan aanraken.
15. **Bougie**
16. **Veiligheidssticker**

Paklijst

- De volgende onderdelen zijn apart verpakt in de doos.
- Als u de doos hebt uitgepakt, dient u de onderdelen te controleren.
- Neem contact op met uw dealer indien er iets ontbreekt of defect is.



1. Motor en asbuis
2. Vleugelmoer
3. Sluitring
4. Bout
5. Beschermkap
6. Nylondraadkop
7. Bedieningshandleiding

8. Rondhandgreep
9. Veiligheidsbril (conform ANSI Z 87.1)
10. Waarschuwingslabel
11. Borgpen
12. Dopsleutel
13. L-sleutel


Montage

WAARSCHUWING

- Lees de bedieningshandleiding aandachtig door om ervoor te zorgen dat u het product correct monteert.
Gebruik van een product dat niet correct is gemonteerd, kan tot een ongeval of ernstig letsel leiden.




Rondhandgreep



Plaats de handgreep (A) in een comfortabele werkhouding en draai de schroeven (M5x35) (B) vast. Het maaiaccessoire moet zich 5 - 7,5 cm boven de grond bevinden en zo horizontaal mogelijk staan.

Voordat u begint

Beschermkap monteren




⚠ WAARSCHUWING

○ Het afsnijmes (A) op de beschermkap heeft scherpe randen. Vermijd aanraking met het mes bij het plaatsen of verwijderen van de draadkop.

◆ Anders kan een ernstig ongeval of letsel het gevolg zijn.

1. Verwijder de kunststof huls (B) van de uitgaande as (C).
2. Klik de beschermkap (D) vast op het lagerhuis (E).
3. Monteer de bout (F), sluitring (G) en vleugelmoer (H).

Nylondraadkop monteren



1. Verdraai de uitgaande as totdat de gaten in de bevestigingsplaat (A) en in het lagerhuis tegenover elkaar liggen.
2. Steek de borgpen (B) door deze gaten.
3. Monteer de nylondraadkop (C) op de uitgaande as door hem rechtersom te draaien.
4. Verwijder de borgpen.

Brandstof voorbereiden

⚠ GEVAAR

○ Niet bijvullen als de motor nog warm is of nog draait.

○ Roken en open vuur is verboden bij het bijvullen van brandstof.

Als u dat doet, kan de brandstof ontbranden en brand veroorzaken, wat brandwonden tot gevolg kan hebben.



⚠ WAARSCHUWING

○ Vul geen brandstof bij in een afgesloten ruimte. Vul de brandstoftank altijd in de buitenlucht en op onbegroeide grond. Vul het product niet bij op een laadplatform van een vrachtauto of op andere, soortgelijke plaatsen.

○ De brandstoftanks/blikken kunnen onder druk staan. Draai brandstoftankdoppen altijd langzaam los zodat het drukverschil geleidelijk wordt opgeheven.

Anders kan wordt de brandstof mogelijk naar buiten gespoten.

○ Dep eventuele overgelopen of gemorste brandstof op.

Gemorste brandstof kan brand en brandwonden veroorzaken als deze ontbrandt.

○ Controleer of er geen lekkages zijn rondom de brandstofvulbuis, het rubber of de dop nadat brandstof is bijgevuld. Indien u lekkende of uitlopende brandstof waarneemt, dient u onmiddellijk met het gebruik van het product te stoppen en contact op te nemen met uw dealer om de machine te laten repareren.

Brandstoflekken kunnen brand veroorzaken.

○ Bewaar de bijvultank op een beschutte plaats en op een veilige afstand van vuur.

○ Gebruik een goedgekeurd brandstofreservoir.

BELANGRIJK

○ Als brandstof wordt een mengsel gebruikt van normale benzine met motorolie voor luchtgekoelde tweetakt motoren van een gerenommeerd merk. Loodvrije benzine met een octaangetal van minimaal 89 wordt aanbevolen. Gebruik geen brandstof die methylalcohol of meer dan 10% ethylalcohol bevat.


○ Brandstof verouderd naarmate deze langer wordt bewaard. Meng niet meer brandstof dan u binnen dertig (30) dagen nodig denkt te hebben.

Brandstof




- ♦ Aanbevolen mengverhouding: 50 : 1 (2%) voor ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO FC, FD en ECHO Premium 50 : 1 olie.
- ♦ Meng de benzine en de olie niet direct in de brandstoftank.

Brandstofvoorraad



- ♦ Vul de tank niet tot aan de vulopening (A). Houd de brandstof op het voorgeschreven niveau (tot aan de onderzijde van de vulhals (B) van de brandstoftank).
- ♦ Draai de brandstofdop na het vullen goed dicht.



Motorbediening

De motor starten

⚠ WAARSCHUWING

Neem bij het starten van de motor extra aandachtig de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Ga ten minste 3 meter van de plaats staan waar u de brandstof hebt bijgevuld.
- Plaats het product op een vlakke, goed geventileerde plaats.
- Controleer of er geen lekkages zijn.
- Controleer de machine op loszittende moeren en bouten.
- Zorg voor genoeg ruimte rondom het product en laat geen personen of dieren toe in de buurt van het product.
- Start de motor met de handgastrekker in de stationairstand.
- Houd het product stevig tegen de grond als u de motor start.

Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan een ongeval of letsel veroorzaken, of zelfs tot dodelijk letsel leiden.

- Controleer of er abnormale trillingen of geluiden zijn als de motor is gestart. Gebruik het product niet als u abnormale trillingen of geluiden waarneemt. Neem contact op met uw dealer om de machine te laten repareren.

Ongevallen waarbij onderdelen losraken en vallen, kunnen verwondingen of ernstig letsel veroorzaken.

- De uitlaatdampen van de motor bevatten giftige gassen. Gebruik dit product niet in afgesloten of andere slecht geventileerde ruimtes.

De uitlaatdampen kunnen vergiftiging veroorzaken.



- Raak geluiddemper, bougie, haakse overbrenging en andere hete onderdelen niet aan terwijl de motor draait of voor enige tijd nadat deze uit staat.

U kunt zich branden als u een heet onderdeel aanraakt.



- Raak bougie, bougiekabel en andere onderdelen onder hoge spanning niet aan terwijl de motor draait.

U kunt een elektrische schok krijgen als u onderdelen die onder hoge spanning staan, aanraakt terwijl het product in bedrijf is.





- Als het maaiaccessoire ook roteert wanneer de handgastrekker bij het starten van de motor in de stationairstand staat, stel dan de carburateur goed af voordat u het product gebruikt.

Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan een ongeval of letsel veroorzaken, of zelfs tot dodelijk letsel leiden.

OPMERKING

- Trek de startergreep eerst zachtjes, en dan sneller uit. Trek het starterkoord niet verder dan 2/3 van de lengte uit.
- Laat de startergreep niet los als deze terugveert.


Starten van een koude motor




(Sluit de bougiekap aan als het product langere tijd in opslag is geweest.)

1. Plaats het product op een horizontaal oppervlak, ondersteun het met een balk of ander geschikt hulpmiddel en controleer of het maaiaccessoire niet in aanraking komt met het grondoppervlak of een andere hindernis.
2. Zet de ontstekingschakelaar (A) in de stand Start.
3. Controleer of de handgastrekker (D) in de stationairstand staat.
4. Zet de chokehendel (F) in de stand "Koude start" (E).
5. Druk beurtelings op de opvoerpomp (H) en laat hem weer los totdat er brandstof in de pomp wordt aangezogen.
6. Controleer of het gebied rondom u veilig is, houd de trimmer zo dicht mogelijk bij de motor stevig vast zoals in de afbeelding wordt getoond, en trek enkele malen aan de startergreep (I).
7. Zet, wanneer u een plofgeluid hoort en de motor direct stopt, de chokehendel in de werkstand "Run" (G) en blijf aan de startergreep trekken om de motor te starten.

- Als de motor niet stopt, beweegt u de chokehendel langzaam weer naar de stand "Run".
- Laat de motor een tijdje stationair warmdraaien.




Starten van een warme motor



- Zet de ontstekingschakelaar (A) in de stand Start.
- Controleer of de handgastrekker (D) in de stationairstand staat.
- Controleer of de chokehendel in de werkstand "Run" staat.
- Is er geen brandstof te zien in de opvoerpomp, druk dan beurtelings op de opvoerpomp en laat hem weer los totdat er brandstof in de pomp wordt aangezogen.
- Controleer of het gebied rondom u veilig is, houd de trimmer zo dicht mogelijk bij de motor stevig vast en trek aan de startergreep om de motor te starten.

De motor stoppen



- Zet de handgastrekker (B) in de stand voor stationair toerental en stel de motor in op stationair (laag toerental).
 - Zet de ontstekingschakelaar (A) in de stand Stop.
 - Stop de motor in een noodsituatie onmiddellijk met behulp van de ontstekingschakelaar.
 - Als de motor niet stopt, zet de chokehendel dan in de stand "Koude start". De motor zal dan afslaan en tot stilstand komen (noodstop).
- * Wanneer de motor niet stopt nadat de ontstekingschakelaar is bediend, moet de ontstekingschakelaar door uw dealer gecontroleerd en gerepareerd worden voordat u het product weer mag gebruiken.
- Koppel altijd de bougiekabel los van de bougie om er zeker van te zijn dat de motor niet kan starten voordat u met de machine werkt of deze onbewaakt achterlaat.

Maaien

GEVAAR

○ **Stop de motor altijd indien er zich een verstopping in de maaiaccesoire voordoet.**
Wanneer een opstopping wordt verholpen en de maaiaccesoire plotseling start, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

○ **Gebruik het product niet wanneer de beschermkap niet is aangebracht.**
Objecten die kunnen afketsen van het maaiaccesoire, kunnen tot een ongeval of ernstig letsel leiden.

○ **Het gebied binnen een straal van 15 m geldt als gevarezone. Neem bij gebruik van het product de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.**

- ◆ Laat geen kinderen en andere personen of dieren in de gevarezone toe.
- ◆ Wanneer een andere persoon binnen de gevarezone komt, schakel dan de motor uit om de rotatie van het maaiaccesoire te stoppen.
- ◆ Wanneer u de gebruiker benadert, waarschuw hem dan door van buiten de gevarezone twijgjes in zijn richting te werpen en overtuig u ervan dat de motor is uitgeschakeld en dat het maaiaccesoire niet langer draait.
- ◆ Als er meerdere personen met het product werken, moet bepaald worden hoe zij met elkaar moeten communiceren en moeten zij op een afstand van ten minste 15 m van elkaar werken.


Objecten die van het maaiaccesoire afketsen, en aanraking van het maaiaccesoire kunnen blindheid of een dodelijk ongeval veroorzaken.



WAARSCHUWING

○ **Controleer, voordat u met de werkzaamheden begint, het terrein waar u gaat werken en verwijder eventuele steentjes en lege blikjes die van het maaiaccesoire kunnen afketsen, alsmede stukjes touw of draad die zich om het maaiaccesoire kunnen wikkelen.**

Er kan een ongeval of ernstig letsel veroorzaakt worden als vreemde voorwerpen van het maaiaccesoire afketsen of als draad of ander materiaal dat zich om het product gewonden heeft, weggeslingerd wordt.



○ **Schakel in de volgende situaties de motor onmiddellijk uit en overtuig u ervan dat het maaiaccesoire gestopt is, voordat u onderdelen van het product gaat controleren. Vervang alle beschadigde onderdelen.**

- ◆ Wanneer het maaiaccesoire tijdens het werk een steen, boom, paal of ander soortgelijk obstakel raakt.
- ◆ Wanneer het product plotseling abnormaal begint te trillen.

Het blijven gebruiken van defecte onderdelen kan een ongeval of ernstig letsel tot gevolg hebben.

○ **Houd het maaiaccesoire niet omhoog wanneer u met het product werkt. U moet niet werken met het maaiaccesoire hoger dan kniehoogte geheven.**

Wanneer het maaiaccesoire hoger dan kniehoogte wordt geheven, bevindt het rotatievlak zich dicht bij het gelaat en ieder voorwerp dat van het maaiaccesoire wordt weggeslingerd, kan een ongeval of ernstig letsel veroorzaken.

Vervoeren van het product

○ **Wanneer u het product in onderstaande situaties verplaatst, schakel dan de motor uit en overtuig u ervan dat het maaiaccesoire niet langer draait, draai vervolgens de geluiddemper in een richting van u af.**

- ◆ Verplaatsen naar de plaats waar u de werkzaamheden wilt verrichten.
- ◆ Verplaatsen naar een andere locatie tijdens het verrichten van de werkzaamheden.
- ◆ De plaats verlaten waar u de werkzaamheden hebt verricht.


Het niet opvolgen van deze instructies kan brandwonden of ernstig letsel tot gevolg hebben.

○ **Indien u het product met de auto transporteert, maak dan de brandstoftank leeg en zet het product stevig vast om verschuiven te voorkomen.**

Rijden met de auto terwijl de brandstoftank is gevuld, kan brand tot gevolg hebben.

○ **Gebruik het product nooit met één hand.**

○ **Klem de handgrepen stevig vast tussen uw duim en overige vingers.**




Basismaaiwerk bij gebruik van de nylondraadkop

⚠ WAARSCHUWING


- Onjuist gebruik van het maaiofmes kan leiden tot ernstig letsel. Lees alle veiligheidsinstructies die in deze handleiding worden beschreven en volg ze op.
- Gebruik alleen maaiofmes die zijn aanbevolen door YAMABIKO CORPORATION.
- Wanneer er zich na het afstellen van de lengte van de nylondraad te veel nylondraad achter het afsnijmes bevindt, kan het draad eraf schieten zodra de nylondraadkop begint te roteren. Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.

Nylondraad afstellen



- ♦ Laat de nylondraadkop niet sneller roteren dan 10000 t/min.
 - ♦ Druk de drukknop van de spoel licht tegen het grondoppervlak bij een rotatiesnelheid van minder dan 4500 t/min wanneer u het nylondraad vrij laat komen.
 - ♦ Het afsnijmes op de beschermkap stelt het snijzwad automatisch in door de nylondraden in gelijke stukken te snijden zodra het accessoire begint te roteren.
 - ♦ Wanneer u met een kleiner snijzwad werkt dan de maximumlengte, snijdt u twee nylondraden in gelijke lengtes door.
1. Drukknop
 2. Tik zacht met de knop op het grondoppervlak
 3. De nylondraad komt naar buiten

Maaien



- ♦ Dit houdt in dat u de trimmer voorzichtig bij het materiaal brengt dat u wilt maaien. Kantel de kop licht zodat de afvaldeeltjes van u vandaan worden geleid. Indien u materiaal maait dat zich tegen een barrière bevindt, zoals een hek, muur of boom, gebruik dan een hoek waarbij afvaldeeltjes die tegen de barrière aankomen, van u vandaan worden geleid.
 - ♦ Verplaats de nylondraadkop langzaam totdat het gras tot aan de barrière wordt gemaaid, maar vermijd contact tussen de draad en de barrière. Wanneer u gras maait in de buurt van draadgaas of harmonicagaas, maai dan slechts tot aan het gaas. Indien u te ver gaat, knapt de draad af op het gaas.
 - ♦ Trimmen is bedoeld om de stengels van onkruid een voor een te maaien. Houd de nylondraadkop onderaan tegen het onkruid, nooit hoger, anders kan het onkruid heen en weer bewegen en in de draad blijven haken. In plaats van het onkruid in één keer door te snijden, gebruikt u het uiterste uiteinde van de draad om langzaam door de stengel te snijden.
1. Hoek met muur
 2. Afvaldeeltjes
 3. Meszijde omhoog gericht
 4. Hoek met grond





Afmaaien



- ♦ Dit houdt het maaien van grote grasvlakten in door de trimmer in een horizontale boog te zwaaien. Maak een vloeiende, gemakkelijke beweging. Probeer het gras niet te af te hakken. Kantel de nylondraadkop zodat de afvaldeeltjes tijdens de maaibeweging van u vandaan worden weggevoerd. Ga vervolgens zonder gras te maaien terug voor een volgende maaibeweging. Indien u goed bent beschermd en het niet erg vindt als afvaldeeltjes in uw richting worden geslingerd, kunt u in beide richtingen maaien.

Maaien

Aftoppen en kanten maaien



- ♦ Deze beide handelingen worden verricht met een onder een steile hoek gekantelde nylondraadkop. Aftoppen (A) betekent dat de bovenste begroeide laag wordt verwijderd, waardoor de kale grond overblijft. Kanten maaien (B) houdt in dat het gras wordt gemaaid op plekken waar het over een stoep of oprit hangt. Tijdens zowel kanten maaien als aftoppen, dient de machine onder een steile hoek te worden gehouden, zodat afvaldeeltjes en losgeraakt zand en stenen, niet in uw richting komen, zelfs als ze van de harde ondergrond worden afgeketst.
- ♦ Hoewel de afbeelding laat zien hoe u kanten moet maaien en moet aftoppen, dient elke gebruiker zelf te bepalen wat voor zijn lichaamsgrootte en maaisituatie de ideale hoeken zijn.
- ♦ Voor bijna alle maaihandelingen geldt dat u de nylondraadkop het beste zo kunt kantelen dat er contact wordt gemaakt aan de zijde van de draadcirkel waar de draad van u en de beschermkap vandaan beweegt (zie de bijbehorende afbeelding). Hierdoor worden de afvaldeeltjes van u vandaan weggevoerd.
- ♦ Indien de kop naar de verkeerde zijde wordt gekanteld, zullen de afvaldeeltjes uw kant uitschieten. Indien de nylondraadkop plat tegen de grond wordt gehouden zodat het gras over de gehele lengte van de draad wordt gemaaid, schieten de afvaldeeltjes uw kant op, wordt de motor door de weerstand afgeremd en wordt er veel draad verbruikt.
- ♦ Nylondraadkop draait rechtsonder. Het mes bevindt zich aan de rechterzijde van de beschermkap.

1. Afvaldeeltjes

2. Maai aan deze zijde

- ♦ Duw de draad niet in stug onkruid, bomen of gaashekken.
- ♦ Door de draad in kippengaas, harmonicagaas of dichte beplanting te duwen, kunnen afgeknapte draaduiteinden naar de gebruiker worden geslingerd. De beste methode is om tot aan een barrière, zoals hierboven beschreven, te maaien, maar zorg dat de draad nooit in of door het obstakel komt. Maai niet dicht bij een obstakel of barrière.

- ♦ Zorg dat de nylondraad geen contact kan maken met kapotte draadomheiningen. Draaddelen die door de trimmer zijn afgebroken, kunnen met hoge snelheden worden weggeslingerd.

Onderhoud en verzorging

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht als u het product controleert of onderhoudt na gebruik:

- Schakel de motor uit en probeer niet het product te controleren of te onderhouden voordat de motor is afgekoeld.
U kunt zich branden.
- Verwijder de bougiekap voordat u controle- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
Als het product onverwacht start, kan dit een ongeval veroorzaken.

BELANGRIJK

- Vakkennis is vereist bij de controle en het onderhoud. Indien u de controle en het onderhoud van het product niet zelf kunt uitvoeren of een fout niet zelf kunt oplossen, raadpleeg dan uw dealer. Probeer niet het product te demonteren.

Onderhoudsrichtlijnen

Onderdeel	Onderhoud	Pagina	Vóór het gebruik	Maandelijks
Luchtfilter	Reinigen / vervangen	18	•	
Brandstoffilter	Inspecteren / reinigen / vervangen	18	•	
Bougie	Inspecteren / reinigen / afstellen / vervangen	20		•
Carburateur	Afstellen / vervangen en afstellen	18		•
Koelsysteem	Inspecteren / reinigen	19	•	
Geluiddemper	Inspecteren/vastdraaien	19	•	
Geluiddemper	Reinigen	19		•**
Aandrijfas	Smeren	20		•*
Starter	Inspecteren	-	•	
Afsnijmes	Inspecteren / reinigen	-	•	
Brandstofsysteem	Inspecteren	18	•	
Schroeven, bouten en moeren	Inspecteren, vastdraaien / vervangen	-	•	

* Of 50 uur, afhankelijk van welke het eerst optreedt. ** Or 100 hours, whichever occurs first.

BELANGRIJK


- De tijdsintervallen zijn maximumwaarden. Het feitelijk gebruik en uw ervaring bepalen de frequentie van noodzakelijk onderhoud.

Onderhoud en verzorging

Neem bij vragen of problemen contact op met uw dealer.


Onderhoud en verzorging

Luchtfilter reinigen



- ♦ Sluit de choke. Draai de vleugelbout (A) los en verwijder het luchtfilterdeksel (B).
- ♦ Verwijder het luchtfilter (C) (het luchtfilter bevindt zich in het luchtfilterdeksel).
- ♦ Borstel het vuil van het filter of reinig het filter met perslucht.
- ♦ Plaats het filter terug.
- ♦ Plaats het deksel weer en draai de vleugelbout vast.

Brandstoffilter vervangen



1. Verwijder het brandstoffilter (A) via de vulopening van de brandstoftank met behulp van een stuk staal draad of iets dergelijks.
2. Trek het oude filter uit de brandstofleiding (B).
3. Installeer een nieuw brandstoffilter.

OPMERKING

- Vervang het filter als dit overmatig vuil is of niet meer goed past.


Afstelling van de carburateur

⚠ WAARSCHUWING

- Tijdens het afstellen van de carburateur kan het maaiofaccessoire in beweging komen. Let op dat u niet gewond raakt.

⚠ LET OP!

- Bij het starten moet de stelschroef voor het stationair toerental (T) zodanig zijn afgesteld dat het maaiofaccessoire niet gaat roteren.
- Neem bij problemen met de carburateur contact op met uw dealer.



Elke machine wordt in de fabriek getest en de carburateur wordt goed afgesteld voor een maximale prestatie.

Reinig of vervang het luchtfilter, start de motor en laat deze gedurende enkele minuten op bedrijfstemperatuur komen voordat u de carburateur afstelt.

Ga als volgt te werk om de carburateur af te stellen:

Draai de schroef (T) voor het afstellen van het stationaire toerental rechtsom totdat het maaiofaccessoire begint te draaien, draai de schroef (T) vervolgens linksom totdat het maaiofaccessoire stopt met draaien. Draai de schroef (T) uit, linksom, en nog 1 extra slag.

Onderhoud en verzorging


Onderhoud van koelsysteem

BELANGRIJK

○ Om de juiste bedrijfstemperatuur van de motor te handhaven, dient koellucht onbelemmerd door de cilindervinnen te kunnen bewegen. Deze luchtstroom voert de verbrandingswarmte weg van de motor. Oververhitting en een vastgelopen motor kunnen optreden als:

- ♦ De luchtinlaten zijn geblokkeerd, waardoor er geen koellucht bij de cilinder komt,
- ♦ Stof en gras aan de buitenkant van de cilinder. Dit vormt een isolerende laag op de motor en verhindert afvoer van de warmte.


Het verwijderen van blokkades in de koeling of het reinigen van de cilindervinnen wordt "normaal onderhoud" genoemd. Storingen als gevolg van het niet onderhouden vallen niet onder de garantie.



Luchtinlaat

- ♦ Verwijder stof en vuil dat tussen de koelribben (A) zit.
- ♦ Verwijder voor elk gebruik het vuil dat zich in het inlaatrooster aan de onderkant van de motor, tussen de brandstoftank en de starter, heeft opgehoopt.

Geluiddemper reinigen




1. Verwijder de afdekking van de demper.
2. Verwijder de afdekking van het vonkenvangerscherm (C) en het vonkenvangerscherm (B) uit het geluiddemperhuis.
3. Verwijder de koolafzetting van de onderdelen van de geluiddemper (A).
4. Vervang het scherm wanneer dit scheuren of brandgaten vertoont.
5. Bouw de onderdelen weer samen in omgekeerde volgorde.

OPMERKING

○ Koolafzetting in de geluiddemper zal leiden tot een lager motorvermogen. Het vonkenvangerscherm moet regelmatig worden gecontroleerd.


Controleer het brandstofsysteem



- ♦ Controleren vóór elk gebruik.
- ♦ Controleer nadat brandstof is bijgevuld dat er geen lekkages zijn rondom de brandstofvulbuis (A), het rubber (B) of de dop (C).
- ♦ Ingeval van lekkage of andere uitscheiding van brandstof is er brandgevaar. Stop de machine onmiddellijk en verzoek uw dealer de machine te inspecteren en te repareren.


Onderhoud en verzorging

Bougie controleren




1. Controleer de elektrodenafstand van de bougie. De juiste afstand bedraagt 0,6 tot 0,7 mm.
 2. Controleer de elektrode op slijtage.
 3. Inspecteer de isolator op olie of andere resten.
 4. Indien de elektroden of klemmen zijn versleten, of als de keramiek barsten vertoont, vervang deze dan door nieuwe onderdelen.
 5. Draai vast tot 15 N·m - 17 N·m (150kgf·cm tot 170 kgf·cm).
- * De vonktest (om te controleren of de bougie voor ontsteking zorgt) moet door uw dealer worden uitgevoerd.

De aandrijfjas smeren



1. Verwijder de beschermkap (A).
2. Draai de positionerschroef van het lagerhuis (B) boven op het huis los en verwijder de bevestigingsschroef.
3. Trek de flexibele as (C) uit de asbuis (D), veeg hem schoon en breng een dun laagje, 10 tot 20 g, vet op lithiumbasis aan.
4. Schuif de flexibele as weer in de asbuis. LAAT GEEN vuil op de flexibele as terechtkomen.
5. Monteer het lagerhuis en de beschermkap weer.

Nylondraadkop controleren



1. Zorg dat elke rand van de 2 klempallen van de behuizing zo ver mogelijk naar de buitenste rand van het betreffende dekselvenster wordt gespreid.
2. Controleer de bevestiging van de maaikop op de trimmer en draai de maaikop vast als deze loszit.
3. Controleer of de maaikop is vervormd en of er abnormale geluiden klinken wanneer u de maaikop handmatig roteert. Doorbuigingen of abnormale geluiden kunnen leiden tot abnormale trillingen of ervoor zorgen dat de bevestiging aan de trimmer losraakt tijdens het roteren. Dit is erg gevaarlijk.
4. Inspecteer het deksel en de drukknop op slijtage. Als er op de onderkant van de drukknop een sleuf verschijnt, of als er een sleuf verschijnt op de bodem van het deksel bij de uitvoeropening voor de nylondraad, vervang ze dan door gave nieuwe onderdelen.
5. Controleer de maaikop op barsten of beschadigingen. Vervang de delen met barsten of beschadigingen door nieuwe onderdelen.

Onderhoud en verzorging


Nylondraad vervangen

⚠ GEVAAR

○ Schakel de motor van de trimmer helemaal uit en overtuig u ervan dat de nylondraadkop niet meer roteert, voordat u de vervangingsprocedure begint.
Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden.


⚠ WAARSCHUWING

○ Gebruik alleen flexibel, niet-metalen draad dat door de YAMABIKO CORPORATION wordt aanbevolen.
Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.



1. Druk de klempallen (op twee plaatsen) naar binnen en verwijder het deksel. Het is eenvoudiger om ze één voor één te verwijderen.
2. Verwijder de spoel.
3. Als de hoeveelheid nylondraad op de spoel bijna op is, verwijder dan de resterende draad van de spoel en wikkel aan de hand van de stappen (4) en volg de nieuwe draad op de spoel. Wanneer de draad op de spoel gesmolten is en vastzit, verwijder dan de gehele draad terwijl u het gesmolten en vastzittende deel eraf haalt. Wikkel de verwijderde draad opnieuw op de spoel volgens de stappen (4) en volgende.
4. Buig de draad op 10 cm vanaf het midden van de gehele lengte en haak het gebogen gedeelte in de inkeping van de tussenafdeling.
5. Wikkel de draad stevig in de groef van de spoel en volg daarbij de wikkelrichting van de draad R.
6. Wanneer de draad tot aan het einde is opgewikkeld, haakt u beide uiteinden in de betreffende inkeping in de spoel om de draad voorzichtig vast te zetten. Zorg dat er ongeveer 10 cm draad per inkeping blijft uitsteken.
7. Breng de inkepingen voor de draad in de spoel op één lijn met de groeven van de openingen en plaats de spoel in de behuizing.
8. Trek de draad uit de behuizing. (A) Verwijder de draad uit de betreffende inkeping in de spoel, en (B) haal de draad door de groef van de betreffende opening.

Onderhoud en verzorging



9. Bevestig het deksel op de behuizing. (C) Lijn de openingen van het deksel uit met de uitsparingen van de behuizing, en (D) druk de pallen van de behuizing in de betreffende vensters van het deksel totdat de pallen stevig in de vensters passen.

GEVAAR

- **Zorg dat alle buitenste randen van de behuizingspallen bijna volledig naar de buitenste randen van het betreffende venster van het deksel uitspreiden.**

Worden de pallen te los bevestigd, dan kunnen onderdelen van het deksel of de machine wegschieten als de snijkop wordt gedraaid. Dit is erg gevaarlijk.



Onderhoud en verzorging

Tabel voor het oplossen van problemen

BELANGRIJK			
<p>○ Gebruik uitsluitend originele vervangende onderdelen en verbruiksmaterialen of aanbevolen producten en componenten. Het gebruik van onderdelen van andere fabrikanten of niet-aanbevolen componenten kan een defect tot gevolg hebben.</p>			
Probleem	Diagnose	Oorzaak	Oplossing
De motor start niet		<ol style="list-style-type: none"> 1. Er is geen brandstof in de brandstoftank 2. De stopschakelaar staat in de stand Stop 3. Te veel aangezogen brandstof 4. Elektrisch probleem 5. Carburateur defect of inwendige onderdelen klemmen 6. Interne motorstoring 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brandstofvoorraad 2. In de Start-stand zetten 3. Start de motor na onderhoud 4. Raadpleeg uw dealer 5. Raadpleeg uw dealer 6. Raadpleeg uw dealer
Motor start moeilijk, rotatie schommelt	Er komt brandstof in de overloopbuis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verslechtering van brandstof 2. Carburateurprobleem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vervangen door nieuwe brandstof 2. Raadpleeg uw dealer
	Er komt geen brandstof in de overloopbuis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brandstoffilter is verstopt 2. Brandstofsysteem is verstopt 3. Inwendige onderdelen van de carburateur klemmen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen of vervangen 2. Raadpleeg uw dealer 3. Raadpleeg uw dealer
	De bougie is vuil of vochtig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verslechtering van brandstof 2. Onjuiste elektrodenafstand 3. Koolafzetting 4. Elektrisch probleem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vervangen 2. Vervangen 3. Vervangen 4. Raadpleeg uw dealer
Motor start, maar geen acceleratie mogelijk		<ol style="list-style-type: none"> 1. Luchtfilter verontreinigd 2. Brandstoffilter verontreinigd 3. Brandstofdoorgang geblokkeerd 4. Probleem met de carburateurafstelling 5. Geblokkeerde uitlaat- of demperopening 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen of vervangen 2. Reinigen of vervangen 3. Raadpleeg uw dealer 4. Afstellen 5. Reinigen
De motor stopt		<ol style="list-style-type: none"> 1. Probleem met de carburateurafstelling 2. Elektrisch probleem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afstellen 2. Raadpleeg uw dealer
De motor kan niet worden afgezet		<ol style="list-style-type: none"> 1. Stopschakelaar defect 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voer een noodstop uit en raadpleeg uw dealer
Het maaiaccessoire draait als de motor stationair loopt		<ol style="list-style-type: none"> 1. Probleem met de carburateurafstelling 2. Beschadigde koppelingsveer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afstellen 2. Raadpleeg uw dealer

- ♦ Raadpleeg uw dealer in het geval van een probleem dat niet wordt behandeld in bovenstaande tabel.
- ♦ Neem contact op met uw dealer voor inname en verwerking van het product of delen daarvan in overeenstemming met de nationale regelgeving.

Fabrikant:

YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN

Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa:

Atlantic Bridge Limited

Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Verenigd Koninkrijk

Onderhoud en verzorging

Opslag



Opbergen gedurende langere perioden (langer dan 30 dagen)

WAARSCHUWING

- Sla de machine niet op in gesloten ruimtes waar ook brandstof aanwezig is, of in de nabijheid van open vuur of op plaatsen waar vonkvorming optreedt. Dit zou brand kunnen veroorzaken.



Bij opslag van het product gedurende langere periodes (30 dagen of langer) dienen de volgende voorbereidingen voor de opslag te worden getroffen.



1. Verwijder alle brandstof uit de brandstoftank.
2. Druk meermaals beurtelings op de opvoerpomp en laat hem weer los om de brandstof uit de opvoerpomp te verwijderen.
3. Start de motor en laat deze stationair lopen totdat hij vanzelf tot stilstand komt.
4. Zet de ontstekingschakelaar (A) in de stand Stop.
5. Laat het apparaat voldoende afkoelen en verwijder vervolgens alle vet, olie, vuil, stof en ander materiaal van de buitenzijde van de trimmer.
6. Voer de in deze handleiding voorgeschreven periodieke controles uit.
7. Controleer of de schroeven en moeren goed zijn aangehaald. Draai eventueel loszittende schroeven en moeren vast.
8. Verwijder de bougie (B) en giet de vereiste hoeveelheid (circa 10 ml) schone, verse tweetakt-motorolie via het montagegat voor de bougie in de cilinder.
9. Plaats een schone doek over het montagegat voor de bougie.
10. Trek 2 tot 3 maal aan de startergreep om de motorolie in de cilinder te verdelen.
11. Controleer de plaats van de zuiger via de bougieopening. Trek langzaam aan de starthendel totdat de zuiger het hoogste punt van zijn slag bereikt en laat hem op dat punt staan.
12. Monteer de bougie. (Sluit de bougiekap niet aan (C).)
13. Wikkel het motorgedeelte in een plastic zak of een andere afscherming en berg hem op een droge, stofvrije plaats op, buiten het bereik van kinderen.

Specificaties

		GT-222ES
Buitenafmetingen: Lengte × Breedte × Hoogte	mm	1460 × 320 × 575
Massa: Machine zonder maaiaccessoire en beschermkap (ISO 11806)	kg	4,3
Machine met brandstof, gespecificeerd maaiaccessoire, beschermkap en harnas	kg	5,1
Inhoud: Brandstoftank	L	0,4
Maaiaccessoire: Nylondraadkop Draaddiameter Draadlengte Schroefdraad	mm m	G137 3,0 2 x 1 lijn Rechtse schroefdraad 3/8×24UNF
Overbrengingsverhouding: Overbrengingsverhouding en smering		1 lithiumvet van goede kwaliteit
Rotatierichting van de uitgaande as gezien van boven:		rechtsom
Motor: Type Cilinderinhoud Maximale asremkracht, gemeten overeenkomstig ISO 8893 Toerental bij maximaal motorvermogen Aanbevolen stationair toerental motor Aanbevolen maximumtoerental (met STD-accessoire) Carburateur Ontsteking Bougie Starter Koppeling	ml (cm ³) kW t/min t/min t/min	Luchtgekoelde tweetakt eencilinder 21,2 0,71 8000 3000 7200 Membraantype Vliegwielmagneet, CDI-systeem NGK BPMR8Y Trekstarter Automatische centrifugaalkoppeling
Brandstof: Olie Verhouding Brandstofverbruik bij maximaal motorvermogen Specifiek brandstofverbruik bij maximaal motorvermogen	l/u g/(kW·h)	Normale benzine. Loodvrije benzine met een octaangetal van minimaal 89 wordt aanbevolen. Gebruik geen brandstof die methylalcohol of meer dan 10% ethylalcohol bevat. Motorolie voor luchtgekoelde tweetaktmotoren. ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO FC,FD en ECHO Premium 50 : 1 olie. 50 : 1 (2%) 0,45 469
Geluidsdrukniveau: (ISO 22868) L _{pAeq}	dB(A)	91,9
Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: (ISO 22868) L _{WA}	dB(A)	108
Trillingsniveaus: (ISO 22867)a _{hv,eq}	m/s ² m/s ²	Voorste handgreep 4,9 Achterste handgreep 5,4

Wijzigingen van specificaties zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Conformiteitsverklaring

De hierna genoemde fabrikant:

YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
OHME; TOKIO 198-8760
JAPAN

verklaart dat de hierna gespecificeerde nieuwe machine:

GRASTRIMMER

Merk: ECHO
Type: GT-222ES

geassembleerd door:

ECHO MACHINERY (SHENZHEN) CO., LTD
53 Block, Baotian Industrial Area, Bao-an District, Shenzhen City, Guang
Dong, China

voldoet aan:

- * de vereisten van Richtlijn **2006/42/EG**
- * de vereisten van Richtlijn **2004/108/EG** (gebruik van geharmoniseerde norm **EN ISO 14982**)
- * de vereisten van Richtlijn **2010/26/EU**
- * de vereisten van Richtlijn **2000/14/EG**

Conformiteitbeoordelingsprocedure volgens **ANNEX V**

Gemeten geluidsver-
mogenniveau :105 dB(A)

Gegarandeerd geluidsver-
mogenniveau :108 dB(A)

Vanaf serienummer 37001001

Tokio, 1 april 2012

YAMABIKO CORPORATION

Kazushige Oyuri

K. OYURI

General Manager

De geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa die bevoegd is het technisch dossier samen te stellen.

Bedrijf: Atlantic Bridge Limited
Adres: Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading
RG5 4GB, Verenigd Koninkrijk

Hr. Philip Wicks

MEMORANDUM



YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN

TEL.: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.

ECHO®



X772-000811

X772227-5501