

HANDLEIDING VOOR HEFTOESTEL MET VIJSSYSTEEM XVS205 (Max laadvermogen 205 kg)

A – BELANGRIJKE INFORMATIE

Het heftoestel XVS205 is ontworpen om uw trekker of maaier zijdelings te heffen en dit enkel om het onderhoud ervan te vereenvoudigen(maaidek schoonmaken).

Elke andere toepassing valt niet onder de verantwoordelijkheid van de distributeur.

B – WERKWIJZE: Nooit zichzelf onder de zitmaaier bevinden !

- De vijs recht zetten en het ronde uiteinde in de opening van de structuur op de grond steken. De vijs vastzetten door middel van het « U » stuk met de 3 bijgeleverde schroeven.(zie illustratie hiernaast).
- Enkel gebruiken met stilstaande motor, stroomtoevoer verwijderd en op stevige en stabiele ondergrond.
- Verwijder de opvangzak indien nodig.
- Het heftoestel steeds aan de kant van de luchtfilter van de motor plaatsen.
- Kinderen uit de buurt houden.
- Om elk risico van verkeerde beweging (kantel-effect) te voorkomen, wordt aangeraden om uw zitmaaier langs een muur te plaatsen alvorens te heffen.
- Plaats de achterwielen op het centrale gedeelte van het heftoestel, dit voor modellen met centrale maaidek. De modellen met de maaidek vooraan moeten met de voorwielen op krik geplaatst worden.
- Het heffen moet gebeuren met niet werkende motor, handrem op, door de hendel kloksgewijs te draaien.
- De voeten niet op de bodemstructuur plaatsen tijdens de handeling.
- Bevestig de krik in hoogste stand door middel van de veiligheidsstutten en bevestig het hoogste wiel met een spanband aan de structuur (niet meegeleverd).



C – ONDERHOUD

Regelmatig de vijsstructuur invetten. Het materiaal beschermen tegen slechte weersomstandigheden.

