



Gebruiksaanwijzing

Technische kenmerken

Motor	Briggs & Stratton		
Starter	Elektrisch		
Versnellingen	Hydrostatisch vooruit-achteruit		
Snelheid (max)	7.0 Km/h		
Afmetingen met opraapbak	2000 mm x 820 mm x 1020 mm		
Carter	Plastiek		
Maaibalk	Staal		
Maaibreedte	67 cm		
Snijhoogte	Regelbaar op 5 standen		
Draaicirkel	1.5 m		
Capaciteit opraapzak	150 l		
Banden	diameter	breedte	druk
voor	265 mm	85 mm	max 1.5 bar
Achter	360 mm	120 mm	max 1.5 bar
Gewicht met zak	148 kg		
Gemonteerd geleverd met uitzondering van	Stuur, zetel, zak, voorwielen en zakbescherming		
Geluidsniveau: (LWA)	100 dB(A)		
volgens de EUR richtlijn 84/538 EGW 88/180 EGW-87/252 EGW-			

1

INHOUD

Inhoudstafel.	1	Bedieningsorganen tractie .	13
Inleiding	2	Bedieningsorganen voor het snijden	15
Gebruik.	2	Regeling van de snijhoogte	16
Beschrijving van de symbolen.	3	Raadgevingen voor het maaien	16
Veiligheidsmaatregelen	5	Onderhoud.	17
Inhoud van de verpakking.	8	Pechverhelping	21
Uitpakken en montage	9	Garantiebewijs	23
Ingebruikname van de motor	11		

INLEIDING

Beste Klant,

U heeft zojuist een nieuwe machine gekocht. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze produkten stelt en wensen u veel genoegen met het gebruik ervan. Niettemin kan dit toestel gevaarlijk zijn indien deze door personen gebruikt wordt die er niet of onvoldoende mee vertrouwd zijn. De maatregelen tot het voorkomen van ongevallen moeten nageleefd worden. Eerbiedig eveneens de veiligheidsvoorschriften die in deze handleiding vermeld worden, alsook deze die zich op de machine bevinden.

GEBRUIK

Deze zitmaaier is bestemd voor privaat-huishoudelijk gebruik, voor het maaien van grasperken met een helling van minder dan 20% (niet gebruiken voor parken, sportterreinen enz...)

Iedere wijziging aan het toestel of elk ander gebruik dan dit voor het maaien van het gazon is strikt verboden. Het lezen en goed verstaan van deze handleiding zullen bijdragen tot een correct gebruik van deze machine.

TIJDSTIPPEN WAAROP DE MACHINE MAG GEBRUIKT WORDEN

Gelieve de uren te respecteren waarbij de machine gebruikt mag worden voor het maaien. Normaal tussen 07.00 u en 20.00 u tijdens de wekdagen zaterdag inbegrepen en verboden op Zon- en Feestdagen.

Gelieve u aan de desbetreffende gemeentelijke reglementen te houden .

2

BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN

Om de aandacht te trekken en beter begrepen te worden, gebruiken wij volgende symbolen (pictogrammen).

Symbool 1 driehoek met uitroepteken en vermelding DANGER - GEVAAR

Dit symbool duidt op het **gevaar van kwetsuren** die het leven van de gebruiker in gevaar kunnen brengen. *Het niet naleven van deze instructies kan zware gevolgen hebben.*

Symbool 2 driehoek met uitroepteken en vermelding PRUDENCE - VOORZICHTIGHEID

Dit symbool duidt op de eventuele **mogelijkheid zich te kwetsen**. *Het niet naleven van deze instructies kan zware gevolgen hebben voor de gezondheid van de gebruiker.*

Symbool 3 driehoek met uitroepteken en vermeding ATTENTION - OPGELET

Dit symbool duidt aan dat er zich een **gevaarlijke situatie kan voordoen**. Bij het niet naleven van deze instructies kunnen lichte kwetsuren optreden of kan er materiaalschade veroorzaakt worden.

Symbool 4 driehoek met lekkende benzine pomp

Dit symbool verwittigt dat er een explosiemogelijkheid bestaat tijdens het vullen van de benzinetank.

Symbool 5 rechthoek met hand

Duidt op een belangrijke aanbeveling.

Symbool 6 rechthoek met sleutel en tang

Het gebruik van gereedschap is noodzakelijk.

Symbool 7 rechthoek met pagina

Duidt aan dat een figuur die betrekking heeft tot de tekst zich op de terugklep van de cover bevindt.

Symbool 8 vierkant met erin het cijfer 7

Wijst op het nummer van de figuur, op de terugklep, waarop de tekst terugslaat.

Symbool 9 cirkel met erin het cijfer 4

Nummer van een onderdeel van de machine

Symbool 10 cirkel met erin paar handschoenen

Dit symbool wijst erop dat men handschoenen moet dragen

VEILIGHEIDSMATREGELEN

GEVAAR

De draaiende maaibalk kan ernstige verwondingen teweeg brengen. Plaats nooit uw handen of voeten onder de grasmachine zolang de snijmesses in beweging zijn.

3

SYMBOLLEN EN AANBEVELINGEN OP DE MACHINE

Volgende symbolen bevinden zich op de machine
ATTENTION of OPGELET als algemene aanduiding

- Te beginnen van links boven naar rechts
- Opgelet gevaar
 - Gebruiksaanwijzing aandachtig lezen

- Opgelet, draaiende messen gevaar van kwetsuren
- Opgelet, wegslingerende voorwerpen
- Onderhoudswerkzaamheden enkel uitvoeren na het lezen van de gebruiksaanwijzing en de contactsleutel weggenomen te hebben.
- Op veilige afstand blijven van de draaiende grasmaaier (uitgezonderd de bestuurder)
- Maximale helling 20%
- Geluidsniveau volgens de geldende normen

Opgelet gevaar draaiende onderdelen. Gevaar voor kwetsuren

Opgelet voor handen en voeten, draaiende messen

Opgelet hete onderdelen, gevaar voor brandwonden

Opgelet opening

FABRIKANT

Model

Serienummer

Snelheid van rotatie

Fabricatiejaar

Progressieve

Kracht in Kw

MASSA

CE conform arbeidscode

CE label voldoet aan het arbeidsreglement



Snijmessen INGESCHAKELD

snijmessen UITGESCHAKELD

verklikker check in
verklikker opraapbak vol

Rempedaal

Parkeer remhendel

Koppelingspedaal

Voorwaarts

Etiket ontsperrren differentieel

Neutraal

Etiket snijhoogte

VEILIGHEIDSMATREGELEN

driehoek met uitroeptekens en als tekst "prudence" - "voorzichtigheid"

Iedere gebruiker van de zelfrijdende maaier moet met de gebruiksaanwijzing van de machine vertrouwd zijn.

Het gebruik van de zelfrijdende maaier is verboden aan personen jonger dan 16 jaar en personen onder invloed van alcohol en medicijnen.

driehoek met uitroeptekens en als tekst "danger" - "gevaar"

Uitlaatgassen: Deze bevatten koolstofmonoxyde, de motor nooit in gesloten lokalen laten draaien

driehoek met uitroeptekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

Er steeds op letten dat er zich geen personen of dieren in de werkomgeving bevinden.

5

driehoek met uitroeptekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

Gelieve u ervan te vergewissen dat er zich geen voorwerpen in het af te maaien gras bevinden.(stenen, ijzerdraad, takken enz...). Deze kunnen de machine ernstig beschadigen en weggeslingerd worden

- ° Steeds de uurregeling navolgen en zich houden aan de gemeentelijke reglementen.
- ° Het is verboden te roken in de werkomgeving;

driehoek met uitroeptekens en als tekst "attention" - "Opgelet"

Steeds bij klaarlichte dag maaien of met voldoende kunstlicht

driehoek met uitroeptekens en als tekst "attention" - "Opgelet"

Nooit hellingen op en af maaien steeds dwars maaien

- ° Wees steeds zeer voorzichtig bij het draaien op hellingen

driehoek met uitroeptekens en als tekst "attention" - "Opgelet"

De messen steeds uitschakelen wanneer men zich buiten de te maaien oppervlakte begeeft.

driehoek met uitroeptekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

De zitmaaier nooit gebruiken wanneer de maaibalk of de veiligheidsuitrustingen defect zijn (klep of zak)

driehoek met uitroeptekens en als tekst "attention" - "Opgelet"

De motor werd afgesteld in de fabriek en mag niet ontregeld worden.

driehoek met uitroeptekens en als tekst "attention" - "Opgelet"

Wees steeds op uw hoede bij het starten van de motor. Blijf met uw voeten uit de buurt van de maaibalk.

driehoek met uitroeptekens en als tekst "attention" - "Opgelet"

De zitmaaier niet kippen bij het starten

driehoek met uitroeptekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

De motor niet starten met ingeschakelde messen. Steeds op de zetel plaats nemen bij het starten.

driehoek met uitroeptekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

Plaats nooit uw handen en voeten onder een draaiende machine. Blijf weg van het uitwerpkanaal wanneer de messen draaien

driehoek met uitroeptekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

Hef nooit de machine op als deze draait

driehoek met uitroeptekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

Ingeval de motor blokkeert, het uitwerpkanaal verstopt zit, men onderhoud uitvoert en / of men tijdelijk de veiligheidsuitrustingen wegneemt moet men steeds de motor stilleggen en de messen uitschakelen.

BELANGRIJK Neem de sleutel uit het contact.

Driehoek met uitroeptekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

Wees voorzichtig met het regelen van de snijhoogte. Gevaar van kwetsuren. De hand nooit tussen het chassis en de messen plaatsen. Draag beschermingshandschoenen. Schakel de snijmessen uit.

Driehoek met uitroeptekens en als tekst "attention" - "Opgelet"

Vergewis u ervan dat alle bouten, stiften en moeren goed aangespannen zijn.

Driehoek met uitroeptekens en als tekst "Danger" - "Gevaar"

De machine nooit stockeren met benzine in de tank, in een lokaal waar de brandstofdampen door een vonk of door open vuur tot een ontploffing kunnen leiden. Het reservoir niet ledigen in een gesloten ruimte.

Driehoek met uitroepetekens en als tekst "danger" - "Gevaar"

De motor laten afkoelen vooraleer in een gesloten ruimte weg te bergen.

Driehoek met uitroepetekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

De motor en de uitlaat vrijmaken van snijafval, bladeren en teveel aan vet om brand te voorkomen.

Driehoek met uitroepetekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

Regelmatig de goede staat van de opraapzak nazien.

Driehoek met uitroepetekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

Uit oogpunt van de veiligheid de versleten of defecte stukken onmiddellijk vervangen.

Driehoek met uitroepetekens en als tekst "prudence" - "Voorzichtigheid"

Voor een maximaal rendement en veiligheid enkel originele wisselstukken gebruiken.

Driehoek met uitroepetekens en als tekst "attention" - "Opgelet"

De aanbevelingen voor het onderhoud en het slijpen zoals in de gebruiksaanwijzing opgegeven respecteren

Driehoek met uitroepetekens en als tekst "attention" - "Opgelet"

Wij trekken uw aandacht op het feit dat wij niet verantwoordelijk kunnen geacht worden voor de schade op en door een van onze machines veroorzaakt wanneer:

- herstellingen en onderhoud niet gebeurden in een van onze erkende stations
- indien geen originele wisselstukken gebruikt werden.

7

INHOUD VAN DE VERPAKKING

[1]	Zitmaaier	[11]	Plaat
[2]	Zetel	[12]	Bout M6 (2)
[3]	Stuur	[13]	Splitpen
[4]	Geraamte opvangbak	[14]	Scharnieras 5 x 50 (2)
[5]	Stoffen zak	[15]	Voorwiel (2)
[6]	Metalen stang	[16]	Sluitring (4)
[7]	Vijs TE M8 X 16 (4) rondel Ø9 x 24 (4), clips (4)	[17]	Pal (2)
[8]	Moer M8 (2)		
[9]	Sluitring Ø9 x 24 (2)		
[10]	Bout TE 6 x 16 (2)		

BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN

- 1 Gebruiksaanwijzing van de zitmaaier
- 1 Gebruiksaanwijzing van de motor
- 1 Lijst wisselstukken
- 2 CE Gelijkvormigheidsattesten
- 1 Gebruiksaanwijzing van de batterij
- 1 Documentatie aflatest

8

UITPAKKEN EN MONTEREN

De zitmaaier wordt gemonteerd geleverd in een karton met uitzondering van het stuur, de zetel, opraapbak en de achterste wielen.

Op de volgende wijze tewerk gaan.

[1] Alle stukken uitpakken en het karton en de pallet op een milieuvriendelijke wijze weggooien.

[2] De inhoud van de verpakking controleren (zie lijst op pagina 8)

Het is verboden de machine te gebruiken of te testen indien niet alle stukken gemonteerd zijn.

MONTAGE VAN HET STUUR

De gaten in de stuurkolom en in het stuur moeten overeen komen.

[1] Het stuur (2) op de stuurkolom plaatsen (1)

[2] Het stuur (2) vast zetten met bout (3). De bout door de gaten in de stuurkolom en het stuur plaatsen., met de moer vastzetten

MONTAGE VAN DE ZETEL

[1] De zetel (1) op de steunplaat plaatsen (2) met de 4 bouten M8 x 18 (3) , 4 sluitringen Ø 9 x 24 en 4 veerringen (4) (5)

[2] Vooraleer de bouten aan te spannen de zetel in de sleuven regelen volgens de wensen van de bestuurder

Regelmatig nazien of de de bouten goed aangespannen zijn.

9

MONTAGE VAN DE OPRAAPZAK EN HET DEKSEL

De opraapzak wordt bij alle modellen geleverd

Voor de montage zijn volgende stukken nodig

- * 1 Geraamte (1)
- * 2 Zeskantbouten (M6 x 16) (7)
- * 1 Stoffen zak met klemmen (2)
- * 2 Sluitringen Ø 6.5 x 24 (8)
- * 2 Veiligheidsmoeren M6 (8)
- * 2 Z platen (4)
- * 1 Stang(3)
- * 2 Veiligheidsmoeren M8 (6)
- * 4 Sluitringen Ø 9 x 24 (5)
- * 2 Splitpennen Ø 5 x 50

[1] de zak rond het geraamte plaatsen en met de klemmen vastmaken

[2] de stang bevestigen met de 4 sluitringen 9 x 24 (langs binnen en buitenkant van de zak) en twee moeren M8

[3] maak de zak vast aan de achterste plaat met de 2 Z-platen en de moeren M6

[4] De stoffen zak op het motordeksel plaatsen bij middel van de twee splitpennen Ø 5 x 50

MONTAGE VAN DE ACHTERSTE WIELEN

[1] De achterste wielen op de naven (1) monteren door gebruik te maken van een sluitring (2), het wiel en een sluitring (4)

[2] Vast zetten met een borging (5)

OPGELET! Het wiel monteren met het ventiel langs de buitenkant.

10

EERSTE IN GEBRUIKNAME

De zitmaaier slechts gebruiken nadat hij volledig gemonteerd is. Vooraleer de machine een eerste maal te gebruiken, deze met olie en benzine vullen

De eerste ingebruikname dient te gebeuren door een persoon die met de handleiding vertrouwd is

Produkten

Gebruik enkel volgende producten

Loodvrije benzine (minimum octaangehalte 77)
Olie SAE ("SE", "SF", "SG")

INGEBRUIKNAME VAN DE MOTOR

Vooraleer de motor te starten erop letten dat deze met olie en benzine gevuld is
Het is absoluut noodzakelijk de motorhandleiding gelezen te hebben.

VULLEN MET BRANDSTOF

Ontploffingsgevaar. Enkel buiten vullen. De tank niet bijvullen als de motor draait of heet staat. Niet roken

Het stopsel van de tank bevindt zich op het motorblok (volgens het model kan deze zich op verschillende plaatsen bevinden. Het wordt aangeduid door het symbool van een benzinepomp).

[1] Stop (1) losschroeven en voltanken

[2] Stop vastschroeven

11

VULLEN MET OLIE

Enkel gebruik maken van olie SAE30 ("SF", "SG", "SE"). Let erop geen olie te morsen.

De voorschriften voor de olie en de benzine moeten nagezien worden in de gebruikshandleiding van de motor.

Het oliestopsel bevindt zich op het motorblok (symbool een oliespuit)

[1] Stopsel losvijzen

[2] Olie vullen tot aan de merkstreep

[3] Stopsel vastschroeven

ELEKTRISCH STARTEN VAN DE MOTOR

De uitlaatgassen bevatten koolstofmonoxyde, een giftig en dodelijk gas. De motor nooit starten in een onvoldoende verlucht lokaal.

Kies een vlak terrein om de motor te starten

Start enkel als u op de zetel zit de handrem aangetrokken is en de maaier op STOP staat (2) (3)

- [1] De schakelhendel van de snijmessen (4) op STOP plaatsen
- [2] De gashendel (7) op zijn startpositie plaatsen
- [3] De rempedaal indrukken (2) en de hendel aantrekken om de parkeerrem te blokkeren(3)
- [4] De contactsleutel in het slot plaatsen
- [5] Draai de sleutel volledig naar rechts en terug laten komen in de positie " RUN"
De rode signaallamp die zich onder het stuur bevindt brandt. Indien de motor niet aanslaat herbeginnen. Niet langer dan 5 seconden starten om de batterij te sparen. wacht 10 seconden tussen iedere startpoging.
- [6] de hendel tussen " " en " " plaatsen volgens het gewenste regime

De sleutel niet verzetten tijdens het rijden

DE MOTOR STOPPEN

Om de motor te stoppen de sleutel in de positie "STOP" plaatsen
De motor enkel stilleggen wanneer de maaier stil staat. Het rode controlelampje brandt niet meer.

Steeds de sleutels verwijderen om ieder ongeoorloofd gebruik te vermijden

AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK

Steeds olie- en benzinepeil nazien voor het gebruik ! Tijdens dit nazicht **nooit roken**
. Vul bij indien nodig (zie voorgaande hoofdstuk).

Om de motor te starten zie hoofdstuk eerste ingebruik name

Het is verboden achteruit te maaien

De gashendel (1) bevindt zich op alle machines rechts van het stuur (tweede pedaal)Dit pedaal wordt met de rechter voet bedient, wanneer men met de top van tenen op de pedaal drukt gaat de maaier voorwaarts, wanner men met de hiel erop drukt gaat de maaier achteruit. Hoe meer men de pedaal indrukt, hoe hoger de snelheid is.

MET DE HAND VERPLAATSEN VAN DE MACHINE

Enkel toegelaten met stilstaande motor

Het met de hand verplaatsen van de zitmaaier kan nuttig zijn in de garage

[1] Plaats de hendel (1) die de hydrostatische versnellingsbak ontgrendelt op N (neutraal). De maaier kan nu probleemloos verplaatst worden.

BEDIENING VERSNELLINGSBAK

Vergewis u ervan dat geen dieren of andere personen zich in de werkomgeving bevinden

Kies de best aangepaste snelheid en rij voorzichtig. Het is verboden een passagier te vervoeren.

De overbrenging gebeurt op de achterste wielen bij middel van een hydrostatische versnellingsbak. Remmen gebeurt door de eerste pedaal (2) die zich rechts van de stuurkolom bevindt.

14

RIJDEN

[1] Zachtjes het pedaal (1) indrukken tot wanneer men weerstand voelt. De maaier zet zich in beweging. De snelheid hangt af van de druk die men op het pedaal uitoefent.

Opgelet! De messen zijn uitgeschakeld

[2] De snelheid wordt geregeld met de gashendel (7)

REMMEN

Om te remmen de rechter voet van het pedaal (1) wegnemen en op het rempedaal (2) drukken

Om de handrem te bedienen de hendel (3) naar boven trekken. Door het rempedaal in te drukken komt het gaspedaal terug op neutraal

AANBEVELINGEN BIJ HET RIJDEN

Vermijd vol gas te geven

INSCHAKELEN VAN DE MESSEN

- [1] Los het gaspedaal (1)
- [2] Druk het rempedaal in
- [3] Plaats de hendel (4) op de stand START

Nu zijn de messen ingeschakeld

- [4] Door gas te geven kan men beginnen maaien.

Wanneer de bestuurder van zijn zetel opstaat tijdens het maaien valt de motor stil.

15

UITSCHAKELEN VAN DE MESSEN

De koppelingshendel van de messen (4) in de stand "STOP" plaatsen. De messen staan stil binnen de 5 sec.

REGELING VAN DE SNIJHOOGTE

Vooraleer de snijhoogte in te stellen de messen uitschakelen en wachten tot ze stil staan.

REGELING

- [1] Duw de regelhendel (5) naar buiten zodat deze vrijkomt.
- [2] Plaats nu de hendel op de gewenste stand
- [3] Laat de hendel zachtjes in de inkeping vallen

De snijhoogte is nu geregeld

LEDIGEN VAN DE OPRAAPZAK

Ledig de zak vooraleer hij te vol is

De zak niet meer vullen indien het groene verklikkerlicht brandt dat zich onder het stuur bevindt. Dit verklikkerlicht duidt aan dat de zak vol is

- [1] De motor stilleggen

- [2] De hefboom vastnemen en de zak kippen, schudden tot wanneer de zak leeg is
- [3] De zak zachtjes laten terug komen in zijn oorspronkelijke stand
- [4] De motor opnieuw starten

Praktische richtlijnen voor het maaien.

De vooruitgang van de techniek staat ons toe over toestellen te beschikken die ons het werken in de tuin veel gemakkelijker maken. (bv. maaier met opraapbak). Om mooie groene grasperken te hebben moet men maaien, verluchten en bemesten.

Enkel het gras maaien met goed snijdende messen om te vermijden dat het gras uitrafelt en zodoende geel wordt.

Uw grasperk zal er mooi uitzien indien u in rechte banen maait. De banen moeten zich overlappen om een gelijkmatige hoogte te bekomen.

De maaifrequentie hangt af van de groei. In het begin van het seizoen 1 tot 2 maal per week, daarna 1 maal per week. Snij het gazon op een hoogte van 4 à 6 cm, en ongeveer 4 à 5 cm laten groeien voor de volgende maaibeurt.

Bij droogte of warm weer het gras maaien op een hoogte van 7 à 8 cm om uitdroging van de grond te vermijden.

Indien het gras te hoog is, niet op de normale hoogte maaien. Nooit meer dan de helft van de hoogte van het gras maaien. Na enkele dagen terug op de normale hoogte maaien.

16

ONDERHOUD

Alle onderhoudswerkzaamheden en het reinigen dienen te geschieden met stilstaande en afgekoelde motor. Volgende werkzaamheden mogen door de gebruiker zelf uitgevoerd worden. Alle andere dienen door een erkende naverkoopdienst uitgevoerd te worden.

*VOOR IEDER GEBRUIK
NA DE EERSTE 5 UREN
DIKWILS
MAANDELIJKS
ALLE 25 UREN
ALLE 50 UREN
ALLE 100 UREN
BEGIN VAN HET SEIZOEN
VOOR DE WINTERBERGING*

Oliepeil nazien
Olie verversen
Filter reinigen
Bougie nazien
LuchtfILTER vervangen
Reinigen van de grove luchtfILTER
Nazicht van de uitlaatpot
Reinigen van de batterij en aansluitklemmen
Nazicht van de remmen
Nazicht van de bandenspanning
Slijpen of vervangen van de messen
Aanspannen van alle bouten en moeren
Reinigen van de maaier

In geval van veelvuldig gebruik en bij hoge temperaturen vroeger en meer onderhoud uitvoeren.

17

NAZICHT OLIEPEIL

Het oliepeil nazien door middel van de peilstok die zich op het stopsel bevindt. Het peil moet zich steeds tussen de strepen "MIN" en "MAX" bevinden

OLIE AFLATEN

De olie wordt afgelaten door middel van een zuiginstallatie die bij onze Dienst na Verkoop kan verkregen worden.

Deze set kan in optie verkregen worden.

De gebruikte olie mag niet in de riool of in de natuur gedumpt worden. Op pollutie van de oppervlaktewaters staan strenge straffen. Breng deze olie naar een containerpark of chemiocar.

LUCHTFILTER EN BOUGIES

Zie de raadgevingen in de handleiding van de motorconstructeur.

SLIJPEN EN VERVANGEN VAN DE MESSEN

Gebruik enkel originele wisselstukken

Indien u niet beschikt over geschikt gereedschap wendt u dan tot een erkende naverkoopdienst.

Draag steeds handschoenen om de messen te vervangen en verwijder de contactsleutel.

[1] Los de bout en neem het mes weg

[2] Vervang het mes of slijp het. Monteer het terug en span de bout aan.

Om veiligheidsredenen zal het mes op max. 6 mm geslepen worden

18

BATTERIJ

Bij de winterberging de batterij loskoppelen

De maaier kan met verschillende types batterijen uitgerust zijn. Lees de instructies die zich op het onderhoudsblad van de batterij bevinden.

LADEN VAN DE BATTERIJ

[1] Maak het deksel (8) van de batterijruimte los

[2] Giet het electrolyt in de cellen (enkel als dit gevraagd wordt in het onderhoudsblad)

[3] Bevestig de rode klem van de lader op de positieve pool en de zwarte klem op de negatieve pool

[4] Na het opladen van de batterij, het deksel terugplaatsen

De batterij enkel laden in een droge en beschutte ruimte

BELANGRIJK! De batterijsleutel vrij houden van vuil en vocht, nooit met een waterstraal reinigen

REINIGEN VAN DE MAAIER

De maaier enkel reinigen met uitgeschakelde en afgekoelde motor

Wanneer de maaier op zijn kant ligt moet de carburator zich steeds bovenaan bevinden

De motor steeds met stilstaande motor reinigen

De buitenkant van de maaibalk niet met een waterslang reinigen, daardoor kunnen de carburator en de ontsteking in contact komen met water en storingen veroorzaken. Gebruik een doek of een borstel om het maaihuis te reinigen

ONDERHOUD

Men moet steeds beroep doen op gespecialiseerd personeel wanneer:

men een vreemd voorwerp geraakt heeft
de motor brutaal stopt
het mes geplooid is (niet rechte)
de as van de motor geplooid is (niet rechte)
schade vastgesteld wordt aan de versnellingsdoos

de riem defect is
de remmen niet deugen
de riem slijpt
de meskoppeling defect is

19

AANVULLENDE INSTRUCTIES BETREFFENDE HET ONDERHOUD

Volgende onderhoud mag slechts gebeuren door erkende naverkoopdienst

- wisselen van banden
- veranderen van bougies

De gebruiker zal deze werken niet zelf uitvoeren

Steeds handschoenen dragen als er aan de messen gewerkt wordt (bij het nazicht en het reinigen, gevaar om de vingers tussen het maaihuis en de messen te klemmen)

Regelmatig het opraapsysteem nazien op slijtage en defecten.
Nazien of alle bouten en moeren goed aangespannen zijn

Om alle gevaar van brand te vermijden, verwijder alle snijafval, bladeren of andere brandbare materialen van de motor en de uitlaatpot.

Laat een erkende naverkoopdienst versleten of gebroken onderdelen onmiddellijk vervangen en dit uit veiligheidsoogpunt.

Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid van de hand wanneer door, of op één van onze machines schade aangebracht wordt, te wijten aan het onderhouden of het wijzigen van deze machine door een andere dan een door ons erkende naverkoopdienst.

AANBEVELINGEN VOOR DE WINTERBERGING

Berg de machine nooit op met benzine in de tank indien op deze plaats gevaar van vonken, of open vlammen bestaat. Deze zouden de benzinedampen kunnen doen ontploffen.

Ledig de tank voor de winterberging, doe dit niet in een gesloten plaats

Laat de motor afkoelen vooraleer de machine te bergen.

Laat de maaier nooit achter met de sleutel in het contact.

20

PANNE

MOGELIJKE OORZAKEN REMEDIES

De motor draait niet

geen benzine in het reservoir	Vullen Naziën of de brandstof in de carburator komt Kijken of het gaatje in het stopsel van de tank niet verstopt is
slechte brandstof	Steeds propere brandstof gebruiken. De carburator reinigen In minder hoog gras starten
maaier staat in hoog gras	
Carter verstopt	De maaibalk reinigen om de messen toe te laten zich vrij te bewegen (opgelet: bij het reinigen bougiekabel ontkoppellen)
vuile luchtfilter	De filter reinigen (zie motorhandboek)
batterij leeg	Laden
startkabel slecht vastgehecht	Bevestigd

Motor vermogen

te hoog gras	De hoogte opnieuw vermindert instellen en maaier verhogen
verstopte carter	De maaibalk reinigen om de messen toe te laten zich vrij te bewegen (opgelet: bij het reinigen de motor stilleggen bougiekeabel ontkoppellen)
gashendel gesloten	Gas openen en op volgas plaatsen

vuile luchtfilter	De filter reinigen (zie motor handboek)
slechte regeling van de carburator	Regeling nazien en bijregelen
versleten messen	Messen vervangen

21

PANNE

MOGELIJKE OORZAKEN REMEDIES

Slecht maaien

Versleten messen	Messen vervangen
Slechte maaihoogte	Maaihoogte aanpassen

Opraapbak vult niet

De snijhoogte is te laag, de messen kunnen geen lucht aanzuigen en daardoor geen gras transporteren

Het gras is te zwaar om naar de bak te worden getransporteerd

Messen versleten

Messen vervangen

Uitworpkanaal verstopt

Reinigen van de maaibalk (bougiekabel verwijderen)

Gras te hoog

In 2- maal maaien

De aandrijving werkt niet

Regelkabel ontregeld

Aanpassen

Aandrijfriem defect

Zie naverkoopdienst

Schade aan de aandrijving

Zie naverkoopdienst

Aandrijfketting gebroken

Zie naverkoopdienst

22

GARANTIEBEWIJS

Duur van de garantie:

12 maanden aan volgende voorwaarden

1. Object

Wij waarborgen de toestellen en machines van ons merk bij het optreden van fouten en gebreken in de grondstoffen en bij fabricagefouten die het normaal gebruik ervan onmogelijk maken. Wij waarborgen niet de motor die door zijn constructeur gewaarborgd wordt. (Zie afzonderlijk certificaat). Het normaal gebruik wordt beschreven in de technische kenmerken en de gebruiksaanwijzing

2. Beperkingen

Wij verplichten er ons toe de door ons erkende defekte stukken te vervangen en indien nodig de werkuren van een techniker te vergoeden om de montage of regelingen van de nieuwe stukken uit te voeren. Het vervoer van het materiaal en de stukken blijft ten laste en onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Normale sleet van stukken zoals: messen, riemen, schijven, kabels, wielen, enz... worden niet gedekt door deze garantie.

3. Voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan de artikelen van het burgerlijk wetboek die de gebruiker beschermen tegen verborgen gebreken, verplichten wij er ons toe de garantie uit te breiden zoals voorzien in onze commerciële documenten en gebruiksaanwijzingen. De duur van deze garantie begint te lopen vanaf de dag van levering van het materiaal.

De vraag naar waarborg tussenkomst moet vergezeld zijn van een afgestempelde waarborgkaart afgestempeld door de verkoper en vergezeld van aankoopfactuur. Deze documenten moeten ons opgestuurd worden onmiddellijk na het ontdekken van de fout.

4. Uitsluitingen

Wij hebben het recht deze waarborg te weigeren indien wij vaststellen dat de gebruiker zich niet gehouden heeft aan de voorschriften betreffende gebruik, onderhoud en nazichten, dat hij de machine voor andere doeleinden gebruikt zou hebben dan deze waarvoor zij voorzien werden, (bv professioneel gebruik), andere dan originele wisselstukken zou gebruikt hebben, en die geplaatst werden door, door ons niet aanvaarde herstellende. Alle werkzaamheden onder waarborg moeten uitgevoerd worden door een door ons erkende naverkoopsdienst (zie lijst in bijlage).