

AKKURAT 70/90

NOTICE D'UTILISATION

Précautions à respecter :

- Avant de charger et avant chaque utilisation de l'appareil, veuillez contrôler le câble et la fiche.
- Mettre des gants et une paire de lunettes de protection.
- Veuillez éloigner les enfants.

ATTENTION !

Veuillez écarter les mains et les pieds des couteaux.

Notez qu'après l'arrêt de l'appareil, les couteaux oscillent encore pendant un instant.

- Ne pas laisser toucher l'appareil par d'autres personnes.
- Veuillez inspecter votre environnement.
- Veuillez éviter que les couteaux ne touchent des pierres ou du métal.
- Ne prenez jamais l'appareil par les couteaux.
- Lors du travail veillez à une position équilibrée.
- Arrêtez le moteur avant de débrancher la prise.
- Ne pas utiliser la machine si vous êtes fatigués ou déconcentrés.
- Ne pas utiliser la machine par temps de pluie.
- Avant l'utilisation, veuillez vérifier la sécurité de l'appareil.
- Ne pas utiliser la machine si l'interrupteur « Marche/Arrêt » ne fonctionne pas.
- Veuillez vérifier régulièrement l'état des couteaux. Les éléments usés provoquent une surcharge de l'appareil. Les dégâts qui en résultent ne sont pas garantis.
- Veuillez seulement utiliser des pièces de rechange et des accessoires d'origine GLORIA.
- Ne pas utiliser la machine près de gaz ou de liquides inflammables.
- Les dégâts qui incombent à une mauvaise manipulation, ne sont pas garantis.
- Le chargeur doit être utilisé dans un endroit sec. En cas de non respect de cette consigne, il existe danger d'incendie et d'explosion.

- Lors du transport et du stockage de la machine, veuillez toujours mettre la protection sur les couteaux.
- Veuillez utiliser l'appareil avec soin.
- Ne pas surcharger l'appareil.

ENTRETIEN

Veuillez enlever l'accu avant d'effectuer l'entretien de la machine et lors du changement des accessoires.

Conseils d'utilisation pour l'accu et le chargeur :

- Lors de l'opération de charge, ne pas mettre l'appareil en route.
- Veiller que la tension soit compatible avec les indications sur l'étiquette du chargeur.
- L'appareil peut seulement être chargé avec l'accu d'origine.
- Veuillez protéger l'appareil de l'humidité et des coups et veuillez ne pas l'ouvrir.
- Veuillez laisser refroidir un accu chaud avant toute charge.
- A cause du réchauffement lors de l'opération de charge, le chargeur ne peut pas être mis sur une surface inflammable. Des températures de + de 50° nuisent à l'accu.
- Ne pas l'exposer aux rayons de soleil pendant un certain temps et ne pas le déposer sur des radiateurs chauds.
- La surface extérieure de l'appareil et de l'accu doivent être propres et sèches avant de brancher le chargeur.
- Ne pas mettre en route l'appareil pendant l'opération de charge.
- Un nouvel ou un accu inutilisé pendant un certain temps, doit d'abord être chargé et n'atteint sa charge complète qu'après 5 cycles de charge.
- Si vous utilisez correctement l'accu, il est rechargeable un millier de fois.
- Une longévité maximale est possible par un emploi régulier de votre accu.
- Dès que le mouvement des couteaux s'affaiblissent, veuillez utiliser un autre qui est à sa charge complète ou recharger celui qui est vide.
- Veuillez éviter une décharge totale de votre accu.
- Si le temps d'utilisation devient anormalement court, ceci indique l'usure de l'accu et dès lors il faut le remplacer.

- Avant la première utilisation, veuillez procéder à une charge complète de l'accu.

AKKURAT 70

1. Veuillez brancher le connecteur (10) du câble de charge (11) dans la prise qui se trouve à l'arrière de l'appareil. Brancher seulement après le chargeur dans une prise de courant.
2. Le témoin rouge indique qu'il y a du courant et que l'appareil est correctement branché. L'appareil ne possède pas de disjoncteur thermique. Le temps de charge ne peut excéder 5 à 8 heures.
3. Après la charge totale, veuillez d'abord retirer la fiche de la prise de courant, avant de retirer le connecteur du chargeur.

AKKURAT 90

1. Fixer d'abord le support mural (12) à proximité d'une prise de courant
2. Enlever le support et brancher le connecteur (10) du câble de charge (11) dans l'ouverture du côté inférieur dudit support.
Veuillez tourner le connecteur à 90°.
3. Fixer le câble dans les encoches prévues à cet effet.
4. Poser l'appareil (1) dans le support mural avec le connecteur et brancher la prise de courant.
5. Le témoin rouge indique qu'il y a du courant et que l'appareil est correctement branché. L'appareil ne possède pas de disjoncteur thermique. Le temps de charge ne peut excéder 5 à 8 heures.
6. Après la charge totale, veuillez d'abord retirer la fiche de la prise de courant avant de retirer l'appareil du support. Ne jamais dépasser une charge de plus de 8 heures. Une surcharge n'est pas couverte par la garantie.

MODE D'UTILISATION

AKKURAT 70/90

Les appareils équipés des couteaux sont seulement destinés à couper l'herbe des bordures et petites surfaces.

AKKURAT 90

Son accessoire supplémentaire permet de tailler les petites poudres de buis et d'arbustes d'ornement.

MONTAGE DU MANCHE TELESCOPIQUE

(Akkurat 90) uniquement en fonction coupe-bordures.

Le manche télescopique permet un travail aisé et précis.

1. Vissez la poignée supplémentaire (8) sur le manche.
2. Cliquez le manche (5) dans l'ouverture prévue se trouvant à l'arrière de l'appareil (1)
3. Réglez le manche à hauteur désirée au moyen du curseur (16)
4. Après déverrouillage de l'interrupteur (6) vous pouvez enclencher l'appareil.
5. Pour le démontage du manche, veuillez pousser sur le bouton de sécurité (18) et le retirer.

MARCHE/ARRÊT

Avant l'enclenchement, veuillez ôter la protection des couteaux.

Après l'arrêt de l'appareil, les couteaux continuent à osciller pendant un moment. Veuillez attendre que les couteaux soient complètement à l'arrêt. Ne pas les toucher pour essayer de les freiner. Risque de blessures !!!

Après chaque utilisation, nettoyer les couteaux.

Ne projeter en aucun cas de l'eau sur l'appareil.