

## 1. Technische gegevens

Model	
Berekend voltage	
Nominale frequentie	
Nominale consumptie	
Ongeladen snelheid	
Snijbreedte (draad)	
Diameter draad	
Lengte draad	
Voeding draad	manueel
Gewicht	
Geluidsrukniveau (volgens EN 786)	
Vibratie (volgens EN 786)	

Storingen onderdrukt in overeenkomst met EN 55014 en EN 61000.

Het toestel voldoet aan veiligheidsklasse 2.

Wij behouden het recht wijzigingen door te voeren aan de technische specificaties.

De toestellen worden geproduceerd in overeenkomst met de maatregelen van VDE 0700-1 en VDE 0700-91 and voldoen aan de maatregelen van het Duitse Uitrustingen- en Productbesluit.

## 2. Algemene veiligheidsinstructies

**Informatie over geluidsuitstoot in overeenkomst met “Machine geluidsinformatie voorschrift 3. GPSGV en machinerie richtlijnen: het geluidsrukniveau op de plaats van werken kan oplopen tot 85dB(A). In zulke geval zal de bediener geluidsbescherming nodig hebben (vb. oordoppen).**

**Aandacht: geluidsbescherming! Refereer aub naar de lokale voorschriften wanneer u uw machine bedient.**

**Aandacht: bij het gebruik van elektrische toestellen dient u volgende fundamentele veiligheidsinstructies eerst goed te lezen om uzelf te beschermen tegen elektrische schokken, gevaar voor verwondingen en gevaar voor vuur. Bewaar deze handleiding voor eventuele referentie achteraf.**

**De machine werd ontwikkeld volgens de laatste technologie en in overeenkomst met de erkende technische veiligheidsvoorschriften. Desalniettemin kan het gebruik van de machine een risico zijn voor de gebruiker alsook voor omstanders. Eveneens kan er schade ontstaan aan de machine zelf of aan andere objecten.**

**Gebruik de machine op een veilige manier, als ze in een perfecte toestand is en dit volgens de gebruiksvoorschriften. Indien het toestel met een defect kampt, laat het dan zo snel mogelijk repareren om schade te voorkomen.**

**Lees de instructiehandleiding zorgvuldig. Het is belangrijk dat u de**

**veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen begrijpt alvorens u de machine voor de eerste maal bedient. Slordig gebruik van eender welk toestel kan nefaste gevolgen hebben. Observeer alle toepasbare voorschriften and maak uzelf bekend met het toestel alvorens het eerste gebruik ervan.**

### **3. Toepassing**

De machine is uitsluitend bedoeld voor het snijden van decoratieve gazons, dit wil zeggen gazonkanten. Alle ander gebruik zoals bijvoorbeeld het snijden van sprokkelhout en heggen of grote stukken gazon wordt aanschouwd als foutief gebruik. De producent/leverancier is niet verantwoordelijke voor de opgelopen schade door verkeerd gebruik. Het risico wordt gedragen door de gebruiker alleen. Een geschikt gebruik houdt ook in dat de handleiding goed doorlezen wordt alsook het onderhoud op het toestel uitgevoerd wordt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats.

### **4. Veiligheidsinstructies**

#### **A. Algemene instructies**

- 1. Uw elektrische kantensnijder is een toestel dat snijdt tegen hoge snelheden. De elektrische connectie en het snijgedeelte zijn een potentiële bron van gevaar. Daarom moeten de veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden om het gevaar op verwondingen te verminderen.**
- 2. Schakel het toestel altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u eender welke onderhoud- of herstellingswerken uitvoert, als u het toestel schoonmaakt of als u er aanpassingen aan uitvoert. Trek de stekker ook altijd uit het stopcontact als u het onbewaakt achter laat.**
- 3. Laat uw dealer of specialist u tonen hoe de machine te gebruiken.**
- 4. Minderjarigen zouden de kantensnijder nooit mogen gebruiken. Leen of verhuur het toestel nooit zonder deze handleiding. Wees er zeker van dat eender wie het toestel gebruikt ook de informatie in deze handleiding kent.**
- 5. De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle personen in het werkgebied.**
- 6. U dient fit te zijn tijdens het bedienen van de kantensnijder – uitgerust, gezond en in goede fysieke toestand. Last rustpauzes in als u vermoeid dreigt te worden. Gebruik het toestel nooit als u onder invloed van alcohol of drugs bent.**
- 7. Probeer uw kantensnijder nooit te veranderen daar het de kansen op verwondingen kan verhogen. Gebruik geen metaal versterkte draad. Hierdoor vervalt de aansprakelijkheid voor persoonlijke verwondingen of schade aan toestellen veroorzaakt door foutief gebruik of ontoelaatbare aanpassingen.**
- 8. Gebruik de kantensnijder niet als kinderen of dieren in de nabijheid zijn.**
- 9. De snijkop die draait tegen hoge snelheden kan stenen en andere objecten wegslingeren. Zorg er daarom voor dat omstanders, kinderen en dieren minstens 15m weg van uzelf staan om verwondingen te voorkomen.**

#### **B. Bedieningsvoorschriften**

- 10. Gebruik de kantensnijder enkel voor het snijden van gras en onkruid tegen muren, onder hekken, rond bomen en palen, op trappen, tuinpaden en terrassen, onder struiken en heggen, op steile hellingen, in voegen tussen plaveien, ...**

### **C. Instructies voor een veilige handeling**

- 11. Voor een veilige bediening is het aangeraden de machine te voorzien van een RCD Stroomonderbreker met een maximum van 30 mA. Contacteer een elektricien voor meer informatie.**
- 12. Controleer of uw kantensnijder in goede staat is en dat hij goed werkt alvorens u ermee van start gaat. Geef extra aandacht aan de stroomkabel, verlengkabels, stroomuitgang, schakelaar en snijkop.**
- 13. De verlengkabels en stroomkabels moeten voor het gebruik van de kantensnijder steeds nagekeken worden op schade of slijtage. Gebruik de kantensnijder niet met versleten kabels.**
- 14. Als de kabel beschadigd raakt tijdens het gebruik, moet hij onmiddellijk ontkoppeld worden. RAAK DE KABEL NIET AAN ZOLANG HIJ NIET ONTKOPPELD IS.**
- 15. Aandacht! Indien de snijkop blijft roteren nadat de machine werd uitgeschakeld, dient u handen en voeten zo ver mogelijk van het draaiende element weg te houden.**
- 16. Gebruik enkel verlengkabels die geschikt zijn voor gebruiken buitenshuis. Verbindingsstukken en stekkers moeten waterdicht zijn. Gebruik de kantensnijder nooit zonder het veiligheidsdeksel. Controleer de vastheid van de snijkop.**
- 17. Gebruik geen stroomkabels, verlengkabels, verbindingsstukken, stekkers of snijkoppen die beschadigd zijn.**
- 18. Schakel het toestel niet aan wanneer handen of voeten dicht bij het snij-element zitten.**
- 19. Draag een veiligheidsbril, stevige werkschoenen met antislipzool, handschoenen, stevige werkkledij en oorbeschermers.**
- 20. Het toestel nonchalant gebruiken kan verwondingen aan de handen en voeten veroorzaken door de roterende snij-elementen.**
- 21. Houd uw kantensnijder altijd stevig vast en zorg ervoor dat u steeds in balans staat.**
- 22. Werk rustig en blijf alert. Gebruik de kantensnijder enkel bij goede zichtbaarheid en bij natuurlijk daglicht.**
- 23. Plaats de verlengkabel zo dat hij niet beschadigd kan raken en geen obstakel vormt.**
- 24. Zorg ervoor dat de verlengkabel niet geschaafd word op hoeken of scherpe objecten. Plet de verlengkabel niet, vb. tussen een deur of raam.**
- 25. Zorg ervoor dat de open zijde van het veiligheidsdeksel van u weggericht is alvorens u de kantensnijder aanschakelt.**
- 26. Trek nooit aan de verlengkabel om de stekker uit het stopcontact te halen.**
- 27. Wees uitermate alert wanneer u werkt in dichter begroeid gebied waar het grondzicht verhinderd wordt.**
- 28. Laat de kantensnijder nooit in de regen staan.**
- 29. Snijd geen nat gras of andere gewassen. Gebruik het toestel nooit in de regen.**
- 30. Houd de verlengkabel weg van het snij-element.**
- 31. Transport van de elektrische kantensnijder: schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact.**
- 32. Neem voorzorgen in gladde omstandigheden – op hellingen of oneven grond.**
- 33. Werk in een lijn die kruist over de helling en kijk uit als u zich ronddraait.**

34. **Kijk uit voor verborgen obstakels zoals boomstronken en wortelen om valpartijen te vermijden.**
35. **Maak de snijkop regelmatig schoon.**
36. **Controleer regelmatig de staat van de snijkop. Als het gedrag van de kop verandert (trillingen, geluid), dient u de volgende stappen te ondernemen: Schakel het toestel uit, houd hem stevig vast en laat de snijkop tot stilstand komen door het toestel stevig op de grond te drukken. Haal dan de stekker uit het stopcontact en controleer de staat van de snijkop – controleer op barsten.**
37. **Waarschuwing! Gevaar op verwondingen door de snijkop. Nadat de spoel vervangen is moet de lengte van de nylondraad op juiste lengte gebracht worden alvorens het toestel terug aan te schakelen.**
38. **Vervang versleten of beschadigde snijkoppen onmiddellijk, zelfs als ze maar oppervlakkige barsten vertonen. Probeer de beschadigde snijkop nooit te herstellen.**
39. **Schakel het toestel altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als u een pauze inlast of nadat uw werk voltooid is. Vergeet het onderhoud van de kantensnijder niet uit te voeren (met uitgetrokken stekker!). Voer enkel het onderhoud uit zoals beschreven in deze handleiding. Elk werk van andere aard zou moeten uitgevoerd worden door uw dealer.**
40. **Controleer regelmatig de koeling op verstopping en maak ze schoon indien nodig.**
41. **Gebruik enkel originele wisselstukken.**
42. **Gebruik enkel originele snijkoppen and vervangbare spoelen. Gebruik nooit metalen snijmaterialen.**
43. **Maak plastic onderdelen schoon met een vochtige doek. Maak geen gebruik van agressieve chemicaliën.**
44. **Overgiet de kantensnijder nooit met water!**
45. **Sla de kantensnijder op in een droge, hoge of gesloten plaats en altijd buiten het bereik van kinderen.**

**Belangrijke bericht – opdat uw garantie niet vervalt:**

- **Houd de luchtinlaat altijd proper.**
- **Gebruik nooit een langere draad dan wat de meshouder toestaat.**
- **Gebruik enkel draad met een diameter van 1,4 mm en originele spoelen.**
- **Duw de snijkop nooit tegen de grond, zo kan de motor beschadigd raken.**
- **Duw de snijkop nooit tegen een harde ondergrond, zo kan de motorschacht uit balans of beschadigd raken.**

## **5. Het veiligheidsdeksel monteren (fig. 1+2)**

Plaats het veiligheidsdeksel op de behuizing van de kantensnijder door de steuntjes in de voorbehouden groeven van het motorhuis te laten rusten. Draai het deksel nu met 90° totdat het op de juiste positie staat zoals aangeduid op de tekening. De steuntjes moeten goed geplaatst zitten in de daarvoor bestemde groeven op het motorhuis. Vervolledig vervolgens de montage door het deksel vast te hechten met de schroef op de onderste zijde van het deksel (fig. 2).

## **6. De kantensnijder aansluiten (fig. 3)**

De machine kan enkel gebruikt worden op eenfasige stroom. Het is dubbel geïsoleerd in overeenkomst met Class II VDE 0700 en EEC 20 en ouder. Het toestel kan gebruikt worden op contactdozen zonder aarding. Alvorens u de kantensnijder gebruikt dient u er zeker van te zijn dat het voltage ervan overeenkomt met het gebruiksvoltage zoals

aangeduid op de plaat.

Bedrading van verlengkabels moeten voldoen aan de volgende criteria: 1,5mm<sup>2</sup>

- \* Sluit het verbindingsstuk van de verlengkabel op het toestel aan.
- \* Leid de verlengkabel door de voorziene inkeping in de behuizing van de kantensnijder zoals aangeduid op fig. 3. De verlengkabel is nu beveiligd tegen ongewenste stroomonderbreking.
- \* Nadat uw werk voltooid werd, dient u de verlengkabel terug uit de inkeping te halen.

## **7. Aan- uitschakelen (fig. 3)**

Om uw machine te bedienen:

- \* Zorg ervoor dat u stabiel staat.
- \* Houd de kantensnijder stevig vast (met beide handen).
- \* Sta recht – houd de kantensnijder vast in een ontspannen positie.
- \* Laat de snijkop niet op de grond rusten.
- \* Druk schakelaar 1 in.
- \* De kantensnijder is uitgeschakeld als u schakelaar 1 weer lost.

## **8. Gras en onkruid wieden (fig. 4)**

- \* Zwaai de kantensnijder heen en weer over de grond om kleine stukken gras of onkruid te wieden. De kantensnijder is niet ontwikkeld om grote gebieden te snijden.
- \* Snijd indien mogelijk aan uw linkerzijde zodat stof, stenen en dergelijke vooruit gegooid worden, weg van de gebruiker.
- \* De ideale werkpositie is wanneer de kantensnijder een beetje getild wordt in een hoek van ongeveer 30°.

## **9. Aanpassen van de nylondraad (fig. 5 + 6)**

Controleer regelmatig of de nylondraad niet beschadigd is en of hij nog steeds op correcte lengte zit. Hoe nylondraad aanpassen?:

Schakel het toestel uit. Open het slot door de spoel (2) naar beneden te drukken en tegelijkertijd tegen de richting van de klok te draaien. Trek de nylondraad strak aan. Plaats de spoel weer terug op zijn plaats door tegelijkertijd te draaien en naar beneden te drukken.

Uw kantensnijder is voorzien van een mes dat de draad constant op de juiste lengte snijdt (fig. 6).

**Nota:** verwijder steeds alle grasresten om een goed resultaat te behalen!

**Aandacht:** risico op verwondingen door het snij-element!

## **10. Vervanging van de spoel (fig. 6)**

Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. Houd het onderste gedeelte van snijkop 1 vast. Duw nu de spoel (2) naar beneden en draai hem met een kwart naar links. Zorg er voor dat de drukveer onder de spoel weer op de juiste positie staat bij het vervangen van de spoel. Neem de lege spoel weg en vervang hem door een nieuwe. Draai hem naar rechts en druk hem tegelijkertijd naar beneden. Als u nieuwe draad wil rollen over de lege spoel, dient u ervoor te zorgen dat deze opgedraaid wordt in gelijke bewegingen. Wind de draad enkel op in de richting van de pijl. Vergeet de draad niet de leiden door 1 van de 4 openingen (3).

## 11. Problemen oplossen

- **Kantensnijder werk niet:** controleer de voeding (vb. door de stekker te testen met een voltmeter). Indien hij dan nog niet werkt, dient hij naar een service center gebracht te worden.
- **Nylondraad verdwijnt in de spoel:** verwijder de spoel (zien punt 10), trek de nylondraad door het metalen oogje en plaats de spoel opnieuw. In het geval dat de spoel leeg is, dient hij vervangen te worden.

Voer zelf geen herstellingen uit maar laat het doen door een service center. Gelieve uw dealer te contacteren indien u storingen ondervindt of indien u wisselstukken nodig heeft.

## 12. Storing

- Reinig het toestel grondig, vooral het koelgedeelte op de motorblok.
- Gebruik geen water om het toestel te reinigen.
- Sla de kantensnijder op in een droge, hoge of gesloten plaats en altijd buiten het bereik van kinderen.

## 13. Herstelingsdienst

Herstellingen aan elektrische toestellen mogen enkel uitgevoerd worden door bevoegde personen.

## 14. Afvalverwerking en milieubescherming

Als uw kantensnijder versleten is of u heeft hem niet langer nodig, gooi hem dan niet weg samen met het huisvuil maar verwijder hem op een milieuvriendelijke manier door hem naar een recycleerpunt te brengen. Hierdoor kunnen plastic en metalen stukken gescheiden worden en dus gerecycleerd. Meer informatie hierover vindt u bij uw lokale gemeente.

