





















<p>X62 (+) Batterie</p> <p>X61 Haupt-sicherung</p>	<p>473619 Batterie - Hauptsicherung</p>
<p>X63 Haupt-sicherung</p> <p>X64 Start-relais</p>	<p>473620 Hauptsicherung - Startrelais</p>
<p>Startrelais</p> <p>Anlasser</p>	<p>siehe separate Zeichnung 521363 Startrelais - Anlasser</p>

473618
**Kabelbaum
Hauptstrang
Heckauswurf (A)**

