













X82 (-) Batterie (-) Kennschleiferung		X81 (-) Haupt- schaltung	473 619 Batterie - Haupt- schaltung
X83 (-) Haupt- schaltung		X84 (-) Motor- schaltung	473 620 Haupt- schaltung - Motor- schaltung
Startrelais		Anlasser	siehe separate Zeichnung 621 263 Startrelais - Anlasser

473 616
Kabelbaum
Hauptleitung
Heckauswurf (R)

