

## Seite 1 für 412177

## Seite 1

## POS № Artikelnummer Name

POS	№	Artikelnummer	Name
1		412321	SCHRAUBE 6X14
2		412322	VENTILDECKEL
3		412323	ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH
4		412324	DICHTUNG
5		412325	ZÜNDKERZE
6		412326	AUSPUFFDICHTUNG
7		412327	GEWINDEBOLZEN 8X40
8		412328	SCHRAUBE 8X60
9		412330	ZYLINDERKOPF LC 165
10		412331	SCHRAUBE 6X8
11		412332	ABDECKBLECH
12		412333	GEWINDEBOLZEN 6X113,5
13		412334	STIFT
14		412181	DICHTUNG
15		412336	KIPPEBELSATZ
16		412337	VENTILFÜHRUNGSPLATTE
17		412338	VENTILSTANGE
18		412339	VENTIL
19		412340	NOCKENWELLE
20		412341	VENTILSATZ LC165
21		412341	VENTILSATZ LC165
22		412343	FÜHRUNGSLAGER LC165
23		412345	VENTILFEDER
24		412346	BEFESTIGUNGSRING
25		412347	HATLERUNG
26		412348	ÖLMESSSTAB
27		412349	BOLZEN 8X32
28		412350	SIMMERRING
29		412351	GEHÄUSEDECKEL
30		412358	LAGER 6205
31		412352	ÖLWANNENDICHTUNG
32		412353	STIFT 8X14
33		412355	PLEUL LC165
34		412356	KURBELWELLE
35		412357	SCHEIBENFEDER 4X5,5X12,5
36		412358	LAGER 6205
37		412183	SICHERUNGSRING LC165
38		412360	KOLBENBOLZEN LC165
39		412362	KOLBEN LC165
40		412364	KOLBENRINGSET LC165
41		412366	REGLER KPL. LC170
42		412369	KURBELGEHÄUSE LC165
43		412370	MUTTER
44		412371	BOLZEN VKT

<b>45</b>	412372	REGLERHEBEL
<b>46</b>	412373	FEDERSTECKER
<b>47</b>	412374	REGLERWELLE
<b>48</b>	412375	SCHEIBE 6X13X1
<b>49</b>	412376	ANSCHLUSSPLATTE
<b>50</b>	412377	ÖLABLASSSCHRAUBE
<b>51</b>	412378	SCHEIBE 10X16X1,5
<b>52</b>	412380	ABDECKBLECH
<b>53</b>	412381	SIMMERRING
<b>54</b>	412383	ZÜNDSPULE KPL. LC 165/170 S
<b>55</b>	412384	SCHRAUBE 6X25
<b>56</b>	412385	SCHWUNGRAD LC 170
<b>57</b>	412387	LÜFTERRAD
<b>58</b>	412388	STARTERKUPPLUNG
<b>59</b>	412390	MUTTER KURBELWELLE
<b>60</b>	412391	LÜFTERGEHÄUSE
<b>61</b>	412392	STARTERGRIF
<b>62</b>	412393	SEILZUGSTARTER
<b>63</b>	412394	SCHRAUBE 6X8
<b>64</b>	412395	STARTERGEHÄUSE KPL.
<b>65</b>	412396	SCHRAUBE 6X12
<b>66</b>	412397	GUMMIGRIFF
<b>67</b>	412398	REGLERPLATTE
<b>68</b>	412399	SCHRAUBE 6X10
<b>69</b>	412400	STOPSCHALTER
<b>70</b>	412401	SCHRAUBE 4X10
<b>71</b>	412402	REGLERFEDER
<b>72</b>	412403	HALTER TANK
<b>73</b>	412406	HALTER TANK
<b>74</b>	412404	BENZINFILTER
<b>75</b>	412405	TANK KPL.
<b>76</b>	412407	TANKINNENFILTER
<b>77</b>	412408	TANKDECKEL
<b>78</b>	412409	ÖLMESSSTAB
<b>79</b>	412410	DICHTUNG
<b>80</b>	412411	ÖLROHR
<b>81</b>	412412	ÖLEINFÜLLROHR KPL.
<b>82</b>	412413	ABDECKUNG
<b>84</b>	412415	SCHRAUBE 8X25
<b>85</b>	412416	GEHÄUSE
<b>86</b>	412417	SCHLAUCHKLEMME
<b>87</b>	412418	BENZINSCHLAUCH
<b>88</b>	412419	BENZINHAHN
<b>89</b>	412420	GEHÄUSEDECKEL
<b>90</b>	412421	SCHRAUBE 6X14
<b>91</b>	412422	DREHKNOPF BENZINHAHN
<b>92</b>	412423	SCHRAUBE 4X18
<b>93</b>	412424	REGLERFEDER
<b>94</b>	412425	REGLERGESTÄNGE

<b>95</b>	412426	DICHTUNG VERG.-ZYLINDER
<b>96</b>	412427	ISOLATOR
<b>97</b>	412428	DICHTUNG
<b>98</b>	412429	BENZINSCHLAUCH
<b>99</b>	413812	VERGASER
<b>100</b>	412431	DICHTUNG VERG.-LUFTFILTER
<b>101</b>	413813	VERGASERABDECKUNG KPL.
<b>102</b>	413814	ANSAUGKRÜMMER
<b>103</b>	413815	VERGASERABDECKUNG
<b>104</b>	412436	MUTTER
<b>106</b>	413816	CHOKEHEBEL
<b>107</b>	412438	ZÜNDSCHLOSS
<b>108</b>	412439	SICHERUNGSSCHLÜSSEL
<b>109</b>	412440	KABELHALTER
<b>110</b>	412441	AUSPUFF
<b>111</b>	412442	MUTTER
<b>112</b>	412443	AUSPUFFSCHUTZ
<b>113</b>	412444	HALTER STARTERMOTOR 230V
<b>114</b>	412445	VERLÄNGERUNGSRÖHR ÖLABLASSSCHRAUBE
<b>115</b>	412455	KEIL
<b>116</b>	412454	KERZENSTECKER
<b>117</b>	413817	PRIMERSCHLAUCH
<b>118</b>	412456	PRIMER

**ab Seriennummer:**  
Lc165 FS  
T21412XXXXXXX

