



W I C H T I G !

Wenn der Grasfangsack nicht benutzt wird, muß das Flügelmesser wieder gegen das normale, glatte Messer ausgetauscht werden.



Brill - GARTENGERÄTE GMBH * POSTFACH 3161 * D- 58422 WITTEN

POS. REF.NO. POS.	BEST.-NR. PART-NO. NO.PIECE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	Stck Qty. Qte.	POS. REF.NO. POS.	BEST.-NR. PART-NO. NO.PIECE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	Stck Qty. Qte.
16-18	09349	Nicht mehr lieferbar	1				
16	03841	EINHAENGESTANGE z.FANGSACK	1				
--	03843	Nicht mehr lieferbar					
BEI BEDARF :							
14	01652	FLÜGELMESSER z.FANGSACK ROBBY	1				
15	06637	SECHSKANTSCHRAUBE	2				

FANGSACK 09349 (07021)

zu E.-ROBBY 33 TYP 1344