


8.3 ECLATE



## 8.4 LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

N° éclaté	Libellé	Références
01	Tôle fermeture bac	CSEQFOFC 065-001
02	Bouchon évier	CSEQFO 000349
03	Filtre panier 700µ	CSEQFO 000289
04	Filtre poche 50µ	CSEQFO 000125
05	Ensemble porte-outil FS01	CSEQFO 000111-3
06	Raccord rapide JB	CSEQFO 000103
08a	Outil brosse dure vissable FO 5/10°	CSEQFO 000102-4
08b	Outil brosse souple vissable FO 4/10° option	CSEQFO 000102-3
20	Kit électrique FS01	CSEQFO 00055-1
21	Capteur de température FS01	CSEQFO 000590
22	Détecteur de niveau FS00	CSEQFO 000035
23	Résistance FS01	CSEQFO 000036
24	Ensemble pompe FS01	CSEQFO 000057
25	Axe pour pompe	CSEQFO 000345
26	Pompe air	CSEQFO 000187-1
27	Tuyau pompe air	CSEQFO 000282
28	Bouton poussoir	CSEQFO 000589
29	Kit fusibles (250mA T, 2A F, 4A F)	CSEQFO 000011

## 9 GARANTIE

Toutes les pièces de la fontaine bénéficient d'une garantie de 1 an, à l'exception des pièces d'usure normale (pinceau, filtres, flexibles, ...) et des pièces qui auront été détériorées par une mauvaise utilisation, par une négligence ou par un accident. La garantie est activée à partir de la date de facture de la fontaine.

La fontaine de dégraissage a été conçue pour répondre au mode d'utilisation décrit dans la notice utilisateur. Toute modification apportée à la fontaine entraînera la nullité de la garantie, ainsi que l'utilisation de consommables autres que ceux indiqués au paragraphe 1.1.

Le fabricant n'est en aucun cas responsable d'éventuels dégâts engendrés par une utilisation de la fontaine qui ne serait pas conforme à celle préconisée dans la notice utilisateur, dans les fiches techniques et de données de sécurité des produits associées.

Le fabricant se réserve le droit à tout moment d'apporter des modifications quant à la conception de ses produits en vue de leur amélioration.