



#### **WARTUNG DER BATTERIE - SICHERHEITSANWEISUNG**

1. Überprüfe die Batterie sorgfältig, vor jeder Anwendung auf Beschädigung oder Verformung der Behausung oder des Deckels. Dies kann verursacht werden durch:

- Zu fest angedrehte Montage Pole oder Anschlussklemme;
- Ein gelöster Montagebügel durch den die Batterie zu viel hin und wieder bewegt hat;
- Verformung / Verzerrung der Bleiplatten in die Batterie;
- eine falsche Behandlung der Batterie.

2. Überprüfe Sie regelmäßig den Stromkreis des Fahrzeug. Stellen Sie sicher das Ihre Lichtmaschine / Generator und Spannungsregler perfekt Arbeitet. Die maximale Ladespannung der Lichtmaschine muss zwischen 13,5 Volt und 14,8 Volt sein.

3. Der Zustand der elektrische Leitungen müssen regelmässig überprüft werden. Eine schlechte Verbindung kann eine schnelle Entladung verursachen

4. reinigen Sie regelmässig die Batterie, und kontrollieren sie bitte die Verkabelung und ob die Pole fest angedreht sind, um sicherzustellen dass den Anschluss optimal ist..



5. Die Batterie sollte nicht überladen werden. Im Falle dass Sie extra Lichter an ihrem Fahrzeug montieren möchten, dann stellen Sie sicher, dass Sie eine Batterie montieren mit einer höheren Kapazität.

6. Verwenden Sie die Batterie nur für Fahrzeuge. Die intensive und lange Nutzung dieser Batterien für andere elektronische Geräte (Radio, TV, Angeln, etc ...) kann die Lebensdauer der Batterie drastisch verringern.

**7. Halten Sie die Batterie fern von Funken oder Flammen.**



**8. Öffnen Sie die Batterie nie. Füllen Sie niemals den Akku bis zum Rand mit Wasser oder Elektrolyt.**

**9. Batteriesäure ist ätzend. Im Falle einer Beschädigung des Gehäuses oder des Deckels der Batterie alle körperlichen Kontakt zu vermeiden, wenn Sie keine entsprechende Schutzkleidung tragen.**

**10. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**

## INSTALLATIONSANWEISUNGEN



1. Den Motor abstellen und deaktivieren Sie den Alarm.
2. Ziehen Sie das Kabel vom Minuspol (-) zuerst, dann das Kabel vom Pluspol (+).
3. Lösen Sie die Halterung und entfernen Sie diese.
4. Stellen Sie die neue Batterie in das Batteriefach und dann die Halterung montieren.
5. Befestigen Sie zuerst den Kabel mit das positiven (+) Ende, dann das Kabel vom Minuspol (-).

## LADEKONTROLLANZEIGE



OK



LADEN



ERSETZEN

- OK = Batterieladung ist nicht erforderlich.
- LADEN = die Batterie muss aufgeladen werden, bis die OK-LED leuchtet.
- ERSETZEN = die Batterie muss ersetzt werden.

