


OptiMATE

TEST


OptiMate test TS120 accu- en laadsysteem / alternator tester

3 StappenTEST! Controleert laadniveau van accu. Registreert laagste startspanning. Controleert laadspanning. Controleert of de alternator compatibel is met LiFePO4 / LFP Lithiumaccu's. Accuraatheid van microprocessor. Eenvoudig te volgen instructies op achterpaneel van de tester. Gebruiksvriendelijk! Verbind clips met de accu en:

- 1) *Controleer het laadniveau van de accu.* Een accu met lage spanning geeft zwakke startprestaties.
- 2) *Start de motor.* OptiMate TEST registreert de laagste startspanning en geeft ze (gedurende 20 sec.) weer.
- 3) *Wanneer de motor draait, controleer dan de laadspanning van de alternator en de spanningsregelaar.*



OptiMate test TS126 accutester voor alle loodzuur- en LiFePO4 / LFP Lithiumaccu's



Laadresultaat in VOLT en %. Test alle 12V loodzuur- en LiFePO4 / LFP-lithiumaccu's.

Gebruiksvriendelijk! Verbind clips met de accu en lees het resultaat af. Het microprocessorcircuit van de OptiMate-accutester vergt slechts heel weinig stroom van de accu zelf om de accustatus te bepalen en weer te geven. De eenvoudig te volgen instructies bevinden zich op het achterpaneel van de accutester.

OptiMATE™

**Battery Performance
Guaranteed!**