



EG 920-2028 Digitale uur-teller

## HANDLEIDING

### De kabel bevestigen

De digitale uur-teller kan op de gewenste plaats bevestigd worden dmv dubbelzijdige kleefband. Reinig eerst het oppervlak waarop u de uurteller wil kleven, en verwijder vet en olie met een geschikt reinigingsmiddel.

Geleid de kabel van de uurteller naar de ontstekingskabel via de meest geschikte weg. Het is niet van belang langs waar de kabel loopt. De kabel van de uurteller kan in de bestaande bekabeling ingewerkt worden, of rond de bekabeling gedraaid en vervolgens bevestigd worden aan de metalen steun. **OPGELET** : zorg ervoor dat de kabel NIET in de buurt komt van extreem hoge temperaturen, zoals de uitlaat enz. Wanneer de kabel van de uurteller beschadigd is (verbrand, doorgesneden,...) zal de uurteller niet meer werken. Een beschadigde kabel valt niet onder garantie.

De **RODE KABEL** moet ongeveer 4 x rond een geïsoleerd gedeelte van de ontstekingskabel gedraaid worden. Bevestig de kabel niet te dicht aan de ontstekingskaars zelf, om te vermijden dat de kabel in contact komt met het metalen gedeelte van de ontstekingskaars door motorvibraties. De meeste motoren hebben een bougiekop, zodat de kabel niet in contact kan komen met het metalen gedeelte van de ontstekingskaars. Nadat u de rode kabel bevestigd heeft, kan het resterende deel van de kabel opgerold worden, en bevestigd worden met kleefband op een geschikte plaats.

De **WITTE KABEL** moet stevig aan de metalen motorbehuizing of aan het chassis bevestigd worden. Zorg ervoor dat deze kabel niet kan loskomen door motorvibratie. Draai een geschikte bout los, steek het gesoldeerde gedeelte van de witte kabel tussen het metalen gedeelte van de motor of chassis, en draai vervolgens de bout terug vast.

## GEBRUIK VAN DE UURTELLER

Wanneer de motor gestart wordt, begint de uurteller automatisch de tijd te registreren. De display toont de totale verstreken tijd in uren en tienden van een uur. De display zal kort aan en uit flikkeren, wanneer de geregistreerde tijd 25 uur bereikt, en vervolgens bij elk meervoud van 25 uur. Dit is een signaal dat u een onderhoudsinterval bereikt heeft. Wanneer u op reset drukt, zal de display niet langer flikkeren, en zal de teller gewoon verder de tijd registreren tot een maximum van 9999,9 uren.

## GARANTIE

Deze uurteller heeft een garantie van 1 jaar na de aankoopdatum. Indien de uurteller niet correct werkt door een constructiefout of defect, zal de uurteller gratis gerepareerd of vervangen worden. Beschadigingen aan de kabels, vallen NIET onder garantie.