



Manuel supplémentaire



IMPORTANT! Instructions pour le chargeur Auto-Switching

Instructions de charge:

1. Connectez le chargeur à la batterie
2. Branchez le chargeur sur le courant.
3. Appuyez sur le bouton RESET pendant **3 secondes** afin de commencer le chargement. Le témoin lumineux devient rouge.
4. Débranchez le chargeur uniquement lorsque le témoin lumineux devient VERT.
5. Répétez cette procédure à chaque chargement de la batterie.

NOTE: lorsque le témoin lumineux sur le chargeur clignote (Rouge/Vert) cela peut signifier une des choses suivantes:

1. La batterie est trop déchargée et n'est pas complètement chargée. Débranchez le chargeur et rechargez la batterie après l'avoir laissée pendant 12 heures sans charge. Ceci aidera à revitaliser votre batterie.
2. La connection de charge a été interrompue. Recommencez la procédure de charge en vous assurant que les cables ne sont pas lâchés.

ATTENTION!

- **AVANT LA PREMIERE UTILISATION**, chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin lumineux devienne VERT.
- Si le produit n'a pas été utilisé pendant un certain temps il également recommandé de faire une charge complète.
- 1 x par trimestre le pack batterie doit être chargé afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie.
- **LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECHARGÉE APRES CHAQUE UTILISATION !** La durée de vie de la batterie s'en trouvera rallongée.
- **NE DECHARGEZ PAS COMPLETEMENT LA BATTERIE CAR CELA POURRAIT L'ENDOMMAGER!**



Supplementary Manual



IMPORTANT! Instructions for Auto-Switching Charger

Charging Instructions:

1. Connect the charger to battery
2. Plug in the charger to power source.
3. Press the RESET button for **3 seconds** to start charging. LED will now turn RED.
4. Unplug the charger when LED turns GREEN.
5. Repeat the above steps for every recharging.

NOTE: when the LED on the CHARGER blinks (RED/GREEN), it indicates that either

3. battery has been overdischarged and will not be charged fully. Unplug the charger and recharge the battery again after 12 hours. Repeat this step will help vitalize your battery again.
4. the charging connections has been disturbed. Restart the charging instructions and make sure the connections are not loose.

WARNING!

- **BEFORE THE FIRST USE**, charge the battery until the LED turns GREEN.
- If the product is not in use for a while, it is also recommended to recharge
- the battery pack **ONCE EVERY THREE MONTHS**, this will contribute to a long battery life.
- **BATTERY MUST BE RECHARGED AFTER EACH USE!** A battery will last longer if charged as soon as it is used.
- **DO NOT DISCHARGE COMPLETELY AS THIS WILL DAMAGE THE BATTERY!**



Toegevoegde Handleiding



BELANGRIJK! Instructies voor Auto-Schakelende

Lader

Oplaaainstructies:

1. Verbind de lader met de batterij
2. Steek de lader in het stopcontact.
3. Druk 3 seconden op de RESET knop om het laden te starten. LED lichtje zal nu ROOD worden.
4. Verwijder de lader wanneer LED lichtje GROEN is.
5. Herhaal bovenvermelde stappen telkens bij het herladen.

NOTA: wanneer het LED lichtje op de LADER knippert (ROOD/GROEN), betekent dit

5. de batterij is te ontladen en zal niet volledig opladen. Verwijder de lader en herhaal het laden 12 uur later opnieuw. Herhaal dit om uw ontladen batterij te herladen.
6. de verbindingen werden verstoord. Herstelt het laadproces en zorg ervoor dat de connecties niet los zijn.

WAARSCHUWING!

- **VOOR HET EERSTE GEBRUIK**, laad de batterij tot het LED lichtje GROEN is.
- Indien het product een tijd niet gebruikt werd, wordt aangeraden om ook te herladen
- EEN KEER PER 3 MAAND moet het batterij pack geladen worden, dit zal bijdragen tot een langer leven van de batterij.
- **DE BATTERIJ MOET NA ELK GEBRUIK HERLADEN WORDEN!** De batterij zal zo langer meegaan.
- **ZORG ERVOOR DAT DE BATTERIJ NIET VOLLEDIG ONTLADEN IS, DIT KAN DE BATTERIJ BESCHADIGEN.**