

STREUHANDWAGEN

SW 55 MK



Inhaltsverzeichnis

<u>1</u> <u>SICHERHEITSHINWEISE</u>	3
<u>2</u> <u>MONTAGE & AUFBAU</u>	3
<u>3</u> <u>BEDIENUNG</u>	8
<u>4</u> <u>WARTUNG</u>	8
<u>5</u> <u>ENTSORGUNG</u>	9
<u>6</u> <u>TECHNISCHE DATEN</u>	9
<u>7</u> <u>EXPLOSIONSZEICHNUNG</u>	10
<u>8</u> <u>TEILELISTE</u>	11
<u>9</u> <u>CE ZERTIFIKAT</u>	12



1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Verwenden Sie das Gerät niemals um Gegenstände oder Personen zu transportieren!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung (Arbeitsschuhe, Handschuhe, usw.)
- Fassen Sie während des Betriebes niemals in oder unter den Streuwagen!
- Tragen Sie enganliegende Arbeitskleidung!
- Tragen Sie keine losen Schmuck, Ringe oder Ketten.
- Tragen Sie gegebenenfalls ein Haarnetz!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).



PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG



Beachten Sie die Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung!



Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschuhe!



Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!




Fassen Sie niemals während des Betriebs in den Rasenstriegel!



Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern!




Achtung, Gefahr!




2 MONTAGE & AUFBAU


Bereits vormontiert:




- Setzen Sie den Auswurfteiler (042) auf das bereits vormontierte Getriebe und fixieren ihn mit der Schraube M4x20 (041).




- Verbinden Sie die Radhalterungen (020) mit dem bereits vormontierten Getriebe (042).
- Verschrauben Sie die Verbindungsplatten A & B (014 / 031) mit dem bereits vormontierten Grundgestell (030).
Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nur Handfest an!
- Stülpen Sie nun das Grundgestell (030) über den Auswurfteiler (042) und zwischen die Radhalterungen (020).
- Verschrauben Sie die Verbindungsplatten A & B (014 / 031) mit den Radhalterungen (020) und der Kastenabdeckung hinten (058).
- Ziehen Sie nun alle Schrauben an!




- Schieben Sie die äußere Achsenbuchse (038) unterhalb der Radhalterungen (020) in die dafür vorgesehenen Löcher.
- Setzen Sie die innere Achsenbuchse (037) auf die äußere Achsenbuchse (038) und drücken diese in die äußere Achsenbuchse (038).
- Schieben Sie die Buchse (035) über die Achse (068).
- Montieren Sie die Räder (036) mit der Achse (068).




- Stecken Sie die Handgriffhalterung (026) auf das obere Ende des Grundgestells (030).
- Verschrauben Sie nun die Handgriffhalterung (026), die vormontierte Auswurfseinstellungsverlängerung und das Grundgestell (030) miteinander.




- Montieren Sie die vormontierten Handgriffe, das Handgriffverbindungsstück (001) und die vormontierte Verbindungsplatte, wie auf dem unteren Bild aufgezeigt, an der Handgriffhalterung (026).



- Setzen Sie den Behälter (016) auf das Grundgestell (030).
- Schieben Sie die bereits vormontierte Kastenabdeckung unter das Grundgestell und verschrauben den Behälter (016), das Grundgestell (030) und den Kasten miteinander.




- Schieben Sie den Splint (017) durch das obere Loch der Getriebestange (052).
- Hängen Sie die Verbindungsstange A (025) an der vormontierten Verbindungsplatte ein und verschrauben das andere Ende an der vormontierten Auswurfseinstellungsverlängerung.
- Hängen Sie die Verbindungsstange B (046) an die bereits vormontierte Auswurfseinstellungsverlängerung und verschrauben sie das andere Ende mit der Einstellungsplatte Auswurf!



- Der Streuwagen ist nun fertig montiert!

3 BEDIENUNG



- Fahren Sie mit Ihrem Streuwagen zu der zu bearbeitenden Fläche!
- Achten Sie darauf, dass die Einstellplatte Auswurf (027) geschlossen ist!
- Befüllen Sie nun den Streuwagen mit dem gewünschten Streugut!
- Fahren Sie nun mit Ihrem Streuwagen.
- Öffnen Sie die Einstellplatte Auswurf (027).
- Schließen Sie nach der fertigen Arbeit die Einstellplatte Auswurf (027) wieder!
- Verstauen Sie den Streuwagen bis zum nächsten Einsatz an einem trockenen und sauberen Ort!

4 WARTUNG

- Reinigen Sie den Streuwagen nach jedem Gebrauch gründlich!
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel!
- Lagern Sie den Streuwagen nur an einem trockenen und sauberen Ort!
- Schmieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile!
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schrauben auf einen „festen Sitz“, ziehen Sie gegebenenfalls die Schrauben nach!

5 ENTSOR GUNG


Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Kapazität	55 Kg
Maße Gerät	54,5x54,5x38 cm
Maße Abdeckung	115x58x100 cm
Gewicht	14,15 kg



7 EXPLOSIONSZEICHNUNG



8 TEILELISTE

Teilenr.	Bezeichnung	Stück	Teilenr.	Bezeichnung	Stück
001	Handgriffverbindungsstück	1	037	Innere Achsenbuchse	2
002	Schraube M6x25	1	038	Äußere Achsenbuchse	2
003	Unterlegscheibe	1	039	Getriebe	1
004	Auswurfeinstellung	1	040	Kleines Getriebe	1
005	Metallhandgriff	1	041	Schraube M4x20	1
006	Knopf 1	1	042	Streuteller	1
007	Knopf 2	1	043	Unterlegscheibe	4
008	Schraube	1	044	Mutter M5	1
009	Abstandshalter	1	045	Rohr	1
010	Flügelmutter	1	046	Einstellungsstange	1
011	Schraube M6x45	4	047	Schraube M6x65	2
012	Unterlegscheibe	1	048	Sieb	1
013	Unterlegscheibe	8	049	Federscheibe	1
014	Verbindungsplatte B	1	050	Schraube M6x55	2
015	Handgriffüberzug	2	051	Regenabdeckung	1
016	Behälter	1	052	Getriebestange	1
017	Splint	1	053	Pin	1
018	Abstandshalter	1	054	Schraube M6x40	5
019	Einstellungsverbindung	1	055	Buchse	1
020	Radhalterung	2	056	Fixierplatte	1
021	Mutter M6	2	057	Fixierbasis	1
022	Kappe	2	058	Kastenabdeckung hinten	1
023	Abdeckung	2	059	Flügelmutter M6	6
024	Mutter M6	25	060	Schraube M6x20	10
025	Verbindungsplatte A	1	061	Kastenabdeckung links	1
026	Handgriffverbindung	1	062	Kastenabdeckung vorne	1
027	Einstellplatte Auswurf	1	063	Kastenabdeckung rechts	1
028	Unterlegscheibe	3	064	Kastenabdeckung Verbindungsrohr	1
029	Schraube M4x12	3	065	Winkel	4
030	Grundgestell	1	066	Pin	1
031	Verbindungsplatte A	1	067	Schraube M5x40	1
032	Schraube M6x50	3	068	Achse	1
033	Schraube M6x35	2	069	Unterlegscheibe	3
034	Unterlegscheibe	7	070	Schraube M6x60	1
035	Buchse	2	071	Splint	1
036	Rad	2	072	Splint	2

9 CE-ZERTIFIKAT

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:

Machine Description:

SW 55 MK

Salt Spreader

Artikel-Nr.:

Article-No.:

Einschlägige EU-Richtlinien:

EU-Directives:

2006/42/EC

Angewandte harmonisierte Normen:

Applicable harmonized standards:

EN 14121-1:2007

EN ISO 12100-1:2003/A1:2009

EN ISO 12100-2:2003/A1:2009

Ort:

Place:

Übrigshausen

Datum:

Date:

08.09.2010

Herstellerunterschrift:

Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:

Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer