ES03B - PS03B - ES04B - PS04B - ES05B - PS05B - ES045H - PS045H



ES03B - PS03B - ES04B - PS04B - ES05B - PS05B - ES045H - PS045H

Rep. Nr.No	Réf. Ref. Bestuchnr	Désignation - Part name - Bezeichnung - Descrizione Descripcion - Omschrijving - Designação	450 SERIES	500 SERIES	625 SERIES	GCV 135
1	38093	Commande d'acceleration - Throttle control - Gashebel gestange - Acceleratore - Mando - Gaskabel - Accelerator	1	1	1	1
2	Z03.5.40	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
3	Z53.5	Ecrou - Nut - Mutter - Dado - Tuerca - Moer - Parafuso	1	1	1	1
5	46301	Rondelle - Washer - Scheibe - Rondella - Arandela - Ring - Anilha	2	2	2	2
6	Z08.L8N	Rondelle - Washer - Scheibe - Rondella - Arandela - Ring - Anilha	11	11	11	8
7	Z53.8	Ecrou - Nut - Mutter - Dado - Tuerca - Moer - Parafuso	13	13	13	10
10	39136	Tirant - Bar - Stange - Tirante - Barra - Framebalk - Barra	1	1	1	1
12	33598	Timonerie d'embrayage - Clutch control - Gestange - Commando - Mando embrague - Koppelingsstang - Commando	1	1	1	1
13	Z03.10.20	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
14	30554	Galet - Tensioner wheel - Riemenspannrolle - Puleggia - Polea Roi - Polia	1	1	1	1
15	Z03.8.16	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	2	2	2	2
16	33781	Poulie réceptrice - Pulley - Treibrad - Puleggia - Polea - Riemschijf - Polia	1	1	1	1
17	33791	Courroie - Belt - Riemen - Cinghia - Correa - Riem - Correia	1	1	1	1
18	46049	Clavette - Key - Keil - Chiavetta - Clavigia - Pin - Pino	1	1	1	1
19	33789	Poulie motrice - Pulley - Treibrad - Puleggia - Polea - Riemschijf - Polia	1	1	1	
	33555	Poulie motrice - Pulley - Treibrad - Puleggia - Polea - Riemschijf - Polia				1
20	Z12.10AZ	Rondelle éventail - Washer - Scheibe - Rondella - Arandela - Ring - Anilha	1	1	1	1
21	Z03.952425	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
	Z03.952416	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso		1		
22	33915	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
23	33821	Bras de galet - Arm - Vorrichtung - Leva - Leva - Rolarm - Braço	1	1	1	1
24	33828	Guide-courroie - Vee belt guide - Riemenführung - Guida cinghia - Guia de correa - Drijfriemgeleider - Guia de correia	1	1	1	1
25	030.6302.2	Roulement - Bearing - Lager - Cuscinetto - Cojinete - Kogellager - Rolamento	1	1	1	1
27	33765	Circlips - Circlip - Clips - Seeger - Circlips - Circlip - Anel	2	2	2	2
28	33834	Rondelle - Washer - Scheibe - Rondella - Arandela - Ring - Anilha	2	2	2	2
29	031.HK2216	Douille 7 aiguilles - Bearing - Lager - Cuscinetto - Cojinete - Kogellager - Rolamento	1	1	1	1
30	33763	Vis sans fin - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
31	16667	Goupille - Pin - Splint - Coppoglia - Pasador - Cavilla - Borgpen	1	1	1	1
32	39160	Carter - Casing - Getriebkasten - Carter - Carter - Arandrijfkap - Carter	1	1	1	1
33	30615	Cheville - Pin - Split - Perno - Pasador - Pen - Retentor	1	1	1	1
34	33699	Eperon - Leg - Stütze - Puntone - Espolon - Spoorstang - Apoio	1	1	1	1
35	33940	Entretoise - Spacer - Anstandshule - Distanziale - Distanciador - Afstandstuck - Separador	2	2	2	2
36	Z03.8.40	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	2	2	2	2
37	3211	Bouchon - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
38	034.254007	Joint à lèvre - Rotary hoe shaft seal - Wellendichtung - Rosamento - Reten - Asafdichtung - Junta	2	2	2	2
39	33780	Cache-poussières - Protector - Schutzung - Protezione - Proteccion - Kunstofkap - Protector	2	2	2	2
40	Z03.8.25	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	2	2	2	2
42	30649	Disque protège-plantes - Disc - Schutzscheibe - Dischi - Disco - Schrijf - Disco		2	2	2
43	39151	Guidon droit - Handlebar R. - Sterz R. - Manico D. - Manillar D. - Stuur R. - Rabica D.	1	1	1	1
44	3952	Guidon gauche - Handlebar L. - Sterz L. - Manico Sx. - Manillar I. - Stuur L. - Rabica E.	1	1	1	1
46	Z03.8.50	Boulon - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso		2	2	2
47	3142	Levier - Lever - Hebel - Leva - Mando - Hendel - Alavança	1	1	1	1
48	31151	Ecrou - Nut - Mutter - Dado - Tuerca - Moer - Parafuso	1	1	1	1
49	Z03.8.30	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	3	3		
	Z03.8.25	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso				3
	Z03.8.35	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso			2	
	Z03.8.60	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso			1	
50	Z53.10	Ecrou - Nut - Mutter - Dado - Tuerca - Moer - Parafuso	1	1	1	1
51	33792	Entretoise Space - Anstandshüle - Distanziale - Distanciador - Afstandstuck - Separador	1	1	1	1
52	Z08.M10U	Rondelle - Washer - Scheibe - Rondella - Arandela - Ring - Anilha	1	1	1	1
53	33913	Enjoliveur de nez - Hubcap - Kappe - Copri - Embellecedor - Dop - Calote	1	1	1	1
54	46032	Ecrou - Nut - Mutter - Dado - Tuerca - Moer - Parafuso	4	4	4	4
55	33864	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
56	33864	Vis 7 oreilles - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
57	39154	Bras de roue - Wheel arm - Rad vorrichtung - Supporto ruota - Leva - Wielarm - Braço	1	1	1	1
59	33803	Bras de roue - Wheel arm - Rad vorrichtung - Supporto ruota - Leva - Wielarm - Braço	1	1	1	1
60	33646	Roue - Wheel - Rad - Ruota - Rueda - Wiel - Roda	1	1	1	1
61	33762	Clips - Clip - Clip - Circlips - Veering - Grampos	1	1	1	1
62	33777	Plaque de carter - Cover - Haube - Coperchio - Capo - Kap - Cobertura	1	1	1	1
63	39159	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	4	4	4	4
64	39146	Douille - Spacer - Anstandshüle - Distanziale - Distanciadas - Afstandstuck - Separador	1	1	1	1
65	39162	Support - Support - Trager - Supporto - Soporte - Steun - Suporte	1	1	1	1
66	Z08.L12N	Rondelle - Washer - Scheibe - Rondella - Arandela - Ring - Anilha	1	1	1	1
67	39155	Axe - Axle - Achse - Perno - Eje - Wiel - Eixo	1	1	1	1
68	33426	Support - Support - Trager - Supporto - Soporte - Steun - Suporte	1	1	1	1
69	31182	Support - Support - Trager - Supporto - Soporte - Steun - Suporte	1	1	1	1
70	Z03.8.40	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
72	Z03.8.20	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	2	2	2	2
73	Z03.8.55	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	2	2	2	2
74	33585	Capot - Cover - Haube - Coperchio - Capo - Kap - Cobertua	1	1	1	1
77	33864	Bouton - Knob - Knopf - Pomolo - Porno - Knop - Botao	1	1	1	1
78	33843	Timonerie de frein moteur - Clutch control - Gestange - Commando - Mando - Koppelingsstang - Commando		1		
79	39150	Potence fixe - Fixed stanchion - Trager - Supporto - Soporte - Steun - Suporte	1	1	1	1
80	33835	Moyeu d'outils G. - Hub L. - Nabe L. - Mozzo Sx. - Eje I. - Naaf L. - Cubo E.	1	1	1	1
81	33844	Outil D. 30x5 - R/H Hoe tool 30x5 - Werkzeug R. 30x5 - Fresa Dx 30x5 - Cuchilla D. 30x5 - Rechtermes 30x -5 Utensilo D. 30x5	X	X	X	X
82	33845	Outil G. 30x5 - L/H Hoe tool 30x5 - Werkzeug L 30x5 - Fresa Sx 30x5 - Cuchilla L 30x5 - Linkermes 30x5 - Utensilo E. 30x5	X	X	X	X
83	33971	Couronne G. 30x5 - L/H Hoe wheel 30x5 - Kranz L 30x5 - Fresa Sx 30x5 - Corona L 30x5 - Linkerfrees 30x5 - Coroa E. 30x5		1	1	1
84	33839	Moyeu d'outils G. - Hub L. - Nabe L. - Mozzo Sx - Eje I. - Naaf L. - Cubo E.	1	1	1	1
85	33967	Couronne G. 30x5 - L/H Hoe wheel 30x5 - Kranz L 30x5 - Fresa Sx 30x5 - Corona L 30x5 Linkerfrees 30x5 - Coroa E. 30x	1	1	1	1
86	33842	Moyeu d'outils D. - Hub R. - Nabe R. - Mozzo Dx - Eje D. - Naaf R. - Cubo D.	1	1	1	1
87	33966	Couronne D. 30x5 - R/H Hoe wheel 30x5 - Kranz R. 30x5 - Fresa Dx 30x5 - Corona D. 30x5 - Rechterfrees 30x5 - Coroa D. 30x5	1	1	1	1
88	33838	Moyeu d'outils D. - Hub R. - Nabe R. - Mozzo Dx - Eje D. - Naaf R. - Cubo D.		1	1	1
89	33970	Couronne D. 30x5 - R/H Hoe wheel 30x5 - Kranz R. 30x5 - Fresa Dx 30x5 - Corona D.30x5 - Rechterfrees 30x5 - Coroa D. 30x		1	1	1
90	33769	Capot d'outils lg 0,40 m - Stone guard 16" - Werkzeug haube 0,40 m - Protezione 0,40 m - Capo 0,40 m - Kapo 0,40 m - Capot 0,40 m	1	1	1	1
	33826	Capot d'outils lg 0,50 m - Stone guard 20" Werkzeug haube 0,50 m - Protezione 0,50 m - Capo 0,50 m - Kapo 0,50 m - Capot 0,50 m		1	1	1
92	43115	Enjoliveur - Hubcap - Radzierkappe - Copri ruota - Embellecedor - Dop - Calote	1	1	1	1
98	Z03.8.25	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	2	2	2	2
99	33940	Entretoise Space - Anstandshüle - Distanziale - Distanciador - Afstandstuck - Separador	2	1	2	2
100	30933	Levier - Clutchcentral - Kupplungshebel - Leva - Mando - Koppelingshendel - Alavanca	1	1	1	1
101	46006	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	4	4	4	4
103	063.8.20	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	4	4	4	4
104	33599	Potence - Stanchion - Trager - Supporto - Soporte - Steun - Suporte	1	1	1	1
105	33594	Guidon - Handlebar - Sterz - Manico - Manillar - Stuur - Rabica	1	1	1	1
106	16706	Poignee - Handlebargrip - Shtezgriff - Manopola - Empunadura - Handgreep - Pega	2	2	2	2
107	Z03.8.60	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
108	Z03.8.20	Vis - Screw - Schraube - Vite - Tornillo - Schroef - Parafuso	1	1	1	1
109	39149	Timonerie FM - Clutch control - Gestange - Commando - Mando - Koppelingsstang - Commando	1	1	1	1
110	33771	Bras de roue - Wheel arm - Rad vorrichtung - Supporto ruota - Leva - Wielarm - Braço	1	1	1	1