



MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE

HCAA-2400A

HCAA-2401A

HCAA-2403A

HCAA-2404A

FRANÇAIS



LIRE SOIGNEUSEMENT CE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION

INTRODUCTION

Bienvenue dans le monde des produits ECHO. Ce produit ECHO a été conçu et fabriqué pour durer longtemps et pour fournir un travail efficace. Lisez et assimilez le présent Manuel d'Utilisation.

Vous le trouverez facile d'emploi et rempli de conseils d'utilisation judicieux et de RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ. Conservez-le avec soin.



AVERTISSEMENT

Soyez sûr d'avoir lu et compris les règles de sécurité et toutes les instructions données dans ce manuel fourni par ECHO. Tout emploi inconsidéré de cette machine ainsi qu'une protection insuffisante peuvent être la cause de blessures graves.

Ce **manuel d'utilisation** fournit les informations nécessaires à l'assemblage, à l'utilisation et au entretien de cette machine. Lisez-le avec soin.




TABLE DES MATIÈRES

Introduction	2	Description	8
- Manuel d'utilisation	2	Caractéristiques	9
Symboles de sécurité et informations importantes	3	Montage	9
Sécurité	3	- Réducteur / transmission	9
- Etiquetage	3	Preparation pour l'utilisation	10
- Symboles internationaux	3	- Carburant	10
- Machine	4	- Vérifications avant utilisation	11
- Manipulation du carburant	4	Utilisation	12
- Condition physique et équipement de sécurité	5	- Reglage de l'angle de coupe	12
- Règles de sécurité	6	- Taille de haies	13
- Utilisation prolongée / conditions extremes	7	Entretien	14
		- Nettoyage / graissage	14
		- Affûtage des lames	15

Les caractéristiques, descriptions et illustrations qui figurent dans ce manuel correspondent au plus près aux données disponibles au moment de la mise sous presse, mais elles peuvent être modifiées sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires optionnels et peuvent par ailleurs ne pas présenter tout le matériel standard.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ ET INFORMATIONS IMPORTANTES

Tout au long de ce manuel et sur la machine elle-même, vous trouverez des alertes de sécurité et d'utiles messages d'information précédés de symboles ou mots-clés. Vous trouverez ci-dessous l'explication de ces symboles.

DANGER

Le symbole d'alerte de sécurité accompagné du mot DANGER sert à attirer l'attention sur une action et/ou une situation qui **provoqueront** des blessures graves, voire mortelles, si elles ne sont pas évitées.



SYMBOLE DU CERCLE BARRÉ

Ce symbole indique que l'action spécifiquement présenté est **INTERDITE**. Passer outre à cette interdiction peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT

Le symbole d'alerte de sécurité accompagné du mot AVERTISSEMENT sert à attirer l'attention sur une action et/ou une situation qui **peuvent provoquer** des blessures graves, voire mortelles, si elles ne sont pas évitées.

REMARQUE

Ce message encadré donne des conseils pratiques pour l'utilisation, le soin et l'entretien de l'appareil.

ATTENTION

Le symbole d'alerte de sécurité accompagné du mot AVERTISSEMENT sert à attirer l'attention sur une action et/ou une situation qui **peuvent provoquer** des blessures légères ou superficielles, si elles ne sont pas évitées.

IMPORTANT












Le message encadre fournit des informations nécessaires à la protection de l'appareil.

SÉCURITÉ ÉTIQUETAGE

Repérez ces étiquettes sur votre machine. Assurez-vous qu'elles sont lisibles et comprenez et suivez les instructions qui s'y trouvent. Si l'une d'entre elles est illisible, il est possible d'en commander une nouvelle auprès de votre revendeur ECHO.

SYMBOLES INTERNATIONAUX

Forme du Symbole	Description/ Application	Forme du Symbole	Description/ Application
	Lire et bien comprendre les instructions du manuel d'utilisation		Mélange Huile/ Essence
	Porter des protections pour les yeux, les oreilles et la tête		Danger de coupure de doigts
	Surface brûlante		Porter des gants. Tenir l'outil à deux mains.
	Sécurité/ Alerte		NE PAS fumer près du carburant
	Eviter les lignes électriques. Cet outil n'est pas isolé contre le courant électrique.		Ne pas utiliser à moins de 15 m d'une source électrique
	Ne laisser personne approcher à moins de 15m		Prévoir un chemin de repli

Forme du Symbole	Description/ Application	Forme du Symbole	Description/ Application
	NE PAS approcher le carburant de flammes ou d'étincelles		Porter des chaussures antidérapantes
	Commande de Starter		Interrupteur MARCHÉ/ ARRÊT
	Arrêt d'urgence		Pompe d'amorçage
	Réglage du carburateur - Vis Bas Régime		Tenez les spectateurs éloignés d'au moins 15m de la zone de travail.
	Réglage du carburateur - Vis Haut Régime		Restez éloigné des sources d'alimentation électrique.
	Réglage du carburateur - Vis de Ralenti		

MACHINE

Avant utilisation, une vérification complète doit être effectuée:

- Vérifiez écrous, boulons et vis manquants ou desserrés.
Resserrez ou remplacez si nécessaire.
- Vérifiez l'état des tuyaux de carburant, du réservoir et du carburateur afin de repérer d'éventuelles fuites d'essence.
N'UTILISEZ PAS la machine si vous trouvez des fuites.
- Vérifiez que le dispositif de coupe est solidement monté et dans un état satisfaisant pour être utilisé. **N'UTILISEZ PAS** la machine en cas de lames émoussées, desserrées ou endommagées.

MANIPULATION DU CARBURANT

DANGER

Maniez le carburant avec précaution. Il est extrêmement inflammable. Appliquez les règles données ci-dessous pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion qui pourraient causer de accidents graves ou mortels.


- Utilisez toujours un récipient approuvé pour la sécurité.
- Ne fumez pas et ne mettez pas le carburant à proximité de flammes ou d'étincelles.
- Remplissez toujours le réservoir à l'extérieur, sur un sol propre. Ne versez pas de carburant à l'intérieur d'un bâtiment.
- Ne faites pas le plein quand le moteur est chaud ou en marche.
- Desserrez toujours lentement le bouchon pour relâcher la pression du réservoir.
- Fermez avec soin le bouchon du réservoir après avoir fait le plein.
- En cas de fuite de carburant, ne démarrez et n'utilisez pas la machine tant que la fuite n'est pas réparée.

Après avoir fait le plein;

- essuyez toute trace de carburant répandu.
- éloignez-vous toujours à au moins 3 m de l'endroit où vous avez fait le plein et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites avant de démarrer le moteur.

Après utilisation;

- ne rangez jamais la machine avec du carburant dans le réservoir; une fuite de carburant pourrait causer un incendie.



CONDITION PHYSIQUE ET EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Les utilisateurs du taille-haies ainsi que les spectateurs courent un risque de blessure si la machine n'est pas utilisée de manière correcte et si les instructions de sécurité ne sont pas suivies. des vêtements appropriés ainsi que des équipements de sécurité doivent être portés lors de l'utilisation d'un taille-haies.

Condition Physique --

Votre jugement et votre dextérité peuvent être affectés:

- si vous êtes épuisé ou malade,
- si vous suivez un traitement médical,
- si vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue.

N'utilisez la machine que si vous êtes en bonne condition physique et mentale.



Protection des yeux --

Portez les lunettes qui vous ont été fournies avec votre taille-haies. Portez-les continuellement lorsque vous utilisez la machine.




Protection du visage et de la tête --

Si vous taillez en hauteur, portez une protection de la tête et du visage, avec un écran protégeant l'intégralité de la face.

Protection des Mains --

Portez des gants de travail non glissants pour avoir une meilleure prise sur les poignées du Taille-Haies. Portez des gants antidérapants et robustes pour une bonne prise en main de la machine. Les gants amortissent également la transmission des vibrations à vos mains.



Protection de l'ouïe --

Le port d'une protection individuelle de l'ouïe est obligatoire lors de l'utilisation de la machine.

Vêtements Appropriés --

Portez des vêtements robustes et près du corps;

- Pantalons longs, chemises à manches longues.
- Protégez les cheveux en cas de cheveux longs.
- NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS AMPLES QUI POURRAIENT SE PRENDRE DANS LES PARTIES MOBILES DE LA MACHINE.
- NE PORTEZ PAS DE SHORTS.
- NE PORTEZ PAS DE CRAVATES, ECHARPES, ou BIJOUX.



Portez des chaussures de travail robustes avec semelles antidérapantes.

- NE PORTEZ PAS DE CHAUSSURES A BOUT OUVERT.
- N'UTILISEZ PAS LA MACHINE PIEDS NUS.

Travail par Temps Chaud ou Humide --

Le poids des vêtements de protection peut augmenter la fatigue de l'opérateur et produire un coup de chaleur. Prévoyez les travaux les plus difficiles tôt le matin ou en fin d'après-midi lorsque la température est plus fraîche.



RÈGLES DE SÉCURITÉ

DÉFINIR LA ZONE DE TRAVAIL

- Déterminez la zone à tailler. Évaluez les risques qui pourraient occasionner une utilisation dangereuse. N'UTILISEZ PAS la machine si des câbles (électrique, téléphonique ou tout autre) se trouvent à moins de 5 m de l'utilisateur ou de la machine.
- Avertissez les spectateurs et autres utilisateurs, éloignez enfants et animaux d'au moins 15 m lorsque vous utilisez la machine.

Utilisation

Utilisez les équipements et vêtements appropriés.

- Avant de mettre la machine en marche, équipez-vous, ainsi que toute personne travaillant à moins de 15 m, avec les vêtements et équipements de sécurité requis.
- Vérifiez que les poignées de préhension ainsi que la bretelle de portage sont correctement réglées pour une utilisation sûre et confortable.

Attention aux surfaces chaudes

- Pendant l'utilisation, toute la machine, et spécialement le tube de transmission, le bloc moteur, le pot d'échappement et le réducteur peuvent chauffer de façon importante, occasionnant des risques de brûlures. Évitez tout contact pendant et immédiatement après l'utilisation.

Assurez-vous d'une bonne prise en mains






- Tenez les poignées avant et arrière avec les deux mains, les pouces et tous les doigts enserrant fermement les poignées. Tenez vos deux mains sur les poignées tant que la machine est en marche.

Avoir une bonne position de travail

- Gardez une assise stable et un bon équilibre en toutes circonstances. Ne vous tenez pas sur des surfaces glissantes ou peu stables. Ne travaillez pas dans des positions anormales ou sur des échelles. Ne travaillez pas en surplomb.

Réglez l'angle de coupe

- Ne réglez jamais l'angle de coupe des lames quand la machine est en position verticale.
- Réglez uniquement l'angle de coupe des lames quand la machine est à plat sur le sol, avec l'interrupteur "Marche/Arrêt" sur la position STOP.




UTILISATION PROLONGEE/CONDITIONS EXTREMES

Froid et Vibrations --

Il semble que des conditions, décrites sous le nom de syndrome de Raynaud et affectant les doigts de certains individus, soient provoquées par une exposition au froid et aux vibrations. L'exposition au froid et aux vibrations risque de provoquer des picotements et une brûlure des doigts, suivis de leur décoloration et de leur engourdissement. Nous conseillons vivement de prendre les précautions suivantes dans la mesure où la limite inférieure de déclenchement de ce phénomène reste inconnue.

- Le corps doit rester chaudement vêtu, en particulier la tête, le cou, les pieds, les chevilles, les mains et les poignets.
- Maintenir une bonne circulation du sang en remuant bien les bras pendant de fréquentes pauses et en évitant de fumer.
- Limiter le nombre d'heures de travail. Essayer, dans une même journée, d'avoir des activités autres que celles nécessitant l'utilisation du taille-haies ou d'un autre outil portable à mains.
- En cas de malaise, de rougeur et de gonflement des doigts, suivis d'une décoloration et d'une perte de sensations, consulter un médecin avant de poursuivre toute exposition au froid et aux vibrations.



Blessures par Sollicitations Répétitives --

Il apparaît que la sollicitation excessive des muscles et des tendons des doigts, des mains, des bras et des épaules peut provoquer une irritation, un gonflement, un engourdissement, une faiblesse et de fortes douleurs au niveau des organes mentionnés ci-dessus. Certaines activités manuelles répétitives risquent fortement de vous occasionner une Blessure par Sollicitations Répétitives. Un cas extrême en est le Syndrome du Métacarpe, qui peut se produire quand votre poignet, en se tordant, presse un nerf se trouvant dans cette partie du corps. Il est possible qu'une exposition prolongée aux vibrations puisse contribuer à ce syndrome. Il peut occasionner de fortes douleurs pendant des mois, voire des années. Pour en réduire les risques, procéder comme suit:

- Ne pas se tordre le poignet pour tenir l'appareil. Il vaut mieux conserver un poignet droit. Pour saisir la machine, la prendre à pleine main, pas seulement entre le pouce et l'index.
- Observer des pauses régulières pour réduire le caractère répétitif et reposer les mains.
- Réduire la vitesse et la force exercées pour les gestes répétitifs.
- Faire des exercices pour renforcer les muscles des mains et des bras.
- Consulter un médecin en cas de picotements, d'engourdissement ou de douleur dans les doigts, les mains, les poignets ou les bras. Plus le diagnostic du syndrome est précoce, plus la prévention de lésions irréversibles peut être efficace.





DESCRIPTION

HCAA-2400A ; SRM-2306/2306ES


HCAA-2403A ; SRM-220ES

HCAA-2404A ; SRM-265/265ES

1



HCAA-2401A ; PAS-265ES



1. **MANUEL D'UTILISATION** - Lisez et assimilez ce manuel avant d'utiliser la machine. Conservez-le soigneusement pour toute consultation ultérieure.
2. **LAMES** - Lames à double action montées sur la barre porte-lames. Lames à double côté de coupe, capables de couper de chaque côté du dispositif de coupe.
3. **ANNEAU DE REGLAGE DE LA LAME** – Tirer l’anneau et le tourner d’un quart de tour pour déverrouiller ou verrouiller la position quand l’angle de la lame est réglé.
4. **COUVRE-LAMES** - Permet de protéger les lames lors du transport ou du remisage. Retirer le couvre-lames avant d'utiliser l'outil.
5. **CARTER REDUCTEUR** - Avec angle de coupe réglable à 180 degrés.
6. **POIGNEE DE REGLAGE DE LA LAME** – Procure une prise en main sûre pour le réglage de l’angle de la lame.
7. **GARDE DE MAIN/VERROUILLAGE DE LAME** – Verrouille la lame en place pour le transport et le remisage. Toujours s’assurer que le couvercle de lame est en place avant de la verrouiller.
8. **POIGNÉE AVANT** - Poignée pour la main gauche avec coussinet anti-vibration.

CARACTÉRISTIQUES


		HCAA-2400A HCAA-2403A HCAA-2404A	HCAA-2401A	
Masse machine avec lame de coupe prescrite	kg	2,2	2,7	
Dispositif de coupe Type		Double action, Deux côtés		
Longueur	mm	510		
Pas	mm	35		
Hauteur	mm	21		
Rapport d'engrenages		Réduction 3,95		
Dimensions extérieures Longueur	mm	810	1015	
Largeur	mm	110	111	
Hauteur	mm	100	95	

MONTAGE

RÉDUCTEUR / TRANSMISSION

Outils nécessaires: Clé hexagonale de 4 mm, Tournevis.


Pièces nécessaires: Ensembles Bloc Moteur / Transmission et Réducteur / Dispositif de Coupe.



REMARQUE

Les lames de coupe sont très coupantes. Portez des gants pour vous protéger les mains.

1. Emmanchez l'ensemble Réducteur/Dispositif de Coupe sur le tube de transmission. Assurez-vous que le flexible de transmission s'engage bien dans le logement situé sur le pignon d'entraînement du réducteur.
2. Alignez le boulon de positionnement avec le trou de positionnement situé sur le tube de transmission. Vissez le boulon de positionnement et le boulon de serrage du réducteur.




PREPARATION POUR L'UTILISATION CARBURANT

Le carburant est un mélange de **Super sans plomb 95 (exclusivement)**, et d'huile minérale ou semi-synthétique spéciale pour moteurs 2 temps refroidis par air, de grande marque. N'utilisez pas de carburant contenant de l'alcool à brûler ou plus de 10 % d'alcool éthylique.

Une huile moteur deux temps conforme à la norme ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO FC, FD et l'huile deux temps ECHO Premium 50 : 1; 50 : 1 (2 %).

- Ne pas mélanger directement dans le réservoir de la machine.
- Ne pas renverser d'essence ou d'huile. Ne jamais oublier d'essuyer toute trace de carburant.
- Manipuler l'essence avec précaution, c'est un produit facilement inflammable.
- Toujours stocker l'essence dans un conteneur approprié.




MANIPULATION DU CARBURANT

DANGER

Maniez le carburant avec précaution. Il est extrêmement inflammable. Appliquez les règles données ci-dessous pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion qui pourraient causer de accidents graves ou mortels.

- Utilisez toujours un récipient approuvé pour la sécurité.
- Ne fumez pas et ne mettez pas le carburant à proximité de flammes ou d'étincelles.
- Remplissez toujours le réservoir à l'extérieur, sur un sol propre. Ne versez pas de carburant à l'intérieur d'un bâtiment.
- Ne faites pas le plein quand le moteur est chaud ou en marche.
- Desserrez toujours lentement le bouchon pour relâcher la pression du réservoir.
- Fermez avec soin le bouchon du réservoir après avoir fait le plein.
- En cas de fuite de carburant, ne démarrez et n'utilisez pas la machine tant que la fuite n'est pas réparée.



Après avoir fait le plein:


- essuyez toute trace de carburant répandu.
- éloignez-vous toujours à au moins 3 m de l'endroit où vous avez fait le plein et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites avant de démarrer le moteur.

Après utilisation:

- ne rangez jamais la machine avec du carburant dans le réservoir; une fuite de carburant pourrait causer un incendie.

Stockage:

- les réglementations concernant le stockage du carburant varient d'une région à une autre. Prenez contact avec votre administration locale pour connaître la réglementation applicable chez vous. A titre de précaution de base, stockez le carburant dans un récipient approprié et étanche. Entreposez-le dans un bâtiment inoccupé et bien ventilé, éloigné de toutes flammes ou étincelles. Ne stockez pas de carburant pendant plus de 30 jours.



IMPORTANT

Le mélange vieillit lorsqu'il est stocké. Ne préparez pas plus de mélange que pour une consommation estimée de trente (30) jours.

IMPORTANT

Lorsque le mélange est stocké, ses composants peuvent se séparer. **SECOUEZ TOUJOURS** le bidon de mélange avant utilisation.

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Avant utilisation, une vérification complète doit être effectuée;

- Vérifiez écrous, boulons et vis manquants ou desserrés. Resserrez ou remplacez si nécessaire.
- Vérifiez l'état des tuyaux de carburant, du réservoir et du carburateur afin de repérer d'éventuelles fuites d'essence. **N'UTILISEZ PAS** la machine si vous trouvez des fuites.
- Vérifiez que le dispositif de coupe est solidement monté et dans un état satisfaisant pour être utilisé. **N'UTILISEZ PAS** la machine en cas de lames émoussées, desserrées ou endommagées.

UTILISATION

REGLAGE DE L'ANGLE DE COUPE



AVERTISSEMENT

Ne jamais régler le système de coupe si le moteur tourne.



AVERTISSEMENT

Les lames de taille-haies sont aiguisées. Toujours porter des gants pour régler le système de coupe.



AVERTISSEMENT





NE PAS mettre le taille-haies debout sur une extrémité pour régler l'angle de coupe, sinon de graves blessures peuvent survenir.

1. Placer la machine sur une surface plane. S'assurer que l'interrupteur marche arrêt est sur la position STOP.
2. Tirer l'anneau index (A), et tourner de 1/4 de tour en position déverrouillage.
3. Tourner le taille-haies de 1/4 de tour de façon que l'anneau index soit face au sol.
4. Relâcher le verrou (B) avec la main droite, tout en tenant la poignée de réglage de lame (C) avec la main gauche.
5. Faire pivoter les lames dans la position désirée.
6. Tourner l'anneau index de 1/4 de tour pour verrouiller la lame en place.



AVERTISSEMENT

Le système réducteur devient CHAUD en utilisation. Toujours tenir fermement la poignée de réglage des lames, en faisant un réglage de l'angle de coupe, sinon de graves blessures peuvent survenir.



TAILLE DE HAIES

1. Tenir fermement le taille-haies et enfoncer la gâchette d'accélérateur pour accélérer le moteur.
2. Incliner le taille-haies de façon que les dents fassent un léger angle avec la haie ou le massif, et commencer à couper.




AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever les mains de la machine quand les lames sont en train de tourner.



AVERTISSEMENT

Le moteur continue de tourner, même si les lames se sont arrêtées en se bloquant. Si cela arrive, arrêter le moteur, débrancher le fil d'allumage, et enlever l'objet qui bloque les lames.



ENTRETIEN

Ce produit ECHO est conçu pour fonctionner de nombreuses heures sans problème.

Un entretien régulier y contribuera.

Si vous n'êtes pas qualifié ou si vous ne disposez pas des outils nécessaires, il est préférable de faire entretenir votre machine chez un réparateur ECHO agréé.

NETTOYAGE/GRAISSAGE

Lames

Outils nécessaires: Chiffon propre, Brosse métallique, Bidon d'huile, 2 Clés de 10 mm.

Accessoires nécessaires: Huile moteur 20W (graissage), Mélange à 50 : 50 d'essence et d'huile 20W (nettoyage).



AVERTISSEMENT

Les lames sont très coupantes. Portez des gants pour vous protéger les mains, sous peine de risque de blessure grave.

1. Enlevez les saletés avec la brosse et enduisez les 2 faces des lames avec le mélange de nettoyage.
2. Attendez que le mélange ait décollé les restes de résine puis essuyez les lames.
3. Appliquez l'huile de graissage sur toute la lame, y compris les boulons de lame.
4. Essuyez l'huile en excédent avant de remettre la machine en service.
5. Vérifiez le serrage des lames. Serrez les boulons de lame à fond avec une clé de 10 mm. Desserrez-les ensuite d'1/2 tour. Puis, en empêchant les boulons de tourner, serrez les écrous de serrage avec l'autre clé de 10 mm.






Reducteur

Outils nécessaires: Pompe à graisse, Chiffon propre.

Accessoires nécessaires: Graisse au Lithium.

1. Enlevez les saletés des orifices de remplissage.
2. Avec la pompe à graisse, introduisez soigneusement la graisse par chaque orifice de remplissage. N'introduisez pas une trop grande quantité de graisse: cela causerait une trop forte pression qui endommagerait les joints d'étanchéité.

Graissez avec le contenu d'1 ou 2 pompes toutes les 15-20 heures d'utilisation.



ARBRE DE TRANSMISSION

REMARQUE

L'arbre de transmission doit être graissé toutes les **25 à 50 heures de fonctionnement**.

Outils nécessaires: Clé hexagonale de 4 mm, Clé de 8 mm, Chiffon propre, Petite brosse.

Accessoires nécessaires: Graisse au Lithium.



AVERTISSEMENT

Les lames sont très coupantes. Portez des gants pour vous protéger les mains, sous peine de risque de blessure grave.

1. Desserrez le boulon de positionnement et le boulon de serrage . Séparez le réducteur de l'ensemble de transmission.
2. Sortez l'arbre de transmission du tube de transmission, essuyez-le puis enduisez-le d'une fine couche (l'équivalent de 15 mL) de graisse au lithium.
3. Remplacez l'arbre de transmission dans le tube en le faisant glisser et en évitant soigneusement que des saletés ne viennent s'y coller.
4. Remontez le réducteur sur l'arbre de transmission.

AFFÛTAGE DES LAMES

Outils nécessaires: Lime plate, Petit tournevis.

Accessoires nécessaires: Graisse au Lithium.

REMARQUE

L'affûtage des lames nécessite de séparer le dispositif de coupe de la machine.

REMARQUE






Les lames du taille-haies sont très coupantes. Portez des gants pour vous protéger les mains.

1. Avec le tournevis, séparez les lames inférieure et supérieure afin de pouvoir accéder à toutes les dents du dispositif de coupe.
2. Affûtez chaque dent avec soin, en respectant la forme d'origine.

IMPORTANT

Si vous utilisez une affûteuse électrique, veillez à éviter toute surchauffe des lames.

3. Graissez les lames en vous reportant au chapitre "Graissage des Lames" de la page 14.



DÉCLARATION "CE" DE CONFORMITÉ

Le fabricant soussigné:

**KIORITZ CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
OHME CITY ; TOKYO 198-8711
JAPON**

déclare que la machine neuve désignée ci-après:

TAILLE-HAIES PORTATIF A MOTEUR THERMIQUE

Marque: **ECHO**
Type : **HCAA-2400A, HCAA-2401A
HCAA-2403A, HCAA-2404A**

assemblée par la société:

**ECHO, INCORPORATED
400 Oakwood Road
Lake Zurich, Illinois 60047-1564
U.S.A.**

est conforme:

- * aux dispositions relatives à l'application de la Directive **98/37/CEE (1998)**
(utilisation de la norme harmonisée **ISO 10517 (EN 774)**)
- * aux dispositions relatives à l'application de la Directive **2004/108/CE**
(utilisation des normes harmonisées **EN 50081-1, EN 50082-1, EN 55014 et
EN 55022**)
- * aux dispositions relatives à l'application de la Directive **2002/88/CE**
- * aux dispositions relatives à l'application de la Directive **2000/14/CE**

Conformité évaluée selon la procédure de **Contrôle Interne de la
Production (ANNEXE V)**

	SRM-2306/ SRM-2306ES + HCAA-2400A	PAS-265ES+ HCAA-2401A
Niveau de puissance acoustique mesuré dB(A)	105	108
Niveau de puissance acoustique garanti dB(A)	108	111

	SRM-220ES + HCAA-2403A	SRM-265/ SRM-265ES+ HCAA-2404A
Niveau de puissance acoustique mesuré dB(A)	104	108
Niveau de puissance acoustique garanti dB(A)	107	111

HCAA-2400A Numéro de série S56435001001 et suivants

HCAA-2401A Numéro de série S56535001001 et suivants


HCAA-2403A Numéro de série S56635001001 et suivants

HCAA-2404A Numéro de série S56735001001 et suivants

Fait à Tokyo

le 1er décembre 2007

KIORITZ CORPORATION



F. AIYAMA, DIRECTEUR GENERAL

Représentant agréé en Europe:

Société : Etablissements P.P.K.

Adresse: Z.I. du Chemin Vert 10-16 rue de
l'Angoumois 95100-Argenteuil
France

M. Philippe Klomp





KIORITZ CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8711, JAPON
Téléphone: 81-428-32-6118. Télécopieur: 81-428-32-6145.



ECHO®



X753-003 43 1
X753 224-790 2

© 2007  **KIORITZ CORPORATION**