

NETTOYEUR à ULTRA-SONS

Ref. 9206050 – 2L 50W
Ref. 9206150 – 6L 150W
Ref. 9206400 – 20L 400W

MODE D'EMPLOI



CE



ATTENTION!

Lire attentivement ce manuel d'instructions et les consignes de sécurité avant utilisation et les respecter consciencieusement
Ne pas suivre les instructions du manuel peut provoquer des dommages corporels et matériels.

Merci de vous adresser à votre revendeur pour toute question que vous ne trouverez pas dans ce manuel.




Principe :

Le nettoyage à ultra-sons est basé sur le principe de cavitation causée par la vibration d'ondes ultrasoniques haute fréquence influant sur le fluide remplissant la cuve de nettoyage.

De microscopiques bulles se forment sous l'influence de cette vibration puis éclatent provoquant le principe qu'on appelle cavitation.

La cavitation crée une importante friction développant un principe nettoyant actif très efficace.

La particularité de ce principe est que la taille de ses bulles. Leur taille microscopique peuvent atteindre les parties les plus enclavées et profondes de la pièce à nettoyer.



Grâce au nettoyage à ultra-sons nous pouvons obtenir un résultat bien supérieur à ce qui pourrait être obtenu avec un nettoyage manuel aussi méticuleux qu'il soit.

Venant d'un procédé industriel pour nettoyer des pièces mécaniques avant traitement ou peinture, le nettoyage à ultra-sons est maintenant disponible pour de nombreux professionnels en atelier grâce aux formats compacts de nos modèles en 2, 6 et 20 litres.

Consignes de sécurité :



Maintenir hors de portée des enfants!

1. Avant tout branchement, s'assurer que le voltage de votre appareil, indiqué sur la plaque signalétique, correspond à l'alimentation disponible sur le lieu d'utilisation
2. S'assurer que la prise d'alimentation soit équipée d'un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA (fusible)
3. Ne pas utiliser en extérieur. Appareil conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
4. Vérifier avant emploi, que le câble d'alimentation ne montre pas de signes d'endommagement et de vieillissement
5. Ne pas débrancher en tirant par le câble. Ne jamais porter l'appareil par le câble. Eviter tout endommagement du câble par la chaleur, les liquides corrosifs ou contre des objets ou bords tranchants
6. Tout câble d'alimentation endommagé doit être immédiatement remplacé par un service spécialisé
7. S'assurer que le bassin est rempli au moins aux trois-quarts d'eau avant d'allumer l'appareil. Ne jamais démarrer l'appareil si le bassin est vide
8. Ne jamais démarrer l'appareil en plaçant la pièce à nettoyer directement sur le fond du bassin de nettoyage
9. La solution de nettoyage doit être composée de 5 % de notre nettoyeur spécifique (Ref : 9202596) et de 95 % d'eau
10. Toujours laisser sur le nettoyeur son couvercle de condensation et de protection
11. Toujours débrancher l'appareil du réseau lorsque celui-ci est laissé sans surveillance
12. Si nécessaire, la réparation ou la remise en état de l'appareil ne doit être faite que par le service après-vente de votre magasin où vous vous êtes procuré celui-ci ou par un atelier spécialisé
13. Conserver l'appareil dans un endroit sec et protégé
14. Soigner et entretenir l'appareil avec soin
15. Ne pas laisser l'appareil en utilisation continue plus d'une heure
16. Pour une totale efficacité n'entreposer qu'une pièce à la fois
17. Attendre que le liquide soit totalement refroidi avant vidange ou retrait de la pièce

CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SECURITE



Déballage et installation:

1. Déballage:

- Ouvrir le carton avec précaution puis sortir la machine.
- Avant toute autre étape, bien vérifier qu'aucun résidu ou accessoire d'emballage ne reste sur la machine.
- Vérifier l'aspect extérieur général de la machine : aucune trace d'impact ou de trou ne doit être présent
- Vérifier le contenu:

a. Nettoyeur ultra-son	1pcs
b. Couvercle de cuve	1pcs
c. Cordon d'alimentation	1pcs
d. Grille de protection de la ventilation	1pcs
e. Panier en fil métallique	1pcs

2. Installation

Placer le nettoyeur sur une surface plane et propre de sorte que le système de ventilation fonctionne correctement.

S'assurer que toutes les fonctions soient sur la position OFF et que le robinet de vidange soit fermé.

S'assurer que le cordon d'alimentation soit bien insérer dans la prise de connexion du nettoyeur et qu'il n'y ait aucun signe d'humidité ou de moisissure au niveau des connexions.

Remplir la cuve au minimum aux 3/4 (trait de démarque) avec la solution spéciale pour le nettoyage à ultra-sons (5% Ref. 9202596 + 95% eau).


Le nettoyeur est désormais prêt pour utilisation.


Applications :

Voici une liste non exhaustive des pièces pouvant être nettoyées par ultra-sons:


1. Moteurs et pièces mécaniques de machines
2. Composants électroniques
3. Boîtes en métal
4. Pompes d'injection de gasoil
5. Radiateurs de motocycles ou autres machines
6. Différentiels de machines
7. Dérailleurs de bicyclette
8. Lames et couteaux

Convient également aux têtes d'imprimantes et cartouches d'encre, balles et clubs de golf, mors, étriers et autres équipements métallique pour l'équitation, matériel de chirurgie (nettoyage uniquement), argenterie ou autres couverts en métal, bijoux (or, argent ou platine), bracelets de montre métalliques, pièces et autres objets en métal.

 **ATTENTION** : le nettoyage à ultra-sons n'est pas destiné aux pierres et matériaux précieux suivants: opale, perle, émeraude, malachite, turquoise, lapis ou corail.



Description et accessoires :



Utilisation :

1. **Préparation et allumage :** Remplir la cuve inox de liquide spécial au moins aux 3/4. Brancher le nettoyeur au secteur. La machine doit s'allumer automatiquement. L'écran doit indiquer la température ambiante et la durée initialement configurée de 3 minutes.

2. **Réglage de la durée:** Appuyer sur les boutons de réglage de la durée situé sur la droite du tableau de contrôle et réglable de 1 à 99 minutes (ne jamais configurer au-delà de 60 minutes) :

Appuyer sur ▲ pour augmenter la durée, maintenir appuyé pour une augmentation automatique et rapide.

Appuyer sur ▼ pour réduire la durée, maintenir appuyé pour une réduction automatique et rapide. Le nettoyage s'arrêtera automatiquement lorsque le compte à rebours atteindra 00:00. Si l'unité doit être arrêtée avant la fin du compte, appuyer sur le bouton d'activation des ultra-sons.

ATTENTION : Ne pas laisser la machine active pendant plus de 60 minutes. Cela entraînera l'endommagement de votre nettoyeur de manière irréversible!

3. **Réglage de la Température:** Appuyer sur les boutons de réglage de la température situés sur la gauche du tableau de contrôle et réglable de 1 à 80°C :

Appuyer sur ▲ pour augmenter la température, maintenir appuyé pour une augmentation automatique et rapide.

Appuyer sur ▼ pour réduire la température, maintenir appuyé pour une réduction automatique et rapide.

Le nettoyage s'arrêtera automatiquement lorsque le compte à rebours atteindra 00:00. Si l'unité doit être arrêtée avant la fin du compte, appuyer sur le bouton d'activation des ultra-sons.

Dans la plupart des cas, la température donnant le meilleur résultat se situe entre 40 et 60°C.

4. **Mise en route:** Après le réglage de la durée et de la température appuyer sur les boutons d'activation des deux fonctions.
5. **Extinction des fonctions :** Appuyer une seconde fois sur le bouton correspondant pour désactiver la fonction voulu : durée ou température.
6. **Après usage :** vidanger la cuve et la nettoyer avec un tissu ou une éponge humide ou sec.

ATTENTION : Ne pas vidanger la cuve avant que le liquide soit refroidit. Le contact avec l'eau encore chaude peut entrainer des brûlures graves.

Types de nettoyage

Nettoyage général : Utiliser seulement de l'eau plate et un réglage de la température à 50°C

Nettoyage supérieur : Ajouter quelques gouttes de liquide de nettoyage type liquide vaisselle dans l'eau, d'autres agents peuvent également être utilisés.

Nettoyage intensif: Afin de nettoyer des pièces métalliques non plaquées ou traitées et étant sévèrement encrassées par le carbone, la rouille, la graisse ou autres salissures; il est conseillé d'utiliser la solution spécifique pour les machines à ultrasons (notre référence 9202596) pour 5% et de 95% d'eau.

ATTENTION: Des solutions à haute teneur en acide ou alcalins entraineront la corrosion de la cuve ou du boîtier du nettoyeur. Diluer dans une grande quantité de liquide au PH neutre.

La solution perd de son efficacité au bout de quelques usages. Ne pas oublier de changer la solution régulièrement afin de conserver une performance et longévité optimale de votre nettoyeur.

Après nettoyage toujours attendre que la machine soit entièrement sèche.

ATTENTION: Si la machine commence à fumer, à vibrer, ou si vous sentez une odeur de brûlé, il est impératif d'interrompre immédiatement le nettoyage en débrancher le nettoyeur. Poursuivre le processus de nettoyage peut entrainer des dégâts matériels et corporels irréversibles.

1. Toujours immerger totalement la pièce ou partie à nettoyer.
2. La machine, réglée à une température modérée et avec une solution à laquelle est ajouté un peu de liquide vaisselle, aide à augmenter les performances de nettoyage
3. Toujours utiliser dans un espace dégagé où l'air peut circuler librement. Ne pas superposer plusieurs pièces les unes sur les autres
4. Il est préférable d'utiliser le panier autant que possible, il augmente la résonance des ondes à ultra-sons émises
5. Température : Plus la température est haute plus le nettoyage est efficace. Cependant, une température trop élevée entrainera la cavitation de bulles plus grosses pouvant influencer l'efficacité du nettoyage

Caractéristiques techniques :

Modèle	9206050	9206150	9206400
Puissance	50W	150W	400W
Puissance de chauffe	100W	300W	500W
Dimensions L x l x H mm	190x170x220mm	330x180x310mm	550x330x310mm
Dimensions cuve	150x140x100mm	300x155x150mm	530x325x150mm
Capacité de la cuve	2L	6L	20L

Raccordement secteur : 240 V / 50 Hz
Composition réservoir : acier inoxydable SUS 304
Fréquence ultrasons : 40KHz
Minuterie : 1 à 99 minutes
Température : 0-80°C
Température de préchauffage : jusqu'à 65°C
Produit de nettoyage : 9202596 (non fourni)

Recyclage :

Attention! Ne pas jeter de pièce défectueuse ou d'appareil défaillant parmi les ordures ménagères. Votre nettoyeur à ultra son est constitué de nombreuses pièces recyclables et il est recommandé de déposer ces pièces auprès d'un point spécialisé de récupération ou de recyclage des ordures.



Déclaration de conformité CE :

Le soussigné F1 Distribution, distributeur, déclare que les modèles de nettoyeurs à ultrasons TDR-DTH50 (notre référence 9206050), TDR-TDH150 (notre référence 9206150) et TDR-DTH400 (notre référence 9206400) sont conformes à la directive CE relative aux basses tensions 2006/95/CE ainsi qu'à la directive CE relative à la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Philippe Nagelmackers

Fait à Hazebrouck, le 8 avril 2015,

Garantie :

Les nettoyeurs à ultrasons TDR-DTH50 (9206050), TDR-TDH150 (9206150) et TDR-DTH400 (9206400) sont garantis un an contre tout défaut de fabrication ou défaillance d'un composant. Cette garantie est non transférable et est effective à compter de la date d'achat. Veuillez conserver pendant toute la période de garantie une preuve d'achat comportant la date d'acquisition de l'appareil.

Distribué par: F1 Distribution

Zone d'activité de la Creule
F-59190 Hazebrouck
Tél : (+33) 03 28 50 95 95
Fax: (+33) 03 28 50 10 01