

La garanzia limitata descritta di seguito è fornita da Precision Products Inc. e si riferisce ai prodotti acquistati e utilizzati negli Stati Uniti e i suoi territori e possedimenti.

Precision Products Inc., garantisce il prodotto (i) elencato contro i difetti dei materiali e di fabbricazione e, a nostra discrezione, ripareremo o sostituiremo, qualsiasi parte che presenta difetti nei materiali o nella lavorazione. Questa garanzia limitata è valida solo se il prodotto è stato assemblato, utilizzato e tenuto in conformità al manuale dell'utente fornito con il prodotto e se non è stato utilizzato in modo improprio, abusato, trascurato, se non ha subito un incidente, manutenzione impropria, se non è stato alterato, vandalizzato, rubato, incendiato o soggetto a danni causati da acqua o da un altro pericolo o calamità naturale.

Le parti o i componenti soggetti a normale usura sono soggetti a condizioni separate come segue: Tutti i componenti soggetti a normale usura o i guasti dei componenti saranno coperti da garanzia per un periodo di un anno. Le parti che risulteranno difettose entro il periodo di garanzia verranno sostituite a nostre spese. Il nostro obbligo ai sensi della presente garanzia è espressamente limitato alla riparazione o sostituzione, a nostra discrezione, di parti risultate difettose nei materiali e nella fabbricazione.

Come contattare il Servizio Clienti.

La sostituzione di parti in garanzia è disponibile solo CON LA PROVA DI ACQUISTO attraverso il nostro Servizio Clienti.

Chiamare il numero **1 (800) 225-5891**

La presente garanzia limitata non fornisce copertura nei seguenti casi:

1. Manutenzione di routine di elementi quali i lubrificanti e i filtri.
2. Il normale deterioramento della finitura esterna a causa di uso o di esposizione alle intemperie.
3. Trasporto e/o manodopera.

Nessuna garanzia implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, di idoneità per un particolare scopo, si applica dopo periodo di garanzia esplicita scritta di cui sopra, che riguarda le parti come indicato di seguito. Nessuna altra garanzia espressa in forma scritta o orale, ad eccezione di quanto menzionato sopra, data da qualsiasi persona o entità, incluso un commerciante o un rivenditore al dettaglio, rispetto a qualsiasi prodotto vincolerà Precision Products, Inc. durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo è la riparazione o la sostituzione del prodotto come sopra esposto. I provvedimenti esposti nella presente garanzia

costituiscono l'unico ed esclusivo rimedio derivante dall'acquisto.

Precision Products, Inc. non sarà responsabile per i danni fortuiti o le perdite e i danni che ne conseguono incluse, senza limitazione, le spese sostenute per servizi di sostituzione o rimpiazzo del prato o per spese di noleggio per sostituire temporaneamente un prodotto in garanzia.

Alcuni stati non consentono la limitazione dell'esclusione della responsabilità per danni incidentali o consequenziali o le limitazioni della durata di una garanzia implicita, pertanto le suddette esclusioni o limitazioni potrebbero non essere valide nel tuo caso.

Durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo è la sostituzione della parte. In nessun caso la riparazione di qualunque tipo dovrà avere un costo maggiore del prezzo di acquisto del prodotto venduto. L'alterazione dei dispositivi di sicurezza del prodotto invalidano la garanzia. L'acquirente si assume il rischio e la responsabilità per perdite, danni o lesioni alla persona e alla proprietà e/o a terzi e alle loro proprietà, derivanti dall'uso improprio o inabilità di usare il prodotto.

La presente garanzia limitata non si estende a persone diverse dall'acquirente originale o alla persona per la quale il prodotto è stato acquistato come dono.

Leggi locali e garanzia


Questa garanzia limitata fornisce specifici diritti legali e potresti avere altri diritti che variano da Stato a Stato.

Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia riportato qui di seguito inizia nella data indicata sulla **prova di acquisto**. In mancanza della prova di acquisto, il periodo di garanzia inizia a decorrere dalla data di fabbricazione.

Periodo di garanzia del prodotto

Il periodo di garanzia per questo prodotto è indicato di seguito: Tutti i componenti sono coperti per 1 anno.



Il battistrada dei pneumatici può variare.

Contenuti del manuale

Istruzioni di sicurezza	2
Contenuto della scatola di cartone.....	2-3
Assemblaggio	4-6
Funzionamento	7
Manutenzione	7
Parti di ricambio.....	8-9
Tabella di applicazione	10-12
Garanzia.....	12

Il tuo nuovo spargitore a diffusione da traino

Congratulazioni per l'acquisto di un nuovo spargitore a diffusione da traino di Precision Products, Inc. Il tuo spargitore è stato progettato e costruito per offrirti la massima affidabilità e le migliori prestazioni possibili del prodotto.

Se si verifica un problema che non si può risolvere facilmente, non esitare a contattare il nostro esperto e il servizio di assistenza clienti al numero verde **1 (800) 225-5891**.

Attenzione: Leggere con cautela tutte le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'uso.


Istruzioni di sicurezza

Tutte le apparecchiature a motore possono causare lesioni o danni a beni di tua proprietà se azionate in modo improprio. Si prega di leggere e osservare le seguenti norme di sicurezza e di prestare attenzione quando le apparecchiature sono in funzione.

- Leggere e comprendere il manuale per l'uso e manutenzione del vostro trattore e le norme di sicurezza per il traino. Sii consapevole di come operare il trattore prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura.
- Non consentire mai ai bambini di operare veicolo da traino. Non permettere agli adulti di azionare lo spargitore senza aver letto il manuale d'uso o senza aver ricevuto istruzioni adeguate.
- Non permettere a nessuno di salire o sedersi sul traino dietro le apparecchiature durante il funzionamento.
- Tenere tutte le persone e gli animali a una distanza di sicurezza.
- Indossare sempre calzature pesanti. Non indossare indumenti larghi che potrebbero restare impigliati nelle parti in movimento.
- Prestate attenzione e non togliete lo sguardo dal vostro trattore/attrezzatura e dall'area trattata. Non distrarsi.
- Prestare attenzione alle fosse nel terreno e altri pericoli nascosti.
- Il freno e la stabilità del trattore possono essere influenzati dal carrello rimorchio. Prestare attenzione alle condizioni mutevoli su pendii. Consultare il manuale d'uso per le norme di sicurezza del proprio trattore riguardanti il funzionamento sicuro su pendii. **Evitare i pendii ripidi.**
- Operare sempre verticalmente rispetto al pendio, mai orizzontalmente.
- Questa apparecchiatura deve essere azionata ad una velocità ridotta su terreni accidentati, lungo torrenti e fossi e su pendii o strade pubbliche, per evitare il ribaltamento o la perdita di controllo.
- Iniziare sempre con il cambio in prima (bassa) marcia e il motore a bassa velocità e aumentare gradualmente la velocità quando le condizioni lo permettono.
- Mantenere il trattore e l'attrezzatura in buone condizioni operative e mantenere i dispositivi di sicurezza in posizione.
- Tenere tutti i dadi, i bulloni e le viti serrate per assicurarsi che le apparecchiature siano in condizioni di esercizio sicure.
- Il trattore e il traino deve essere fermato e ispezionato per rilevare eventuali danni dopo aver colpito un oggetto estraneo. Qualsiasi danno deve essere riparato prima di riavviare e metter in funzione l'apparecchiatura.

Contenuto della scatola di cartone

1. Gruppo Tramoggia
2. Barra di Traino



Calcolo del l'impostazione della portata

Per calcolare quante libbre di materiale spargere per ogni mille piedi quadrati di prato. Seguire questi passi.

1. Leggere sul sacchetto del materiale quanti piedi quadrati di area il contenuto della busta coprirà e quante libbre pesa il sacco.
Esempio:
Avete acquistato un sacco di fertilizzante che coprirà di 5.000 piedi quadrati e pesa 16,0 libbre.
2. Per calcolare la copertura sacchetto, dividere il peso per la copertura suggerita per ottenere le libbre per piede quadrato che è necessario spargere.
Esempio:
 $16,0 \text{ libbre} \div 5.000 \text{ piedi}^2 = .0032 \text{ libbre/piede}^2$.
3. Per calcolare la quantità di cui hai bisogno per 1000 piedi² moltiplicare le libbre per piede quadrato ottenuto in precedenza per 1000.
Esempio:
 $.0032 \text{ lbs/piede}^2 \times 1000 = 3,2 \text{ libbre}/1000 \text{ piede}^2$.
4. Fare riferimento alla tabella delle impostazioni standard e individuare il numero appropriato da impostare.
Esempio:
3.2 libbre/1000 piedi quadrati è l'impostazione più vicina ad a 3 libbre/1000 piedi quadrati pertanto lo spargitore va impostato a 2,5.

Queste sono le norme generali di impostazione da ad essere utilizzate solo come riferimento.

IMPOSTAZIONI STANDARD

Fertilizzante Lb. per 1000 piedi ² .	Impostazione Spargitori a diffusione
2.5	2
3.0	2.5
3.5	2.75
4.0	3
Semi da prato	Impostazione
Graminacea	1.5
Agrostide	1.5
Miscela fine	5
Semi grossolani	5
Insetticida (Diazinon)	Impostazione 1.75

Attenzione

Sul sacco di **fertilizzante** ci dovrebbe essere una **tabella** che fornisce le impostazioni consigliate per quel particolare sacco. Siccome i diversi produttori di **fertilizzante** producono granuli di dimensioni diverse è impossibile per il produttore dello spargitore di fornire indicazioni per tutti i diversi tipi di fertilizzante. Inoltre la velocità di camminata e il terreno, possono variare, pertanto le impostazioni possono avere bisogno di essere regolate. A causa di queste condizioni, Precision Product Inc. non rilascia alcuna garanzia in merito alla uniformità di copertura effettivamente ottenuta con uno qualsiasi di questi calcoli.

$$\begin{array}{r}
 \text{_____ Lunghezza} \\
 \times \text{_____ Larghezza} \\
 \hline
 = \text{_____ Totale di piedi} \\
 \text{quadri.} \\
 - \text{_____ Area senza prato} \\
 \text{casa, strada ecc.} \\
 \hline
 = \text{_____ Totale copertura} \\
 \text{in piedi quadrati.}
 \end{array}$$

CALCOLO DELL'AREA DI COPERTURA




Tabella per l'applicazione dello Spargitore a Diffusione

Applicazione del prodotto

1. Impostazione della portata

- Calcolare o trovare il valore dell'impostazione per il prodotto da spargere. Vedere la tabella per i calcoli sulla pagina successiva.
- Con la leva di comando in posizione off, premere verso il basso il pulsante indicatore della calibrazione e farlo scorrere sul numero dell'impostazione desiderata.

2. Riempire la tramoggia

- Con leva di comando dello spargitore in posizione off, riempire lo spargitore su un'area di terreno nudo o sul marciapiede/viale.
- **NON** riempire lo spargitore sul prato. Ripulire qualsiasi prodotto versato.

3. Applicazione

- Mentre l'unità è in movimento a circa 3 miglia per ora, spingere la leva di controllo dello spargitore fino all'indicatore del pulsante di calibrazione per sbloccare il prodotto.







Figura 7


Consigli per l'applicazione

- **Per prati rettangolari**, applicare due strisce parallele in corrispondenza di ciascuna estremità del prato e poi andare avanti e indietro tra le strisce esterne. Chiudere lo spargitore alla fine di ciascuna passata e riaprire all'inizio della passata successiva.
- **Per prato di forma irregolare**, applicare una striscia lungo l'intero perimetro del prato a e poi andare avanti e indietro.
- Per evitare striature o aree mancate, sovrapporre leggermente ciascuna striscia sul bordo della striscia precedente.
- Utilizzare le impostazioni sotto "Impostazioni standard" per la maggior parte delle applicazioni calcolando le libbre per 1000 piedi quadrati.
- Questi numeri sono per l'applicazione in un unico passaggio.
- Si consiglia un'applicazione in due passaggi, utilizzando una sequenza incrociata. Se si utilizza questo metodo, utilizzare la metà del numero di impostazione suggerito.
- Se si pensa che si sta applicando troppo prodotto, ridurre l'impostazione. La soluzione per troppo fertilizzante è l'acqua.
- Chiudere lo spargitore alla fine di ciascuna passata. Aprirlo nuovamente all'inizio della passata successiva.




Parti usate durante il montaggio

Alcune parti sono già collegate al gruppo prima del montaggio.



Non mostrati in dimensioni reali



Rif.	Qtà.	Descrizione
3	2	Dado a testa esagonale 1/4"
4	3	Bullone a testa esagonale 1/4" x 2"
5	5	Bullone a testa esagonale 1/4" x 1 1/2"
6	2	Bullone a testa esagonale 1/4" x 1-3/4"
7	1	Dado ad aletta da 1/4"
8	12	Dado autobloccante da 1/4"
9	1	Perno a forcella 1/2" x 1 3/4"
10	2	Coperchio del tubo 1"
11	1	Gancio del perno di traino #14
12	2	Staffe di supporto
13	2	Piastra a forcella
14	1	Asta superiore
15	1	Tastierino numerico
16	1	Maniglia a T
17	1	Maniglia per la regolazione
18	1	Linguetta maniglia per regolazione
19	1	Impugnatura maniglia
20	2	Bullone a testa esagonale da 1/4" x .75"
22	5	Rondella da 1/4" (non mostrata)

Problemi?

Domande sull'installazione?

Parti mancanti?

Parti di ricambio?

STOP **Non tornare al negozio!**
Lasciati aiutare!

Si prega di chiamare il nostro cordiale servizio clienti al numero verde **(800) 225-5891**. Saremo felici di assistervi.

*Indica il quantitativo utilizzato nel gruppo. Questo non è il numero totale delle parti. Vedere pagina 8 e 9 per un elenco completo.

Istruzioni di Montaggio

Strumenti necessari per il montaggio

- Minimo
 (2) Chiavi 1/2"
 (2) Chiavi 7/16"
 (1) Martello

Rimuovere dalla scatola di cartone

Rimuovere tutti i componenti e i pacchi con gli strumenti dalla scatola di cartone. Deposare tutte le parti e la bulloneria e identificarli utilizzando le illustrazioni a pagina 2 e 3.

Assemblaggio

Nota: Serrare leggermente prima i dadi e bulloni. Serrare completamente quando lo spargitore è completamente assemblato.

1. Collegare la barra di traino al foro centrale sulla traversa utilizzando un bullone a testa esagonale da 1/4" x 1-1/2" e un dado di sicurezza da 1/4". Vedi Figura 1.




Figura 1

TBS6500FL

Rif N.	No. di parte	Qtà.	Descrizione	Rif N.	No. di parte	Qtà.	Descrizione
1	6506	1	Tramoggia	19	6214	2	Boccola della ruota 5/8"
2	6510	1	Gruppo scatola ingranaggi	20	1558	15	Dado autobloccante da 1/4"
3	2614	1	Disco Ruotante	21	1270	2	Dado esagonale 1/4"
4	7186B	1	Barra di Traino	22	2828	1	Dado ad aletta da 1/4"
5	6551B	1	Supporto avvolgente	23	3060	2	Coperchio del tubo 1"
6	6526B	1	regolazione	24	1062B	2	Piastra a forcella
7	7126B	1	Rinforzo trasversale	25	1646	1	Rondella piana 5/8"
8	2928B	2	Staffa di supporto	26	1817	4	Rondella piana 1/4"
9	6524B	1	Manico per la regolazione	27	6502SS	2	Linguetta inossidabile della piastra a scorrimento
10	2197	2	Ruota	28	6507SS	1	Agitatore Inossidabile
11	6555GV	1	Asta superiore galvanizzata	29	2174	1	Anello di ritenzione
12	5590SS	1	Dado di sicurezza da 3/8" Incastro sottile inossidabile	30	1262	1	Coppiglia 1/8" x 1-1/4"
13	6538	1	Boccola 1/2" x 3/8" Flangia in nylon	31	6129	11	Bullone a testa esagonale 1/4" x 1,5"
14	6525B	1	Regolazione Linguetta maniglia	32	1840	1	Perno a forcella 1/2" x 1-3/4"
15	6537	1	Impugnatura in schiuma 1" x 2,75"	33	6523B	1	Tastierino numerico
16	1042	1	Gancio del perno di traino #14	34	2936B	1	Setaccio
17	6503SS	1	Piastra di pressione in acciaio inossidabile	35	2906	1	Coperchio per la pioggia 1/4" x 1
18	6504SS	1	Piastra di scorrimento in acciaio inossidabile	36	1055	2	Bullone a testa esagonale da 1/4" x 1-3/4"
				37	1817SS	4	Rondella piana inossidabile 1/4"
				38	1643SS	8	Bullone a testa esagonale 1/4 x 3/4"
				39	1558SS	8	Dado autobloccante inossidabile da 1/4"
				40	6505	6	Rondella piana 1/4"
				41	1086	3	Bullone a testa esagonale da 1/4 x 2"
				42	1055	2	Bullone a testa esagonale da 1/4 x 1,75"
				43	6544	1	Vite con testa a farfalla da 1/4"
				44	1643	2	Bullone a testa esagonale da 1/4 x ,75"

*Non tutte le parti sono mostrate.

Parti di ricambio e Supporto

STOP *Si prega di non restituire il prodotto al negozio prima di aver contattato Precision.*


L'obiettivo di Precision Products, Inc. è quello di fornire qualità, valore e un servizio eccellente. Se per qualsiasi motivo il nostro prodotto non dovesse soddisfare le vostre aspettative, vi preghiamo di contattarci e ci prenderemo cura di qualsiasi problema che avete riscontrato con l'unità.

Quando si ordinano i pezzi di ricambio si prega di tenere a portata di mano il numero di modello, la descrizione del numero di parte, il numero dell'ispettore e data d'ispezione sullo scatolo, in modo che possiamo servirvi meglio.

1 (800) 225-5891

www.precisionprodinc.com

**Precision Products Inc.
 316 Limit St.
 Lincoln IL 62656**



2. Fissare la gamba al supporto avvolgente, utilizzando bulloni a testa esagonale da 1/4" x 1-1/2" e dadi di bloccaggio. Collegare l'altra estremità delle due staffe di supporto alla barra di traino utilizzando un bullone a testa esagonale da 1/4" x 2" e un dado di sicurezza a testa esagonale da 1/4". Vedi Figura 2.




Figura 2

3. Collegare il tastierino numerico alla parte superiore della maniglia a T utilizzando un bullone a testa esagonale da 1/4" x 1,5" e un dado di sicurezza da 1/4". Collegare il manico regolatore al tastierino numerico utilizzando un bullone a testa esagonale da 1/4" x .75" due rondelle da 1/4" e un dado di sicurezza da 1/4". Con un martello, battere delicatamente il tappo del tubo da 1" nell'estremità aperta della maniglia a T. Collegare il tastierino al fondo del manico regolatore Utilizzando un bullone a testa esagonale da 1/4" x .75", due rondelle da 1/4" e un dado da 1/4". Far scorrere l'impugnatura sul manico regolatore. Vedi Figura 3.




Figura 3

4. Collegare il manico a T alla parte superiore della barra di traino utilizzando due bulloni a testa esagonale da 1/4" x 1,5" e un dado di sicurezza da 1/4". Infilare un dado da 1/4" sull'asta superiore quindi inserire l'asta superiore attraverso il foro nel tastierino. Fissare con un dado da 1/4". Infilare l'altra estremità dell'asta superiore nella piastra di scorrimento e fissare con un dado di sicurezza da 1/4". Inserire la vite a farfalla e la rondella da 1/4" nella fessura sul tastierino numerico e fissarlo con il dado a farfalla. Vedere le figure 4 e 6.




Figura 4

5. Battere delicatamente i tappi del tubo nella parte superiore della maniglia a T e nell'estremità della barra di traino. Collegare le due piastre a forcella alla parte superiore e inferiore della barra di traino, utilizzando bulloni a testa esagonale da 1/4" x 1-3/4" e un dado di sicurezza da 1/4". Inserire il perno a forcella da 1/2" x 1-3/4" attraverso fori nelle piastre forcella. Fissarlo con un fermo di traino # 14. Vedi Figura 5.




Figura 5

Utilizzo del regolatore dello spargitore

Le impostazioni vengono effettuate muovendo la maniglia di Regolazione e impostando il numero desiderato sul tastierino numerico.




Figura 6

Vedere il grafico di applicazione per informazioni sull'impostazione.

ON - Spingere in avanti la leva di comando fino a quando non si ferma contro il pulsante di calibrazione.

OFF - Tirare indietro la leva di comando fino a quando non si arresta.

Istruzioni di manutenzione

1. Svuotare la tramoggia dopo ogni utilizzo. Non conservare lo spargitore con il materiale nella tramoggia.
2. Lavare accuratamente lo spargitore e asciugarlo.
3. Lubrificare tutte le parti in movimento. Utilizzare una pistola per lubrificazione per lubrificare il gruppo del cambio. **ATTENZIONE: Utilizzare una quantità di lubrificante ragionevole. Non riempire il cambio con lubrificante.** Applicare lubrificante all'albero ruotante (inclusa la superficie dell'albero che si estende attraverso la tramoggia), far scorrere la piastra dove l'albero e l'asse si estendono attraverso la scatola del cambio.

Funzionamento dello spargitore a diffusione

1. Tenere sempre la leva di comando in posizione OFF prima di riempire la tramoggia.
2. Durante l'utilizzo, spingere sempre lo spargitore in avanti: non utilizzarlo in retromarcia.
3. Muoversi in avanti prima di spingere la leva di comando in posizione ON. Tirare la leva di comando in posizione OFF prima di fermarsi o prima di girare.
4. Spingere lo spargitore a velocità costante.
5. Per evitare aree vuote, o spargimento a strisce, fare in modo di sovrapporre ciascun passaggio a quello precedente di circa il 20%. Questo fornisce una sovrapposizione "piumata" che permette una distribuzione uniforme del prodotto su tutta l'ampiezza.

NON consentire allo spargitore di restare fermo con il materiale nella tramoggia e la leva di comando in posizione ON

ATTENZIONE: Prestare attenzione con qualsiasi erbicida, antiparassitario, o combinazione dei prodotti. Possono essere dannosi alle altre piante nel giardino.

Massima capacità di trasporto 130 libbre (59 kg).